

Digitaler Kurzzeitmesser Mechanischer Kurzzeitmesser

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

Modellnummer: GT-KT-20-01, GT-KT-20-02, GT-KT-20-03, GT-KT-20-04,
GT-KT-20-05, GT-KT-20-06

Artikelnummer: 0514

Aktionszeitraum: AA 34/20 C

Digitale Kurzzeitmesser



Mechanische Kurzzeitmesser



Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle angeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb.

Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Artikels dem neuen Besitzer weitergeben zu können. Diese Anleitung können Sie auch im Internet auf unserer Homepage als pdf Datei herunterladen.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol/-wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

⚡ Produkt wird mit Gleichstrom betrieben

Anwendungsbereich

Der Kurzzeitmesser (= Uhr) ist zum Gebrauch als Zeitmesser ausgelegt. Er ist für private Zwecke konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Eine andere Verwendung, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch wird keine Haftung übernommen. Weitere Hinweise und Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Sicherheit

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Die Uhr kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Uhr unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Uhr spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen sondern entsorgen sie es sofort.

⚠️ VORSICHT!

Explosions- und Verätzungsgefahr!

Unschlagmäßiger Umgang mit der Batterie kann zu Verletzungen führen.

- Ersatz nur durch denselben oder gleichwertigen Typ (siehe „Technische Daten“).
- Laden Sie Batterie nicht wieder auf und reaktivieren Sie Batterie nicht mit anderen Mitteln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf.
- Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf. Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem Sonnenlicht) und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit sehr geringem Luftdruck auf.
- Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher schließen lässt, Uhr nicht mehr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen mit viel klarem Wasser aus und suchen sofort einen Arzt auf.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
Bei Knopfzellen-Batterien: Hier kann es bei Verschlucken innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen kommen, die zum Tode führen können.
- Nehmen Sie die leere Batterie aus dem Batteriefach heraus. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit ausläuft. Entfernen Sie die Batterie außerdem:
 - bei längerer Nichtverwendung,
 - bevor Sie den Artikel entsorgen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unschlagmäßiger Umgang mit der Uhr kann zu Beschädigungen führen.

- Schützen Sie die Uhr vor extremer Hitze, Sonnenlicht und Staub sowie vor Magnetfeldern, Chemikalien und mechanischem Abrieb.
- Bringen Sie die Uhr nicht in die unmittelbare Nähe von offenen Flammen wie z. B. Kerzen.
- Lassen Sie die Uhr nicht fallen und setzen Sie sie keinen starke Schlägen aus.
- Tauchen Sie die Uhr nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und schützen Sie sie vor Feuchtigkeit.

Lieferumfang

- Kurzzeitmesser
- Bedienungsanleitung mit Garantie

- Bei digitalen Modellen zusätzlich eine Batterie:
 - 1x 1,5 V AAA/LR03 (Modell 01)
 - 1x Knopfzelle LR 44 (Modell 02 +03)

Mechanische Kurzzeitmesser (Modell 04, 05, 06)

- » Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von dem Kurzzeitmesser. Dieser ist sofort einsatzbereit.

Bedienung

1. Drehen Sie die obere Gehäusehälfte, bzw. das Einstellrad des Kurzzeitmessers bis auf 59 Minuten. Die Feder, die den Alarmton erzeugt ist jetzt komplett aufgezogen.
2. Stellen Sie nun die Nullmarkierung auf die gewünschte Minutenzahl. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Alarmton. Dieser stoppt automatisch. Die Dauer und Lautstärke des Alarms ist abhängig von der Federspannung.
Drehen Sie das Einstellrad nicht gegen den Uhrzeigersinn direkt über 0, der Kurzzeitmesser würde Schaden nehmen.

Digitale Kurzzeitmesser (Modell 01, 02, 03)

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von dem Kurzzeitmesser und ziehen Sie den Isolationsstreifen aus dem Batteriefach (Sie müssen dieses hierfür NICHT öffnen).
2. Entfernen Sie die Folie vom Display. Die Batterie ist schon eingelegt und die Anzeige des Kurzzeitmessers zeigt nun 00:00 an.

Bedienung

Countdown-Modus

1. Durch Drücken der Tasten „MIN/M“ und „SEC/S“ können Sie die gewünschte Countdown-Zeit einstellen. Diese kann je nach Bedarf zwischen 1 Sekunde bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden betragen.
2. Beim Halten der Taste „MIN/M“ oder „SEC/S“ erfolgt ein schneller Vorlauf der Zahlen.
 - Haben Sie die gewünschte Countdown-Zeit eingestellt, drücken Sie einmal die „Start/Stop“-Taste, um den Countdown zu starten.
 - „Start/Stop“-Taste nochmals drücken – der Countdown wird gestoppt.
 - „Start/Stop“-Taste nochmals drücken – der Countdown wird fortgesetzt.

Nach Ablauf der eingestellten Countdown-Zeit ertönt ein Alarm (ca. 60 Sekunden).

 - Durch Drücken der „Start/Stop“-Taste können Sie den Alarm abstellen, die zuvor eingestellte Countdown-Zeit wird wieder angezeigt (Memory Funktion).
 - Durch gleichzeitiges Drücken von „MIN/M“ und „SEC/S“ wird die Zeit auf Null gestellt (GT-KT-20-01 + GT-KT-20-03).
(Bei dem Model GT-KT-20-02 müssen Sie manuell durch Drücken der „MIN/M“ bzw. „SEC/S“ Tasten die Zeit wieder auf Null stellen).

Stoppuhr-Modus

1. Drücken Sie gleichzeitig „MIN/M“ und „SEC/S“, um die Anzeige auf Null zu stellen.
 - „Start/Stop“-Taste drücken, um die Stoppuhr zu starten.
 - „Start/Stop“-Taste nochmals drücken, um die Zeitmessung zu unterbrechen.
 - „Start/Stop“-Taste nochmals drücken, um die Zeitmessung fortzusetzen.
 - „Start/Stop“-Taste nochmals drücken, um die Zeitmessung zu beenden.
2. Durch gleichzeitiges Drücken von „MIN/M“ und „SEC/S“, wird die Anzeige wieder auf Null gesetzt.

Batteriewechsel

Sobald die Anzeige auf dem Display verblasst oder die Zahlen nicht mehr gut lesbar sind, sollten Sie die Batterie des Kurzzeitmessers austauschen.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Kurzzeitmessers.
 - Modell 01: Abdeckung in Pfeilrichtung aufschieben. Legen Sie die neue Batterie ein. Achten Sie hierbei darauf, diese polrichtig einzulegen, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
 - Modell 02/03: Mittels Münze gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben.
2. Verschließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.

Kurzzeitmesser aufstellen

Je nach Modell können Sie den Kurzzeitmesser mittels

- ausklappbaren Standfußes aufstellen,
- Aufhängeöse an der Wand montieren,
- Magnethalterung an einer metallischen Fläche befestigen.

Reinigen und Aufbewahren

- » Reinigen Sie die Uhr mit einem weichen und leicht angefeuchteten Tuch.
Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- oder Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände.

Wenn Sie die Uhr längere Zeit nicht mehr benutzen:

1. Entnehmen Sie die Batterie.
2. Bewahren Sie die Uhr an einem trockenen Ort auf, der vor Staub und Beschädigungen geschützt ist.

Technische Daten

Batterie: Modell 01: 1x LR03/AAA, 1,5 V 
Modell 02 + 03: 1x LR44, 1,5 V 

Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C

Messbereich: Mechanisch: max. 59 Minuten
Digital: max. 99 Minuten und 59 Sekunden

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich. Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Entsorgen

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der Vorschriften, die in Ihrem Land gelten.



Geräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden! Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Entsorgen Sie auch die Verpackungsmaterialien umweltgerecht, indem Sie diese sortenrein in die bereitgestellten Sammelbehälter geben. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Pb = Blei

Konformitätserklärung

RED Directive 2014/53/EU

Kurztext der Konformitätserklärung: Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich die Funkwanduhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie auf unserer Homepage www.gt-support.de abrufen.

Garantiebedingungen

Das von Ihnen gekaufte Produkt wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktkontrolle hergestellt. Die Garantiefrist beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs.

1. Wenn das Gerät trotz sorgfältiger Herstellung und ständiger Produktkontrolle doch einmal ausfallen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service Center auf.
2. Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen nach näheren Informationen und Bestellungen von zu ersetzenden Teilen telefonisch an unser Service Center.
3. Unsere Garantie bieten wir nach den entsprechenden gesetzlichen / landesspezifischen Bestimmungen (Kaufnachweis durch Kassenbeleg). Schäden, die auf normalen Verschleiß, übermäßige Belastung oder unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen..

Wenden Sie sich bei einer Reklamation bitte zuerst telefonisch an unsere Service-Hotline. Dort wird man Sie gern über die weiteren Abläufe informieren. Senden Sie bitte den gekauften Artikel NIE unaufgefordert an uns!

Heben Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kauf gut auf. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Störfall, durch unsachgemäße Nutzung und/oder durch Höhere Gewalt entstanden sind. Wenn ein Garantiefall vorliegt, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Serviceadresse

Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer / BELGIEN
Hotline: 03 707 14 49
Fax: 03 60 55 043
Mail: gt-support@teknihall.be

Vertrieben durch (keine Serviceadresse)

Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstraße 19
20095 Hamburg / Germany

Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn sich zeigt, dass Unbefugte Änderungen an diesem Gerät vorgenommen haben. Wenn das Gerät an unseren Kundendienst gesendet wird, achten Sie bitte auf eine geeignete Verpackung. Für etwaige Transportschäden sind wir nicht haftbar.



Garantiekarte

Im Garantiefall sorgfältig ausfüllen und unbedingt mit dem Gerät und dem Kassenbon einsenden.

Gültig für 3 Jahre ab Verkaufsdatum/ Poststempel.

Artikel: Kurzzeitmesser (Art. 0514)

Mängelangaben:

gekauft bei:

(Kassenbon beilegen)

Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 Meer / BELGIEN
Hotline: 03 707 14 49
Fax: 03 60 55 043
Mail: gt-support@teknihall.be

Käufer

Name/Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

(für Statusmeldungen zur Reperatur)

Unterschrift:

PO51002853

AA 34/20 C