

AMBIANO®

Citruspers

GT-CJ-02



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE

☎ 0900 / 44 666 44

💻 gt-support@teknihall.be

ART.-NR. 5464

GEBRUIKSAANWIJZING



23054646
P051003392

INHOUD

Algemeen	2
Legenda	3
Veiligheid	4
Aanduiding onderdelen/ inhoud van de levering	8
Eerste inbedrijfstelling	10
Bediening	11
Schoonmaken en opslag	12
Foutopsporing	13
Technische gegevens	14
Conformiteitsverklaring	14
Afvoer	15

ALGEMEEN

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



**Deze gebruiksaanwij-
zing bevat belangrijke
informatie over de in-
stallatie en het gebruik.**

Lees de gebruiksaanwijzing, en dan vooral de veiligheidsinstruc-
ties, zorgvuldig door voordat u
dit artikel gebruikt.

Wanneer u deze gebruiksaanwij-
zing niet volgt, kan dit persoon-
lijk letsel of materiële schade
veroorzaken aan het artikel.

Bewaar de gebruiksaanwijzing
voor verder gebruik. Wanneer
u dit artikel aan iemand anders
doorgeeft, doe er dan ook deze
gebruiksaanwijzing bij.

LEGENDA

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.



Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

PAS OP!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het in elkaar zetten of over de werking.



Geschikt voor contact met levensmiddelen.



Beschermingsklasse II: versterkte of dubbele isolatie tussen actieve en aanraakbare delen.

Beschermingsgraad: **IP20** Het artikel is beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter $\geq 12,5$ mm en tegen de toegang met één vinger. Geen bescherming tegen water.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring").



Het zegel 'Veiligheid gekeurd' (GS-teken) bevestigt dat dit artikel voldoet aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet.

VEILIGHEID

Beoogd gebruik

Het apparaat is geschikt voor het uitpersen van citrusvruchten in hoeveelheden die vergelijkbaar zijn met huishoudelijk gebruik.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik.

Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel.

De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of onjuist gebruik.

Niet geschikt voor commercieel gebruik zoals:

- in keukens voor werknemers of winkels, kantoren en andere commerciële zones,
- in boerenbedrijven,

- door klanten in hotels, motels of andere residentiële voorzieningen.
- in B&B's.

Veiligheidsinstructies



Gevaar voor een elektrische

schok!

Een defecte elektrische installatie of te hoge netspanning kunnen leiden tot elektrische schokken.

- Het apparaat alleen aansluiten wanneer de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje.
- Sluit het apparaat alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zodat u het bij een incident snel van het elektriciteitsnet kunt halen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het apparaat zelf, de voedingskabel of de stekker zichtbaar beschadigd zijn of de toebehoren zeer vuil zijn.

- Als het netsnoer van het artikel beschadigd is, dient het te worden vervangen door de fabrikant, zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
- Open de behuizing niet maar laat reparaties over aan vakmensen. Wend u daarvoor tot het serviceadres dat op de garantiekaart staat aangegeven.
- Steek geen metalen of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat. Alleen wat meegeleverd werd als toebehoren gebruiken zoals de bedoeling is.
- In dit apparaat bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die essentieel zijn om te beschermen tegen de bronnen van gevaar.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Houd de motoreenheid **1**, het netsnoer en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Houd hen ook uit de buurt van open vuur, warmtebronnen en hete oppervlakken.
- Raak de netstekker nooit aan met vochtige handen.
- Stekker nooit uit het stopcontact trekken door aan de voedingskabel te trekken, maar altijd aan de stekker trekken.
- Gebruik de voedingskabel nooit om het apparaat te dragen.
- Leg de stroomkabel zo dat niemand erover kan struikelen.
- Maak geen knik in de voedingskabel en leg de kabel niet over scherpe randen.
- Berg het apparaat nooit zo op dat het in een bad of een wastafel kan vallen.
- Grijp nooit naar het apparaat wanneer het in het water gevallen is. Trek in zo'n geval onmiddellijk de netstekker uit.

- Trek de stekker uit het stop-contact wanneer:
 - u een drankje hebt klaarge-maakt,
 - u accessoires of onderdelen van het apparaat verwijdert, vervangt of bevestigt,
 - u het apparaat niet gebruikt, het schoonmaakt of
 - bij onweer of wanneer er zich een storing voordoet.

⚠ WAARSCHUWING! Brandgevaar!

Wanneer u een tussenstekker of verlengsnoer gebruikt die de maximale stroomsterkte overschrijden, kan dit brand veroorzaken.

- Gebruik alleen tussenstekkers en verlengsnoeren die overeenkomen met de geldende veiligheidsvoorschriften en die de maximale stroomsterkte niet overschrijden.



Gevaarlijk voor kinderen personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis!

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en tevens door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht wordt gehouden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik niet zonder toezicht.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact vooraleer u het apparaat monteert, demonteert, schoonmaakt of niet onder toezicht kunt houden.
- Haal de stekker na elk gebruik uit het stopcontact.
- Laat kinderen niet spelen met de verpakking. Ze kunnen erin verstrikt raken bij het spelen of de verpakking over het hoofd trekken en verstikken.



Risico op letsels!

Het apparaat is uitgerust met bewegende apparaatonderdelen. Onjuist gebruik kan leiden tot letsels. Voor het vervangen van accessoires of extra onderdelen die tijdens het gebruik worden bewogen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld.

- Raak nooit bewegende onderdelen van het apparaat aan en probeer nooit bewegende delen met de hand te stoppen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer een van de onderdelen van het apparaat beschadigd is.
- Wijs ook andere gebruikers op de gevaren.

PAS OP!

Gevaar voor schade!

Onjuiste behandeling van het apparaat kan leiden tot oververhitting en schade aan de motor eenheid **1**.

- Gebruik het apparaat nooit leeg.
- Laat het apparaat maximaal 2 minuten continu draaien. Laat het daarna afkoelen tot kamertemperatuur (ca. 15 minuten).
- Plaats het apparaat op een gemakkelijk toegankelijk, vlak, droog, hittebestendig en voldoende stabiel werkoppervlak. Zet het apparaat niet op de rand of aan de kant van het werkvlak.

- Gebruik het apparaat niet meer als de onderdelen van het apparaat scheuren, barsten, vervormingen of andere beschadigingen vertonen.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Plaats het apparaat niet onder een hangkast of in een hoek. Let erop dat het apparaat bovenaan vrij is.
- Leg niets bovenop het apparaat.
- Plaats noch de motoreenheid noch de onderdelen van het apparaat in de magnetron.
- Leg eventueel een antislipmat onder de rubberen voetjes van het apparaat aangezien oppervlakken met de meest diverse reinigingsmiddelen worden behandeld en sommige van de bestanddelen de rubberen voetjes kunnen aantasten en verweken.

- Reinig het apparaat en de oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen zoals beschreven in het hoofdstuk **REINIGEN EN OPBERGEN**.

AANDUIDING ONDERDELEN / OMVANG VAN DE LEVERING

- 1** motoreenheid
 - 2** aandrijfas
 - 3** sapschaal
 - 4** sapafvoer
 - 5** zeef
 - 6** kleine perskegel
 - 7** grote perskegel
 - 8** deksel
 - 9** kabelhaspel
(onderkant motoreenheid)
- Gebruiksaanwijzing en garantiebewijs



EERSTE INBEDRIJFSTELLING

Omvang van de levering controleren

PAS OP!

Gevaar voor schade!

Wanneer u de verpakking onvoorzichtig met een scherp mes of een ander scherp voorwerp opent, kan het apparaat worden beschadigd.

- Ga bij het openen voorzichtig te werk.
- 1. Controleer of de levering volledig is.
- 2. Controleer of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, gebruik ze dan niet. Wend u daarvoor tot het serviceadres dat op de garantiekaart staat aangegeven.

Voor het eerste gebruik



Gevaar voor een elektrische

schok!

Dompel motoreenheid 1 nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze nooit met water of reinigingsmiddelen!

1. Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u alle onderdelen, behalve motoreenheid **1**, met lauw water te spoelen en de onderdelen zorgvuldig af te drogen.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. De oppervlakken kunnen daardoor dof of bekrast worden.

Citruspers opstellen

Zet de citruspers op een vlakke, stabiele en gladde ondergrond. De rubberen voetjes aan de onderkant zorgen voor een veilige grip.

BEDIENING



Risico op letsels!
Tijdens het gebruik mag u niet met uw vingers in de sapschaal 3 grijpen of andere voorwerpen zoals lepels, messen enz. erin steken!

PAS OP!

Zorg ervoor dat de motoreenheid **1** tijdens de voorbereiding nog **NIET** op het elektriciteitsnet is aangesloten.

1. Monteer de citruspers, zie illustratie op pagina 9.



Gebruik de kleine perskegel **6** voor kleinere citrusvruchten (citroenen, limoenen, enz.) en de grote perskegel **7** voor grotere citrusvruchten (sinaasappelen, kleine grapefruits, enz.).

2. Bereid de citrusvruchten voor door ze te halveren.

3. Sluit de netstekker aan op het stroomnet en verwijder het deksel **8**.



De sapafvoer **4** heeft twee vergrendelposities:

- in de bovenste positie is de sapafvoer gesloten. Het sap verzamelt zich in de sapschaal **3**.
- in de onderste positie is de sapafvoer geopend. Het sap stroomt rechtstreeks in een glas dat eronder wordt geplaatst.

4. Plaats de gehalveerde citrusvruchten met het snijvlak in het midden op de punt van de perskegel.

5. Druk de citrusvrucht met de palm van uw hand lichtjes naar beneden zodat de perskegel begint te draaien. Oefen niet te veel druk uit, anders blokkeert de motor.

Verminder de druk tot de perskegel stopt en oefen dan opnieuw druk uit.

Hierdoor wordt de draaibeweging omgedraaid zodat u de maximale hoeveelheid aan sap uit de vrucht kunt persen.

Herhaal het proces verschillend aantal keren.



De zeef **5** vangt grotere fruitresten en eventueel de pitten op.

Sluit de sapafvoer **4** als u het glas verwisselt door de afvoer naar boven te duwen.

U kunt de sapschaal **3** hygiënisch sluiten met het deksel **8** als u na korte tijd weer citrusvruchten wilt persen.

Gebruik het sap altijd vers na het persen. Om kort te bewaren altijd in de koelkast in glazen of kunststof recipiënten doen. Gebruik geen metalen recipiënten.

REINIGEN EN OPBERGEN



Gevaar voor een elektrische schok!

Trek de netstekker voor de reiniging uit het stopcontact.

PAS OP!

Gevaar voor schade!

Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen of voorwerpen met scherpe randen!



Na elk gebruik reinigen zodat restanten niet aandroegen.

Schoonmaken van de motoreenheid



Gevaar voor een elektrische schok!

Dompel motoreenheid 1 nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze nooit met water of reinigingsmiddelen!

De motoreenheid **1** met een licht bevochtigde doek na elk gebruik schoonmaken.

Schoonmaken van de opzetstukken

PAS OP!

Gevaar voor schade!

Niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser



Als u de verwijderbare onderdelen **3** tot **8** direct na het gebruik schoonmaakt, hebt u geen afwasmiddel nodig. Het afspoelen met leidingwater is voldoende.

Als de resten toch eens zouden indrogen, laat dan de betreffende onderdelen eerst in water weken.

Droog alle onderdelen grondig af voordat u het apparaat opbergt.

Opslag

Bewaar het apparaat en de toebehoren op een droge en tegen vuil beschermde plek,

buiten bereik van kinderen op.

Om plaats te sparen kunt u de stroomkabel op de kabelhaspel **9** wikkelen voor het opbergen.

FOUTOPSPORING

Motoreenheid reageert niet:

- Aangesloten op de stroomvoorziening?
- Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd. Laat het apparaat ca. 30 minuten afkoelen.

Er komt geen sap uit de afloop of alleen maar druppels:

- zeef gesloten?
- afloop verstopt?
- afloop gesloten?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Revisienummer:

2021_01

Model:

GT-CJ-02

Voedingsspanning:

220-240 V~, 50 Hz

Vermogensopname:

60 W

Beschermingsklasse:

II / 

Kabellengte:

0,9 m

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze startpagina **www.gt-support.de** gedownload worden.

CONFORMITEITSVERKLARING

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd.

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op

www.gt-support.de

AFVOER

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking
soort bij soort weg.

Leg karton en kartonnen dozen
bij het oud papier en breng folie
naar de inzameling van her-
bruikbare materialen.

Weggooien van oude apparaten



**Oude apparaten mogen
niet bij het huisvuil!**

Mocht het apparaat ooit niet
meer kunnen worden gebruikt,
dan is iedere gebruiker **wette-
lijk verplicht, oude apparaten
gescheiden van het huisvuil**,
bijv. bij een inzamelpunt van zijn
gemeente/zijn wijk, af te geven.

Hiermee wordt gewaarborgd
dat oude apparaten deskundig
worden verwerkt en negatieve
effecten op het milieu worden
vermeden. Daarom zijn elektri-
sche apparaten met het boven-
staande symbool gekenmerkt.

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44

 gt-support@teknihall.be

ART.-NR. 5464

Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland