

## Mechanische kookwekker, Digitale kookwekker

### GEBRUIKSAANWIJZING

Modelnummer: GT-KT-21-01, GT-KT-21-02, GT-KT-21-04, GT-KT-21-05

Artikelnummer: 0465



Lees dit hoofdstuk aandachtig door en volg alle instructies die worden gegeven. Zo garandeert u een betrouwbare werking.

Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing goed om ze bij een verkoop van de kookwekker aan de nieuwe bezitter te kunnen doorgeven. Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook via het internet op onze thuispagina als pdf-bestand downloaden.

### Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking gebruikt.

#### ⚠ WAARSCHUWING!

Dit symbool-/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

#### ⚠ VOORZICHTIG!

Dit symbool-/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

#### OPMERKING!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.

Product wordt door gelijkstroom aangedreven.

### Toepassingsgebied

De kookwekker (= klok) is geconstrueerd voor gebruik als tijdmetter. Het artikel is ontworpen voor privé gebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. Een ander gebruik dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing is niet toegestaan en kan beschadigingen en verwondingen tot gevolg hebben. Voor schades die voortvloeien uit onbedoeld gebruik aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Verdere aanwijzingen en verklaringen vindt u in de gebruiksaanwijzing.

### Veiligheidsvoorschriften

#### ⚠ WAARSCHUWING!

**Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).**

- Deze klok kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/ of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van de klok en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met de klok spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht op hen is.
- Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal, maar gooi het onmiddellijk weg.

#### ⚠ VOORZICHTIG!

#### Explosie- en verbrandingsgevaar door zuur!

Onjuist omgaan met de batterij kan leiden tot letsels.

- Alleen vervanging door hetzelfde of een gelijkwaardig type (zie "Technische specificaties").
- Laad de batterijen niet opnieuw op en activeer de batterijen ook niet met andere middelen.
- Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (+/-).
- Reinig indien nodig de batterij- en apparaatcontacten.
- Haal batterijen niet uit elkaar en bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Sluit de batterijen niet kort.
- Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte (bijvoorbeeld direct zonlicht) en gooi ze niet in vuur. Bewaar de batterij niet in een omgeving met een zeer lage luchtdruk.
- Als het batterijvak niet meer veilig kan afgesloten worden, de klok niet meer gebruiken.
- Vermijd contact van batterijvloeistof met huid, ogen en slijmvliezen. Bij contact dient u de getroffen gebieden overvloedig met veel helder water te spoelen en onmiddellijk een arts te raadplegen.
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen daarom onbereikbaar voor kleine kinderen. Indien een batterij werd ingeslikt of op een andere manier in een lichaam terecht komt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.  
Voor knoopcelbatterijen: Bij inslikken kunnen binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden optreden, die tot de dood kunnen leiden.
- Haal lege batterijen uit het batterijvak. Het risico bestaat dat batterijvloeistof gaat lekken. Verwijder de batterij ook:
  - bij lange perioden van niet-gebruik,
  - voordat u het artikel afvoert.

#### OPMERKING!

#### Gevaar voor schade!

Oneigenlijk gebruik van de klok kan leiden tot beschadigingen.

- Bescherm de klok tegen extreme hitte, zonlicht, stof, magnetische velden, chemicaliën en mechanische slijtage.
- Plaats de klok niet in de onmiddellijke nabijheid van open vuur zoals kaarsen.
- Laat de klok niet vallen en stel ze niet bloot aan sterke slagen.
- Dompel de klok niet onder in water of andere vloeistoffen en bescherm ze tegen vocht.

### Levering

- Kookwekker
- Gebruiksaanwijzing met garantie kaart
- Extra batterij voor digitale modellen:
  - 2x 1,5 V AAA / LR03 (model 04)
  - 1x 1,5 V AAA / LR03 (model 05)

### Mechanische kookwekker (Model 01, 02)

- » De kookwekker uit de verpakking halen. De kookwekker is gereed voor gebruik.

### Bediening

1. Draai het bovenste deel van de kast, of de draaischijf van de kookwekker tot op 59 minuten. De veer die het geluidssignaal produceert, is nu volledig opgedraaid.
2. Draai nu de nulaanduiding op het gewenste aantal minuten. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal. Dit stopt automatisch. De duur en geluidsterkte van het signaal is afhankelijk van de veerspanning.  
**De draaischijf niet tegen de wijzers van de klok op 0 draaien, om beschadiging van de kookwekker te voorkomen.**

### Digitale kookwekker (Model 04, 05)

1. Haal de kookwekker uit de verpakking en trek het isolatieblaadje uit het batterij-vak (hiervoor hoeft u het vak NIET te openen).
2. Trek de folie van het display. De batterijen zitten al in de wekker en het display staat op 00:00.

### Bediening

Opmerking: Het 04-model heeft een aanraakscherm.

### Countdown-Modus

1. Met de toetsen 'Min' en 'Sec' kunt u de gewenste duur van de countdown instellen. Naar wens kan de duur variëren van 1 seconde tot 99 minuten en 59 seconden.
2. Als u de toetsen 'Min' of 'Sec' ingedrukt houdt, loopt de tijdweergave sneller.
  - Na de instelling van de gewenste countdown tijd, moet u één keer de 'Start/stop' toets indrukken om de countdown te starten.
  - 'Start/stop' toets opnieuw indrukken - de countdown stopt.
  - 'Start/stop' toets opnieuw indrukken - de countdown loopt verder.
 Als de ingestelde countdown tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal (gedurende ca. 60 seconden, Model 5 = 30 seconden).
  - Door de 'Start/stop' toets opnieuw in te drukken, kunt u het geluidssignaal uitschakelen, de ingestelde countdown tijd wordt weer aangegeven.
  - Door de toetsen 'Min' en 'Sec' gelijktijdig in te drukken, wordt de tijdsduur weer op nul gezet.

### Stopwatch-functie

1. Door de toetsen 'Min' en 'Sec' gelijktijdig in te drukken, wordt de tijdsduur op nul gezet.
  - Druk op de 'Start/stop' toets om de stopwatch te starten.
  - Druk opnieuw op de 'Start/stop' toets om de tijdmeting te onderbreken.
  - 'Start/stop' toets opnieuw indrukken om verder te gaan met de tijdmeting.
  - Druk opnieuw op de 'Start/stop' toets om de tijdmeting te stoppen.
2. Door de toetsen 'Min' en 'Sec' gelijktijdig in te drukken, wordt de tijdsduur weer op nul gezet.

### Vervangen van de batterij

Zodra de weergave op het display vervaagt of de cijfers niet meer goed leesbaar zijn, dient u de batterij van de kookwekker te vervangen.

1. Open het batterijvak aan de achterkant van de timer.
  - Model 04 + 05: Schuif het deksel in de richting van de pijl. Plaats de nieuwe batterij. Zorg ervoor dat de batterij met de polen in de juiste richting ligt om beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.
2. Sluit dan het batterijvak weer.

### Kookwekker opstellen

Afhankelijk van het model kunt u de timer opstellen

- door middel van de uitklapbare voet.
- Ophangoog op de muur monteren.
- Magnetische houder bevestigen op een metalen oppervlak.



## Reinigen en opbergen

- » Maak de klok schoon met een zachte en licht bevochtigde doek. Gebruik in geen geval oplosmiddelen, schuurmiddelen, harde borstels, metalen of scherpe voorwerpen voor het reinigen.

Als u de kookwekker langere tijd niet meer gebruikt:

1. Verwijder de batterij.
2. Bewaar de kookwekker op een droge plaats, uit de buurt van stof en beschermd tegen schade.

## Technische specificaties

Batterij: Model 04: 2x LR03/AAA, 1,5 V   
Model 05: 1x LR03/AAA, 1,5 V 

Omgevingstemperatuur: 0 °C - 40 °C

Meetbereik: Mechanisch: max. 59 minuten  
Digitaal: max. 99 minuten en 59 seconden

Revisienummer: 2021\_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) worden gedownload.

## Afvoer

### Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

### Artikel afvoeren

Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.



Apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid!

In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur correct worden afgevoerd. Daarbij worden de in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen hergebruikt en wordt belasting van het milieu voorkomen.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum. Gooi ook de verpakkingsmaterialen weg op milieuvriendelijke wijze door ze soort bij soort in de daarvoor bestemde inzamelcontainers te gooien. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf of uw gemeentebestuur.



Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil!

Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een inzamelpunt in uw gemeente/uw wijk of aan de handelaar af te geven zodat ze afgevoerd kunnen worden naar een milieuvriendelijke verwijdering.

\*Gemerkt met: Pb = lood i

## Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.

De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).

## Garantievoorwaarden

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filiaal. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.

Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.

U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen.

Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service. Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

## Serviceadresse

Globaltronics Service Center      Klantenservice: 0900 / 44 666 44  
c/o teknihall Benelux bvba      Mail: [gt-support@teknihall.be](mailto:gt-support@teknihall.be)  
Brusselstraat 33  
2321 Meer / BELGIË

## Verkocht door (Geen serviceadres!)

Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5  
20457 Hamburg / Duitsland

## Garantiebewijs

In het geval van garantie zorgvuldig invullen en in ieder geval met het apparaat en de kassabon meesturen. Geldig gedurende 3 jaar vanaf de verkoopdatum/het poststempel.

Tijdens de garantietermijn kunnen defecte apparaten ongefrankeerd naar het onderstaande serviceadres worden gezonden.

U ontvangt dan kosteloos een nieuw of een gerepareerd apparaat terug.

Model: Kookwekker (Art. 0465)

Informatie over gebreken:

---

---

---

---

Gekocht bij:

(kassabon bijvoegen)

---

---

*Globaltronics Service Center  
c/o teknihall Benelux bvba  
Brusselstraat 33  
2321 MEER  
BELGIË*

*Klantenservice: 0900 / 44 666 44  
Mail: [gt-support@teknihall.be](mailto:gt-support@teknihall.be)*

## Koper

Nam:

Straat:

Postcode/plaats:

Telefoon:

E-Mail:

(voor statusmeldingen over de reparatie)

Handtekening:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

PO51030085