

AMBIANO®

Crêpemaker

GT-SF-CMH-01



GEBRUIKSAANWIJZING



34/2026
AN NL 2003021043092
PO51033658

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Opbouw en montage	11
		Voor het eerste gebruik	11
Algemeen	3	Bediening	12
Inleiding	3	Gebruik van de crêpemaker	12
EU-conformiteitsverklaring	3		
Gebruik volgens de voorschriften	3	Storing en oplossing	15
Productonderdelen /		Onderhoud, reiniging	
Bij de levering inbegrepen	4	en verzorging	16
Veiligheid	5	Tips en recepten	17
Algemene		Basisrecept voor crêpedeeg	17
veiligheidsaanwijzingen	5		
Gevaren voor kinderen en		Technische gegevens	18
personen met beperkte			
vermogens	5	Afvoeren	18
Gevaren bij de omgang met			
elektrische apparaten	6	Garantiekaart	21
Gevaren bij het gebruik van de			
crêpemaker	8		
Verklaring symbolen en			
verdere informatie	10		

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor de crêpemaker van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.



Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in

gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder www.gt-support.de. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:



Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor de bereiding van crêpes/pannenkoeken. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding, maar niet in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële bedrijven, niet in agrarische bedrijven en niet door klanten in hotels, motels en andere wooninstellingen of ontbijtpensions. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland
info@globaltronics.com

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen



- A) Bakplaat
- B) Handgreep
- C) Aan-/uitknop
- D) Bedrijfscontrolelampje
- E) Deegschotel
- F) Handleiding en
garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventu-

eel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.

- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aansluit-snoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact aan met een netspanning die in overeenstemming is met de opgave op het typeplaatje.
- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg er voor dat het stopcontact in de buurt zit van het apparaat en goed bereikbaar is, zodat de stekker er in geval van storing snel uitgehaald kan worden.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het

aanstaat om ongevallen te voorkomen.

- Om ongelukken te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke apparaten aan hetzelfde geaarde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).
- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen zou zijn, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het ap-

paraat niet gebruikt wordt en voor iedere reiniging of bij storingen! Nooit aan het snoer trekken! **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Let erop dat het snoer of het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Knik het netsnoer in geen geval, want dit kan leiden tot een breuk in het snoer. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het appa-

raat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij het gebruik van de crêpemaker

- Het apparaat is niet bestemd om met een externe tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening te werken.
- Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het gearde stopcontact. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Laat het apparaat en alle accessoires voor het reinigen volledig afkoelen.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke, antislip en hittebestendige ondergrond staat. Plaats het apparaat niet direct tegen een wand of onder een hangkastje of iets dergelijks, om een opeenhoping van hitte te voorkomen. Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik. Zorg voor voldoende vrije ruimte en een veilige afstand ten opzichte van alle gemakkelijk smeltende en brandbare voorwerpen - **brandgevaar!**
- Bij de werking van elektrische warmteapparaten ontstaan hoge temperaturen die verwondingen kunnen veroorzaken, bijv. de behuizing, bakplaat enz. kunnen heel

heet worden. Raak in geen geval met blote handen de hete oppervlakken aan! Gebruik de daarvoor aanwezige handgrepen en draag hiervoor altijd warmte-isolerende keukenhandschoenen. Wijs ook andere gebruikers op de gevaren. **Gevaar voor verwondingen!**

- Verplaats het apparaat in geen geval als het heet is of als er hete voorwerpen, gerechten of vloeistoffen op liggen. **Verbrandingsgevaar!**
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt en/of opbergt. Bedenk dat het apparaat, ook nadat het uitgeschakeld is, nog zeer heet kan zijn. **Verbrandingsgevaar!**
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de bereiding van daarvoor geschikte levensmiddelen, in geen geval voor andere doeleinden. Doe een niet te grote hoeveelheid op de bakplaat om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Giet in geen geval water in heet of brandend vet.
- Laat het apparaat en alle accessoires voor het reinigen

eerst afkoelen tot op kamertemperatuur. Pak nooit hete bakplaten vast.

- Trek altijd de stekker uit het geaarde stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en laat het apparaat volledig afkoelen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Zet en gebruik het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Let er op dat het apparaat uitgeschakeld is, voordat u de stekker in een geaard stopcontact doet of er uithaalt.
- Gebruik alleen originele accessoires. Bij het gebruik van niet originele accessoires moet rekening gehouden worden met een verhoogd gevaar voor ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet originele accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortvloeiende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.
- Zorg voor een vlakke, droge, antislip en hittebestendige

ondergrond. Het oppervlak moet gemakkelijk schoon te maken zijn en mag niet gevoelig zijn voor spatten, want spatten kan niet altijd voorkomen worden.

- Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen of voorwerpen met scherpe randen, om beschadigingen aan de antiaanbaklaag te voorkomen.
- Reinig na elk gebruik in het bijzonder de oppervlakken en onderdelen die met levensmiddelen in contact komen. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Bedieningshandleiding lezen en in acht nemen!



Belangrijke waarschuwingen zijn gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel

Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk "Afvoeren").

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.

Uw apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".



Bij het eerste verwarmen zijn evt. optredende lichte geur en lichte rookontwikkeling normaal en verdwijnen na korte tijd. Dit is geen storing van het apparaat. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een raam open te zetten, en zorg ervoor dat het gearde stopcontact vrij toegankelijk is.

Voor het eerste gebruik van uw apparaat is het nodig het apparaat ca. 5-10 minuten zonder ingrediënten op de hoogste verwarmingsstand te verwarmen om productieafhankelijke resten te verwijderen.

- Zet het apparaat in de buurt van een gearde stopcontact, zorg er daarbij voor dat het gearde stopcontact goed bereikbaar is.
- Sluit het apparaat aan op een gearde stopcontact en laat het 5-10 minuten voorverwarmen volgens de instructies in het hoofdstuk "Gebruik van de crêpemaker".



Mocht uw apparaat niet functioneren, raadpleeg dan het hoofdstuk "Storing en oplossing".



Verder raden wij u aan nog 1-2 keer met deeg te bakken, om eventuele productiegerelateerde restanten volledig te verwijderen. Deze crêpes zijn niet geschikt voor consumptie.

- Zet het apparaat na het verwarmingsproces uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen tot kamertemperatuur.

Reinig de crêpemaker zoals beschreven in de paragraaf "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Bediening

Gebruik van de crêpemaker



Gevaar

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld met de aan-/uitknop voordat u het op een geaard stopcontact aansluit of loskoppelt van het stroomnet.



Let op

Gebruik voor het uithalen of omkeren van de gerechten in geen geval metalen voorwerpen of andere scherpe voorwerpen. Snijd de gerechten niet, zolang ze nog op de bakplaat liggen. Daardoor voorkomt u dat de antiaanbaklaag beschadigd wordt. Beschadigde lagen bemoeilijken het uithalen van gerechten, omdat deze eventueel aan de bakplaten blijven plakken.



Let op

Leg nooit accessoires of andere gebruiksvoorwerpen op de hete bakplaat om schade door te hoge temperaturen te voorkomen.



Maak het crêpedeeg klaar, giet het in de deegschotel en zet de schotel binnen handbereik bij het apparaat. Sluit het apparaat pas daarna aan op het geaarde stopcontact. U behaalt de beste resultaten bij de deegbereiding, als alle ge-

bruikte ingrediënten ongeveer dezelfde temperatuur hebben.

- Zet het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact.

Zorg daarbij voor een vlakke, droge, antislip en hittebestendige standplaats. Het oppervlak moet gemakkelijk schoon te maken zijn en mag niet gevoelig zijn voor spatten, want spat-ten kan niet altijd voorkomen worden. Gebruik eventueel een geschikte, hittebestendige onderlegger.



Gevaar

De bakplaat wordt heet tijdens gebruik, raak het verhitte bakoppervlak daarom niet aan. Pak het apparaat altijd alleen aan de handgreep vast. Verbrandingsgevaar!



Gevaar

Dompel het apparaat niet te diep in het deeg. Het deeg mag niet in het binnenste van het apparaat terechtkomen.



Let op

Raak met de hete bakplaat niet de rand of de bodem van de deegschotel. Leg het apparaat nooit helemaal in de deegschotel.

- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
- Druk op de aan-/uitknop (C) om het apparaat in te schakelen. Het be-

drijfscontrolelampje (D) brandt continu en het apparaat begint met het verwarmingsproces. Wanneer het apparaat de vereiste temperatuur heeft bereikt, gaat het bedrijfscontrolelampje uit (D). Daarmee wordt aangegeven dat de baktemperatuur is bereikt en de thermostaat de verwarming weer heeft uitgeschakeld. Het bedrijfscontrolelampje (D) gaat tijdens het gebruik aan en uit en geeft aan dat de baktemperatuur ongeveer constant gehouden wordt.

- Wacht tot de crêpemaker de vereiste temperatuur heeft bereikt en het bedrijfscontrolelampje (D) dus is gedoofd. Neem het apparaat bij de handgreep (B) en draai het zo om dat de bakplaat (A) naar beneden wijst.
- Dompel nu de bakplaat met antiaanbaklaag (A) onder een kleine hoek in het klaargemaakte deeg in de deegschotel (E). Dompel eerst de zijkant van de bakplaat licht schuin in het deeg en kantel het apparaat voorzichtig naar de andere kant, totdat het hele oppervlak van de bakplaat (A) met deeg is bedekt.

Aanwijzing: hoe korter de bakplaat in het deeg wordt ondergedompeld, hoe dunner de crêpes zullen zijn. De optimale dompeltijd kan variëren afhankelijk van de ingrediënten en de consistentie van het deeg. In de meeste gevallen zijn enkele seconden voldoende.

- Til de crêpemaker weer uit het deeg, draai hem voorzichtig zodat de bakplaat (A) weer naar boven wijst, en plaats het apparaat terug op de eerder gebruikte ondergrond.



De baktijd en de bruining van de crêpe hangen af van verschillende factoren, zoals de dikte van de crêpe, variaties in de ingrediënten en natuurlijk uw persoonlijke voorkeur. Bepaal zelf wanneer u de baktijd wilt beëindigen (bijv. door de onderkant te controleren op de gewenste kleur).

- Zodra de crêpe klaar is, neemt u het apparaat bij de handgreep (B). Til het op en kantel het licht, en laat de crêpe op een bord glijden.

Mocht de crêpe niet vanzelf loskomen, gebruik dan een hittebestendige houten of kunststof spatel om hem voorzichtig aan de randen los te maken. Zorg er in ieder geval voor dat er geen krassen komen in de bakplaat (A).



De andere kant van de crêpe hoeft niet te bruinen, maar u kunt hem, afhankelijk van uw voorkeur, omdraaien voor extra kleur. Gebruik ook voor het omdraaien van de crêpe een geschikte, hittebestendige houten of kunststof spatel.

- Als u nog meer crêpes wilt bakken, wacht dan tot het bedrijfscontrolelampje (D) weer dooft en de optimale temperatuur dus is bereikt.

Tip: Wanneer er nog maar een kleine hoeveelheid deeg in de deegschotel (E) zit, raden we aan om het deeg voorzichtig op de bakplaat (A) te gieten en gelijkmatig te verdelen met een geschikte, hittebestendige houten of kunststof spatel. Zo voorkomt u direct contact tussen de hete bakplaat (A) en de deegschotel (E).

Het apparaat moet na elk gebruik uitgeschakeld worden met de aan-/uitknop en vervolgens van het stroomnet worden losgekoppeld door de stekker uit het geaarde stopcontact te trekken. Laat het apparaat (en alle accessoires) afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u het reinigt en/of opbergt.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker zit niet in het geaarde stopcontact.	Steek de stekker in het geaarde stopcontact.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Druk op de aan-/uitknop om het apparaat aan te zetten.
Het bedrijfscontrolelampje brandt niet.	De bedrijfstemperatuur is bereikt en de thermostaat heeft de verwarmingsfunctie uitgeschakeld.	Wacht tot de thermostaat de verwarmingsfunctie weer activeert.

Neem bij hier niet vermelde storingen contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen en op de Garantiekaart.

Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. De bedieningshandleiding van dit toestel kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat en alle accessoires volledig afkoelen voordat u deze reinigt en opbergt! Gevaar voor een elektrische schok!



Gevaar

Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Het apparaat nooit in water dompelen. Gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen of voorwerpen met scherpe randen.

- Gebruik voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat en van de bakplaat (A) een droge, eventueel matig vochtige, goed uitgewrongen doek.
- Wrijf het vervolgens goed droog met een zachte doek.
- Reinig de deegschotel (E) in warm water met afwasmiddel.
- Spoel daarna grondig af met schoon water en droog goed af.

Aanwijzing: de deegschotel (E) mag ook in de afwasmachine worden gereinigd.

Tips en recepten

- U kunt genieten van zoete of hartige crêpes:
 - Zoet: de crêpes bijvoorbeeld met suiker, confituur, hazelnoot-nougatpasta of slagroom bestrijken.
 - Hartig: crêpes bijvoorbeeld met gestoofde champignons en uien, reepjes ham, geraspte kaas en/of kruiden beleggen.
- Als het deeg te dun of te vet is, adviseren wij om wat bloem toe te voegen.
- Als het deeg te dik is, adviseren wij om wat mineraalwater of melk toe te voegen.

De aangegeven hoeveelheden in het recept dienen als richtlijn. Pas ze naar verhouding en smaak aan indien nodig.

Basisrecept voor crêpedeeg (hoeveelheid voor 7-8 crêpes)

Ingrediënten:	Hoeveelheid:
Tarwebloem	250 g
Boter (gesmolten)	50 g
Melk	200 ml
Water	250 ml
Eieren	2
Zout	1 snufje

Bereiding:

Bloem, zout, eieren en melk omroeren. Geleidelijk water en gesmolten boter toevoegen.

Technische gegevens

Model:	GT-SF-CMH-01
Nominale spanning:	220-240V~
Nominale frequentie:	50-60 Hz
Nominaal vermogen:	600 W
Veiligheidsklasse:	I

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking
soort bij soort weg.
Leg karton en karton-
nen dozen bij het oud
papier en breng folie
naar de inzameling
van herbruikbare
materialen.

Artikel afvoeren



**Oude apparaten mogen niet
bij het huisvuil!**

Het symbool met de door-
streepte vuilnisbak betekent
dat elektrische en elektronische ap-
paraten niet samen met het huisvuil
mogen worden weggegooid. Consu-
menten zijn wettelijk verplicht elektri-
sche en elektronische apparaten aan
het einde van hun levensduur geschei-
den van ongesorteerd huishoudelijk
afval in te leveren. Dit garandeert dat
de recycling op een milieuvriendelijke

en grondstofbesparende manier wordt
uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in
het elektrische of elektronische ap-
paraat zijn ingesloten en die kunnen
worden verwijderd zonder te worden
vernietigd dienen van de apparaten
te worden gescheiden voordat u het
apparaat inlevert bij een inzamelpunt
en naar een aangewezen verwijde-
ringspunt brengt. Hetzelfde geldt voor
lampen die uit het apparaat kunnen
worden verwijderd zonder te worden
vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elek-
tronische apparaten van particuliere
huishoudens kunnen deze inleveren bij
de inzamelpunten van de overheidsin-
stanties voor afvalbeheer of bij de door
de fabrikanten of distributeurs opge-
zette inzamelpunten. Het inleveren van
oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs
verplicht ervoor te zorgen dat oude
apparaten kosteloos worden terugge-
nomen door geschikte terugnamefaci-

liteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Garantiekaart

Artikel: Cr  pemaker GT-SF-CMH-01 (AN NL 2003021043092)

Vanaf aankoopdatum

(bewaar de kassabon)

Verkoper

Bedrijfsnaam:

Straat/nr:

Postcode/plaats:

Koper

Probleem/Defect:

Naam:

Straat/nr:

Postcode/plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Handtekening:

(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande klantenservice. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar      van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantie-afwikkeling voor u verzorgen.



Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 MEER, BELGIUM

Telefoon: 0900 / 44 666 44, Fax: +32 (0) 360 55 043

Mail: gt-support@teknihall.be

Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

- 1)U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
- 2)Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen redelijke tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
- 3)U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.



PO51033658

34/2026



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging

(ook van delen) alleen met toestemming van:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland

info@globaltronics.com

2026

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland