



Design-bolventilator

GT-SF-GVT-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44 (tegen lokaal tarief)
💻 Mail: gt-support@teknihall.be
AN NL 2003021037930 IOSW: 31/2026 NOSW: 30/2026

GEBRUIKSAANWIJZING



Alleen voor stekkernetvoeding/netadapter Licentiehouder: Shenzhen Jiuzhou Power Technology Co., Ltd.

GTIN: 4068706517839
IOSW: 31/2026 NOSW: 30/2026
AN NL 2003021037930
PO51033638

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Bediening	14
		Bediening van het apparaat	14
Algemeen	3	Snelheidsstanden	14
Inleiding	3	Bedrijfsmodi	15
EU-conformiteitsverklaring	3	Timerfunctie (gewenste	
Gebruik volgens de voorschriften	3	gebruiksduur)	16
		Oscillatiefunctie	16
Productonderdelen /		Gebruik van de	
Bij de levering inbegrepen	4	afstandsbediening	17
Veiligheid	6	Storing en oplossing	19
Algemene			
veiligheidsaanwijzingen	6	Onderhoud, reiniging	
Gevaren voor kinderen en		en verzorging	20
personen met beperkte			
vermogens	6	Technische gegevens	21
Gevaren bij de omgang met			
elektrische apparaten	7	Afvoeren	22
Gevaren bij het gebruik van de			
design-bolventilator	9	Garantiekkaart	25
Verklaring symbolen en			
verdere informatie	11		
Opbouw en montage	13		
Voor het eerste gebruik	13		

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de design-bolventilator van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

CE De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op het internet onder www.gt-support.de. De netadapter voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid.

Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:

Alleen voor stekkernetvoeding/
netadapter Licentiehouder:
Shenzhen Jiuzhou Power
Technology Co., Ltd.



Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor de ventilatie van droge, gesloten ruimten in particuliere huishoudens. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland
info@globaltronics.com

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen



- A) Voorste beschermrooster (luchtuitlaat)
- B) Achterste beschermrooster (luchtinvoer - achterkant van het apparaat)
- C) Handgreep (achterkant van het apparaat)

- D) Voet
- E) Bedieningspaneel
- F) Afstandsbediening, inclusief batterij
- G) Netadapter (zonder afb.)
- H) Handleiding en garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.



Bedieningspaneel (E)

- a) Toets voor de oscillatiefunctie (horizontaal)
- b) Timertoets
- c) Aan-/uittoets
- d) Toets voor de snelheidsregeling
- e) Toets voor de oscillatiefunctie (verticaal)
- f) Display

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventu-

eel daaruit voortkomende gevaren begrepen hebben.

- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aansluit-snoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit de netadapter alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met een netspanning in overeenstemming met het typeplaatje.
- Een beschadigd verbindingssnoer kan niet worden vervangen. Verwijder een beschadigde netadapter en vervang hem door een netadapter van hetzelfde type. Controleer de netadapter en het verbindingssnoer regelmatig op beschadigingen.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde netadapter in gebruik worden genomen.

- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat om ongevallen te voorkomen.
- Dompel de netadapter en het apparaat nooit in water en gebruik ze niet buiten, want deze componenten mogen niet worden blootgesteld aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen zou zijn, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Let erop dat de netadapter, het verbindingssnoer en het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen

worden geplaatst. Leg het verbindingssnoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Knik in geen geval het verbindingssnoer en wikkel het niet om het apparaat want dit kan leiden tot een breuk in het snoer.
- Trek de netadapter altijd uit het stopcontact bij storingen, voor elke reiniging en als het apparaat niet wordt gebruikt! Trek nooit aan het verbindingssnoer! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat en/of de netadapter nooit zelf en probeer in geen geval om met metalen voorwerpen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet als u zich op een vochtige ondergrond bevindt of als uw handen of het apparaat

nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Batterijen



Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar

batterijen (en dus ook de afstandsbediening) daarom buiten het bereik van kinderen en peuters. Als een batterij ingeslikt of op een andere manier in het lichaam terecht is gekomen, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Anders kunnen binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden ontstaan, die de dood tot gevolg kunnen hebben.

- Normale batterijen mogen niet opgeladen of met andere middelen gereactiveerd worden. Batterijen mogen niet verhit, uit elkaar gehaald, in het vuur geworpen of kortgesloten worden.

- Reinig indien nodig de batterijen en de contacten voordat u ze plaatst. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit om onherstelbare schade aan de afstandsbediening te voorkomen.
- Stel de batterijen nooit bloot aan extreme omstandigheden, bijv. op radiatoren of in direct zonlicht! Verhoogd gevaar voor lekkage!
- Leeggelopen of beschadigde batterijen moeten onmiddellijk uit het apparaat of de afstandsbediening worden verwijderd. Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvliesen. Bij contact met batterijzuur de getroffen plekken onmiddellijk spoelen met veel helder water en direct een arts raadplegen.
- Verwijder verbruikte batterijen altijd onmiddellijk uit het apparaat of de afstandsbediening, omdat ze

kunnen lekken en schade veroorzaken.

- Verwijder de batterijen als u het apparaat en de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt. Verhoogd gevaar voor lekkage!
- Controleer of het apparaat na gebruik uitgeschakeld is.

Gevaren bij het gebruik van de design-bolventilator

- Steek geen vingers, andere lichaamsdelen of voorwerpen door de beschermroosters (gevaar voor verwondingen).
- Zet het apparaat op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond. Zo voorkomt u dat het omvalt tijdens het gebruik.
- Er mogen geen voorwerpen op het apparaat worden gezet.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is, zodat u het apparaat in geval van een storing snel van het lichtnet kunt loskoppelen.
- Als u een verlengsnoer gebruikt, moet dat voldoen aan

de geldende veiligheidsvoorschriften.

- Dek het beschermrooster niet af met voorwerpen zoals tijdschriften, tafelkleden, gordijnen enz. Reinig van tijd tot tijd de buitenkant van het ventilatierooster met een borstel. Zorg er in dat geval voor dat het apparaat uitgeschakeld en niet aangesloten is op een stopcontact.
- Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig op zichtbare schade. Gebruik het apparaat niet als het toestel of het netsnoer zichtbare schade vertoont.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. Vermijd direct zonlicht en hitte van radiatoren.
- Let er bij de omgang met het apparaat vooral op dat vitrages/gordijnen, kleding (vooral stropdassen, sjaals, enz.) of uw sieraden of lange haar niet in het apparaat komen. Lang haar en dergelijke kunnen door de luchtstroom worden aangezogen.
- Leg het netsnoer zo dat mensen er niet over kunnen

struikelen, want dit kan ernstig letsel veroorzaken.

- Gebruik alleen originele accessoires. Als er geen originele accessoires gebruikt worden, bestaat er groot gevaar voor ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet-originele accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortvloeiende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.
- Schakel het apparaat altijd uit en trek de netadapter uit het stopcontact als u het niet gebruikt. Ga op dezelfde manier te werk bij storingen of als er per ongeluk een voorwerp door het beschermrooster gevallen is.
- Gebruik het apparaat alleen op plekken waar de omgevingstemperatuur niet hoger is dan 40°C.

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Bedieningshandleiding lezen en in acht nemen!



Belangrijke waarschuwingen zijn gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel

Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.



De netadapter voldoet aan beschermingsklasse II.



Het basisapparaat voldoet aan veiligheidsklasse III.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk "Afvoeren").



Verwijder de lege batterijen zoals beschreven in het hoofdstuk "Afvalverwijdering".



WAARSCHUWING!

**BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN EN
HUISDIEREN HOUDEN!**

Inslikken kan brandwonden en de dood tot gevolg hebben.
Ernstige schade kan reeds twee uur na het inslikken
optreden. Roep onmiddellijk medische hulp in.



Alleen gebruiken in gesloten binnenruimtes



Polariteit aansluitstekker



**Fail-Safe-veiligheidstransformator voor lage
veiligheidsspanning**



Schakelvoeding



De netadapter voldoet aan energie-efficiëntieklasse VI.



**Gebruik de netadapter niet wanneer de pennen
verbogen of beschadigd zijn.**

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.

Uw apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Bediening

Bediening van het apparaat



Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan er een lichte geur ontstaan. Dit is geen storing van het apparaat. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een raam open te zetten.

- Plaats het apparaat op een stevige en stabiele ondergrond om te voorkomen dat het omkantelt tijdens het gebruik.
- Sluit vervolgens de netadapter (G) aan op het apparaat door de daarvoor bestemde plug in de aansluitbus aan de achterkant van de voet (D) te steken.
- Sluit de netadapter (G) nu aan op een geschikt stopcontact.
- Druk op de aan-/uittoets (c) om het apparaat in te schakelen. Bij de eerste inschakeling werkt het apparaat in de bedrijfsmodus "Normaal" (zie hoofdstuk "Bedrijfsmodi") en met snelheidsstand 3 (zie hoofdstuk "Snelheidsstanden").



Standaard schakelt het apparaat de verlichting van het bedieningspaneel uit korte tijd (ca. 30 seconden) nadat u de laatste instellingen hebt uitgevoerd. Druk op een willekeurige toets op het bedieningspaneel om de verlichting opnieuw te activeren.

Uw apparaat beschikt over diverse gebruiks- en bedieningsopties, die u, naast de aan-/uittoets, kunt instellen en bedienen via de overige knoppen op het bedieningspaneel (G). Via het display (f) en de controlelampjes op het bedieningspaneel kunt u zien welke instellingen zijn geselecteerd of actief zijn.

Opmerking: u kunt het apparaat ook in- en uitschakelen en andere instellingen uitvoeren met de meegeleverde afstandsbediening (F).

Hieronder volgt een overzicht van de gebruiks- en instelmogelijkheden.

Snelheidsstanden

U kunt uw apparaat met verschillende snelheidsstanden gebruiken. Het apparaat biedt de keuze uit snelheidsstanden van 1 (laag) tot 8 (hoog).

De geselecteerde snelheidsstand wordt weergegeven in het display (f).

Opmerking: Drukt u na het selecteren van snelheidsstand 8 nogmaals op de toets voor de snelheidsregeling (d), dan schakelt het apparaat over naar de bedrijfsmodus "Natuur". Door de toets

voor de snelheidsregeling (d) opnieuw in te drukken, schakelt u naar de bedrijfsmodus "Slaap/nacht". Raadpleeg hiervoor de informatie in het hoofdstuk "Bedrijfsmodi".

- Na het inschakelen van het apparaat stelt u de gewenste snelheidsstand in met behulp van de toets voor de snelheidsregeling (d). Door op de toets voor de snelheidsregeling (d) te drukken, verhoogt u de snelheidsstand.

Bedrijfsmodi

Het apparaat biedt u de keuze uit 3 bedrijfsmodi.

1. Normaal = normale functie: het apparaat werkt met de ventilatiefunctie en de daarvoor geselecteerde snelheidsstand.
2. Natuur = simulatie van een natuurlijke bries: het apparaat genereert windvlagen met bepaalde tijdsintervallen.
3. Slaap/nacht = het apparaat start met snelheidsstand 6 en verlaagt de snelheid na elk uur met één niveau. Dat betekent dat het apparaat na één uur overschakelt van snelheidsstand 6 naar snelheidsstand 5, na een volgend uur naar snelheidsstand 4 enz. Wanneer snelheidsstand 1 is bereikt, blijft het apparaat in deze stand werken totdat u handmatig een wijziging aanbrengt, het apparaat

uitschakelt of de werking door de timerfunctie wordt beëindigd.

Bij het inschakelen van het apparaat is standaard de bedrijfsmodus "Normaal" actief, met de ingestelde snelheidsstand.

- Om naar de bedrijfsmodus 'Natuur' te schakelen, drukt u na het instellen van snelheidsstand 8 nogmaals op de toets voor de

snelheidsregeling (d).

In het display (f)

verschijnt de aanduiding .

- Door nogmaals op de toets voor de snelheidsregeling (d) te drukken, schakelt het apparaat naar de bedrijfsmodus "Slaap-/nacht".

In het display

verschijnt de aanduiding .

- Door nogmaals op de toets voor de snelheidsregeling (d) te drukken, schakelt u weer naar de bedrijfsmodus "Normaal" met snelheidsstand 1.

Timerfunctie (gewenste gebruiksduur)

Uw apparaat is uitgerust met een timerfunctie, d.w.z. dat u een gewenste looptijd kunt instellen van 1 uur tot 8 uur (in stappen van 1 uur). Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het toestel automatisch uit.

De ingestelde duur wordt telkens kort weergegeven in het display (f).

- Om de timerfunctie te activeren, drukt u op de timertoets (b) nadat u het apparaat hebt ingeschakeld en eventueel de snelheidsstand (of andere instellingen) hebt geselecteerd. In het display (f) verschijnt het cijfer 1, wat betekent dat het apparaat na een gebruiksduur van 1 uur automatisch uitschakelt. Het controlelampje boven de timertoets (b) brandt als de timerfunctie actief is.
- Bij elke volgende druk op de timertoets (b) wordt de tijdinstelling met 1 uur verhoogd (tot maximaal 8 uur). Na afloop van de ingestelde looptijd schakelt het toestel automatisch uit.

Opmerking: korte tijd na het instellen van de tijd schakelt het display terug van de tijdsaanduiding naar de weergave van de momenteel ingestelde snelheidsstand. Druk opnieuw op de timertoets (b) om de ingestelde of resterende duur tot het uitschakelen tijdelijk weer te geven.

- Om de timerfunctie weer uit te schakelen, drukt u na het instellen van de maximale tijdsduur nogmaals op de timertoets (b), of houdt u de timertoets (b) lang ingedrukt.

Oscillatiefunctie

Ongeacht de bedrijfsmodus en snelheidsstand waarmee u het apparaat gebruikt, kunt u de oscillatiefunctie (horizontaal en/of verticaal) op elk moment inschakelen. Door op de toets voor de oscillatiefunctie (horizontaal) (a) te drukken activeert u de horizontale oscillatiefunctie, waardoor de lucht horizontaal wordt verdeeld in de kamer. Om de oscillatiefunctie in verticale richting te activeren, drukt u op de toets voor de oscillatiefunctie (verticaal) (e). Als u de oscillatiefunctie weer wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de betreffende toets voor de oscillatiefunctie.

U kunt beide oscillatiefuncties gelijktijdig activeren. Aan het bijbehorende controlelampje boven de betreffende toets ziet u of de functie in- of uitgeschakeld is.

Gebruik van de afstandsbediening



De afstandsbediening werkt met een CR2025-batterij. Deze batterij zit al in het batterijvak van de afstandsbediening. Om voortijdige ontlading tijdens het transport te voorkomen, is in het batterijvak ook een isolatiestrip aangebracht. Verwijder de isolatiestrip voordat u de afstandsbediening gebruikt, anders werkt deze niet. De isolatiestrip steekt iets uit het batterijvak. Pak de strip vast bij het deel dat naar buiten steekt en trek hem helemaal uit het batterijvak.

Functies



Voor een optimale werking mogen zich geen objecten tussen de afstandsbediening en het apparaat bevinden, die de signaaloverdracht kunnen verstoren.

U kunt het apparaat zowel met de afstandsbediening (F) als met de functietoetsen op het bedieningspaneel bedienen. Om het apparaat te bedienen met de afstandsbediening (F), houdt u de diode (zender) van de afstandsbediening (F) in de richting van het bedieningspaneel (E) op het apparaat.

Op de afstandsbediening (F) bevinden zich dezelfde toetsen als op het bedieningspaneel.

De batterij vervangen/het batterijvak openen



Let op

Vervang een lege batterij uitsluitend door een nieuwe batterij van hetzelfde type (CR2025). Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij.



Om veiligheidsredenen is het batterijvak voorzien van een extra vergrendeling. Houd deze vergrendeling ingedrukt om tegelijkertijd het batterijvak te kunnen openen.



Als de batterij leeg is, vervangt u ze door een batterij van hetzelfde type. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Leg de afstandsbediening (F) met de toetsen naar beneden op een geschikte ondergrond en houd ze vast met uw linkerhand.
- Druk nu met de nagel van uw rechterduim op de kleine ontgrendeling aan de zijkant van het batterijvak in de richting van het batterijvak. Met de nagel van uw wijsvinger in de daarvoor bestemde inkeping trekt u het batterijvak open.
- Haal de lege batterij eruit en plaats een nieuwe batterij van hetzelfde type. Let daarbij op de juiste polariteit.
- Om het batterijvak te sluiten; schuift u het weer in de behuizing van de afstandsbediening (F).

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de netadapter in het stopcontact en zorg ervoor dat hij correct met het apparaat is verbonden.
	Apparaat niet ingeschakeld.	Schakel het apparaat in door op de aan-/uittoets te drukken.
De ventilator oscilleert niet.	De automatische oscillatiefunctie is niet geactiveerd.	Druk op de betreffende toets voor de oscillatiefunctie.
	Een voorwerp blokkeert het draaimechanisme.	Controleer of het mechanisme soepel draait en verwijder eventueel aanwezige vreemde voorwerpen.

Neem bij hier niet vermelde storingen contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie bepalingen en op de Garantiekaart.

Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. De bedieningshandleiding van dit toestel kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat en alle accessoires volledig afkoelen voordat u deze reinigt en opbergt!



Gevaar

Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Dompel het apparaat en de afstandsbediening nooit in water. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik geen scherpe reinigings- en schuurmiddelen zoals schuursponsjes. Ze kunnen onherstelbare schade aan het apparaat veroorzaken.

- Voor het reinigen van de behuizing gebruikt u een droge, eventueel iets vochtige, goed uitgewrongen doek. Vervolgens goed droogwrijven.
- Reinig de beschermroosters aan de buitenkant met een geschikte, zachte borstel.

Technische gegevens

Netadapter

Model: J030-2401000EX
Ingang: 100-240 V~ / 50/60 Hz / 1,0 A
Uitgang: 24 V === / 1,0 A / 24 W
Veiligheids-
klasse:  II

Bolventilator

Ingangsspanning: 24 V ===
Vermogen van het
apparaat: 20 W

Afstandsbediening

Batterij: 1x CR2025 (3 V ===)

Aanvullende informatie

Design-bolventilator - GT-SF-GVT-01

Benaming	Symbool	Waarde	Eenheid
Maximaal debiet	F	15,8	m ³ /min
Ingangsvermogen ventilator	P	8,6	W
Servicewaarde	SV	1,8	(m ³ /min)/W
Ingangsvermogen in stand-bymodus	PSB	0,4	W
Geluidsvermogensniveau ventilator	LWA	57	dB(A)
Maximale lichtsnelheid	c	2,8	m/s
Meetnorm voor de bepaling van de servicewaarde	EN IEC 60879: 2019		

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen

worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid!

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.

Bij lithiumhoudende batterijen en accu's moeten de polen worden afgeplakt voordat ze worden weggegooid om kortsluiting van buitenaf te voorkomen.

Breng batterijen en accu's alleen binnen als ze leeg zijn.

Garantiekaart

Artikel: Design-bolventilator GT-SF-GVT-01 (AN NL 2003021037930)

Vanaf aankoopdatum

(kassabon bewaren)

Verkoper

Bedrijfsnaam:

Straat/nr:

Postcode/plaats:

Koper

Probleem/Defect:

Naam:

Straat/nr:

Postcode/plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Handtekening:

(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande klantenservice. Wij zijn u graag van dienst. Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantie-afwikkeling voor u verzorgen.



Globaltronics Service Center, c/o technihall Benelux bvba
Brusselstraat 33, 2321 MEER, BELGIUM

Telefoonnummer: 0900 / 44 666 44, Fax: +32 (0) 360 55 043

Mail: gt-support@technihall.be

Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

- 1)U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
- 2)Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het inroepen van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen redelijke tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
- 3)U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.



PO51033638

IOSW: 31/2026 NOSW: 30/2026



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging

(ook van delen) alleen met toestemming van:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland

info@globaltronics.com

2026

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,
is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen
van het auteursrecht is zonder toestemming van
Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen,
vertalingen, microverfilmingen en het
invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland