

AMBIANO®

Tosti-ijzer

GT-SF-SM-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 44 666 44
☎ Fax: +32 03 605 50 43
✉ Mail: gt-support
@teknihall.be
ART.-NR.: 2408

GEBRUIKSAANWIJZING



www.tuv.com
ID 11124641



ART.-NR.: 2408
PO51031647

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2	Storing en oplossing	22
Algemeen	3	Onderhoud, reiniging en verzorging	23
Inleiding	3	Technische gegevens	24
EU-conformiteitsverklaring	3	Afvoeren	25
Gebruik volgens de voorschriften	3		
Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen	4		
Veiligheid	5		
Algemene veiligheidsaanwijzingen	5		
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens	5		
Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten	6		
Gevaren bij het gebruik van het Tosti-ijzer	7		
Verklaring symbolen en verdere informatie	10		
Opbouw en montage	11		
Voor het eerste gebruik	11		
Bediening	13		
Montage van het apparaat	13		
Gebruik van het apparaat	14		
Bereiding van „Belgische wafels”	14		
Maken van croque-monsieurs	17		
Recepten	20		
Basisdeeg 1	20		
Basisdeeg 2	20		
Basisdeeg 3	20		
Recept voor “dikke wafels”	21		

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor het Tosti-ijzer van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant/importeur worden aangevraagd.

CE Producten met CE-markering voldoen aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen. De netadapter voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:



Gebruik volgens de voorschriften

Het Tosti-ijzer is uitsluitend geschikt om wafels te bakken en croque-monsieurs te maken. Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in de privéhuishouding, maar niet in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële bedrijven, niet in agrarische bedrijven en niet door klanten in hotels, motels en andere wooninstellingen of ontbijtpensions. Iedere andere toepassing van of wijziging aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen



- A) Handgreep
- B) Vergrendelclip
- C) Netcontrolelampje
- D) Bedrijfscontrolelampje
- E) Ontgrendelingsschuif (4 x)
- F) Bakplaten voor croque-monsieurs
- G) Bakplaten voor Belgische wafels
- H) Gebruiksaanwijzing en garantiokaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiele schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventueel daaruit voortkomende

- gevaaren begrepen hebben.
- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aansluitsnoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat kan ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal verwijderd van kinderen – **verstikkingsgevaar!**

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact aan met een netspanning die in overeenstemming is met de opgave op het typeplaatje.
- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het stopcontact in de buurt zit van het apparaat en goed bereikbaar is, zodat de stekker er in geval van storing snel uit gehaald kan worden.
- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende werkplaatsen. Niet deskundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor de gebruiker.

- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aan staat, om ongevallen te voorkomen.
- Om ongelukken te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke apparaten aan hetzelfde geaarde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg-stekker).
- Dompel het apparaat nooit in water en gebruik het niet buiten, zodat het niet blootgesteld wordt aan regen of ander vocht! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Indien het apparaat toch in het water gevallen zou zijn, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en haal dan het apparaat eruit! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook als het snoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt en voor iedere reiniging of bij storingen! Nooit aan het snoer trekken! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Let erop dat het snoer of het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen geplaatst wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Knik in geen geval het snoer en wikkel het niet om het apparaat, aangezien dit kan leiden tot een breuk in het snoer. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Gebruik het apparaat niet als u op een vochtige ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer in geen ge-

val om met metalen voorwerpen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij het gebruik van het Tosti-ijzer

- Bij de werking van elektrische warmteapparaten ontstaan zeer hoge temperaturen, die verbrandingen kunnen veroorzaken (bijv. bakplaten of bakvormen en behuizing). Raak in geen geval met blote handen de hete oppervlakken aan! Gebruik de daarvoor aanwezige handgrepen en draag hiervoor altijd warmte-isolerende keukenhandschoenen. Wijs ook andere gebruikers op de gevaren. **Gevaar voor verwondingen!**
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt en/of opbergt. Bedenk dat het apparaat, ook nadat het uitgeschakeld is, nog zeer heet kan zijn. **Verbrandingsgevaar!**
- Zorg ervoor dat het apparaat op een slipvrije en hittebestendige ondergrond staat. U kunt een opeenhoping van

hitte voorkomen door het apparaat niet direct tegen een wand of onder een hangkastje o.i.d. te zetten. Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik. Zorg voor voldoende vrije ruimte en een veilige afstand tot alle licht brandbare voorwerpen, bijv. vitrages en gordijnen.

Brandgevaar!

- Zet het wafelijzer op een vlakke ondergrond die ongevoelig is voor spatten, want spatten kan niet altijd voorkomen worden. De ondergrond moet gemakkelijk schoon te maken zijn.
- Gebruik nooit hetzelfde geaarde stopcontact voor meerdere huishoudelijke apparaten tegelijk, om ongevallen te voorkomen.
- Bij het openen en sluiten van het apparaatdeksel en tijdens het bak- of roosterproces kan hete stoom ontsnappen. Wees ook voorzichtig bij het vastpakken van de handgreep.

Gevaar voor verwondingen!

- Gebruik het apparaat uitsluitend met gesloten apparaatdeksel, d.w.z. open het

apparaatdeksel uitsluitend voor het vullen en uitnemen van de ingrediënten en sluit daarna het apparaatdeksel meteen weer. Het apparaat mag niet gebruikt worden met geopend apparaatdeksel, om verbrandingen/brandwonden door hoge temperaturen of ontsnappende hete stoom te voorkomen.

- Voorkom het verplaatsen zolang het apparaat of delen ervan heet zijn of zolang er zich hete gerechten of vloeistoffen in bevinden. Laat het eerst afkoelen tot kamertemperatuur.

Verbrandingsgevaar!

- Gebruik alleen originele accessoires. Bij het gebruik van niet-originele accessoires moet rekening gehouden worden met een verhoogd gevaar voor ongevallen. Bij ongevallen of schade met niet-originele accessoires vervalt elke aansprakelijkheid. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortvloeiende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.

- Als het apparaat niet gebruikt wordt, haal dan altijd de stekker uit het gearde stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Het apparaat is niet bestemd om met een externe tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening te werken.
- Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het gearde stopcontact. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Laat het apparaat en alle accessoires volledig afkoelen voor de reiniging.
- Gebruik geen scherpe reinigings- en schuurmiddelen.
- Let erop dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt.
- Neem alle aanwijzingen in het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging" in acht.
- Reinig na elk gebruik oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen zoals beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!



Belangrijke waarschuwingen zijn gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel

Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool.



Voorzichtig!

Tijdens het gebruik worden de oppervlakken heet.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 'Afvoeren').

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantiebepalingen op de Garantiekaart.

Uw apparaat bevindt zich in een verpakking om het te beveiligen tegen transportschade.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

De huidige meubels zijn voorzien van veel verschillende soorten lakken en kunststoffen en worden behandeld met de meest verschillende onderhoudsmiddelen. Daarom kan het niet helemaal uitgesloten worden dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de rubberen pootjes van de behuizing aantasten en zacht maken. Leg evt. een slipvrije,

hittebestendige onderlegger onder het tosti-apparaat.

- Zet het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact.

Zorg daarbij voor een vlakke, droge, slipvrije en hittebestendige standplaats. Het oppervlak moet gemakkelijk schoon te maken zijn, omdat spatten niet altijd voorkomen kan worden. Gebruik eventueel een geschikte, hittebestendige onderlegger.



Mocht uw apparaat niet functioneren, raadpleeg dan het hoofdstuk "Storing en oplossing".



Voor het eerste gebruik van uw tosti-apparaat is het noodzakelijk dat u het eerst gedurende ca. 5 minuten laat opwarmen. Een hierbij evt. optredende lichte geur en lichte rookontwikkeling zijn normaal en verdwijnen na 1-2 verwarmingsprocedures. Dit is geen storing van het apparaat. Zorg voor voldoende ventilatie, bijv. door een raam open te zetten. Voer het verwarmingsproces uit met ieder paar bakplaten.

- Steek de stekker van het apparaat in het geaarde stopcontact en voer 1-2 verwarmingsprocessen uit van

ca. 5 minuten (zonder ingrediënten) met ieder paar bakplaten.

- Haal daarna de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen tot kamertemperatuur.
- Reinig het apparaat en de bakplaten zoals beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".



Verder raden wij u aan nog 1-2 keer met deeg of tostibrood te bakken met ieder paar bakplaten, om eventuele productiegerelateerde restanten volledig te verwijderen. Deze wafels en het tostibrood zijn niet geschikt voor consumptie.

Bakvormen met antiaanbaklaag:



Let op

Op de bakplaten of bakvormen mogen geen voorwerpen gelegd worden, omdat dit tot beschadiging van de antiaanbaklaag kan leiden.



Let op

Bij het reglementaire gebruik van het apparaat en bij de reiniging mogen geen metalen voorwerpen en/of voorwerpen met scherpe randen worden gebruikt.

Bediening

Montage van het apparaat



Gevaar

Trek **vóór** het aanbrengen of verwijderen van de bakplaten **altijd de stekker uit het geaarde stopcontact. Gevaar voor verwondingen!**



Gevaar

De bakplaten warmen bij gebruik op, raak daarom de opgewarmde platen niet aan. Pak het apparaat altijd alleen aan de handgreep vast.



Gevaar

Laat het apparaat altijd afkoelen tot kamertemperatuur voordat u de bakplaten verwijdert of aanbrengt. Pak nooit hete bakplaten vast. **Verbrandingsgevaar!**



Uw nieuwe Croque-monsieur-toestel is uitgerust met meerdere verwisselbare bakplaten met verschillende bakvormen, zodat u zowel wafels kunt bakken als croque-monsieurs kunt maken. Het ene paar bakplaten dient om zogeheten "Belgische wafels" te bakken, het andere paar bakplaten om croque-monsieurs te maken.

Afhankelijk van wat u wilt bereiden, kunt u kiezen of u de bakplaten voor croque-monsieurs (F) of de bakplaten voor Belgische wafels (G) wilt gebruik-

ken. Plaats altijd slechts 2 inzetstukken van hetzelfde type in het apparaat. U kunt de platen beneden en boven plaatsen, omdat de beide inzetstukken van een paar bakplaten identiek zijn.



Zowel op het bovenste als op het onderste deel van het apparaat bevinden zich telkens twee ontgrendelingsschuiven, die bediend moeten worden om de bovenste resp. onderste bakplaat te kunnen ontgrendelen en verwijderen.

Om de betreffende bakplaten te verwijderen en te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

- Bedien de overeenkomstige ontgrendelingsschuif (E) om de vergrendeling van de bovenste resp. de onderste bakplaat los te maken en verwijder de betreffende bakplaat door deze aan de kant die bij de handgreep (A) ligt, iets van het apparaat op te tillen en richting de handgreep (A) uit te nemen.
- Voor het plaatsen van een nieuw paar bakplaten plaatst u eerst de kant met de beide neuzen in de overeenkomstige uitsparingen van het apparaat.
- Druk de bakplaat dan aan de kant die bij de handgreep (A) ligt, richting het betreffende verwarmingselement tot de bakplaat hoor- en voelbaar vastklikt.

- Controleer of de bakplaten stevig en correct vastzitten.

Gebruik van het apparaat



Gevaar

De bakvorm of verwarmingszone van het deksel wordt ook verhit als dit geopend is. Wees daarom bijzonder voorzichtig om verbrandingen en/of materiële schade te voorkomen.



Gevaar

Houd de handgreep tijdens het bakken niet vast – er bestaat gevaar voor verwondingen door ontsnappende hete stoom.

Bereiding van „Belgische wafels”



Bereid het wafeldeeg voor en zet dit in de buurt van het apparaat, zodat u het zo kunt pakken. Sluit het apparaat pas daarna aan op het gearde stopcontact.



Receptvoorstellen en suggesties voor wafeldeeg zijn in deze bedieningshandleiding vermeld.

U behaalt de beste resultaten bij de deegbereiding als alle gebruikte ingrediënten ongeveer dezelfde temperatuur hebben.



Deegrecepten met veel melk, stijfsel, bakpoeder, enz. hebben de neiging om vast te kleven. Wij raden u daarom aan de bakplaten af en toe in te vetten met boter, margarine of hittebestendige plantaardige olie. Zo voorkomt u dat de wafels of het gebak aan de bakvormen gaan kleven.



Zorg ervoor dat het deeg de juiste consistentie vertoont. Het juiste wafeldeeg is iets aan de dikke of stroperige kant. Het moet in geen geval te dun zijn. Het mag in geen geval te dun zijn. Bovendien kan er met name bij deegsoorten met een hoog aandeel vocht of bij het gebruik van vochthoudende ingrediënten vanwege de inwerking van de hitte sterkere stoomvorming ontstaan. Vanwege de constructie kan er daardoor een ophoping van condenswater ontstaan in het bovenste deel van het apparaat (apparaatdeksel). Wij raden u daarom aan de stekker van het apparaat na ieder gebruik uit het stopcontact te halen en het apparaat gedurende enkele minuten met geopend apparaatdeksel op een geschikte ondergrond te plaatsen. Zo kan het apparaat afkoelen en evt. aanwezig

condenswater wegvloeien of verdampen.

- Plaats het paar bakplaten voor „Belgische wafels“ in het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk “Montage van het apparaat”.
- Sluit het apparaat aan op het geaarde stopcontact.
- Zodra u het apparaat met een geaard stopcontact verbindt, gaat het rode netcontrolelampje (C) branden. Na enkele minuten is het opwarmen beëindigd, het groene bedrijfscontrolelampje (D) begint te branden. Daarmee wordt aangegeven dat de baktemperatuur bereikt is en de thermostaat de verwarming weer heeft uitgeschakeld. Het groene bedrijfscontrolelampje (D) gaat tijdens het gebruik aan en uit en geeft aan dat de baktemperatuur ongeveer constant gehouden wordt.



Om te garanderen dat het deeg tijdens het bakken ook volledig met de bovenste bakvorm in aanraking komt en de wafels daardoor aan beide zijden gelijkmatig worden gebakken, raden wij u aan het deeg tot aan de bovenkant van de verhogingen aan de binnenkant van de betreffende bakvorm aan te brengen. Verdeel het deeg gelijkmatig in de betreffende vorm, zodat de

bakvorm met het deeg is opgevuld.

- U kunt beginnen met bakken zodra het groene bedrijfscontrolelampje (D) na het eerste opwarmen gaat branden. Smeer de bakvormen in met een beetje boter, margarine of hittebestendige, plantaardige olie.
- Vervolgens legt u een beetje van uw voorbereide deeg in de bakvormen van de onderste bakplaat en verdeelt u dit gelijkmatig in de betreffende bakvorm. Doe niet te veel deeg in de bakvormen. Bij een te grote hoeveelheid loopt het deeg bij het sluiten van het apparaatdeksel over de rand van de bakvormen en verontreinigt apparaat en evt. werkvlak.
- Sluit het deksel van het apparaat direct na het inleggen van het deeg, druk de bakvormen met de handgreep kort licht samen en sluit de vergrendelclip (B), zodat de wafels beneden en boven gelijkmatig bruin worden. Open het deksel op zijn vroegst na 2-3 minuten baktijd om het bakresultaat te controleren. Open het deksel niet te vaak, aangezien de bovenste bakvormen anders snel afkoelen en u daardoor een ongelijkmatig bruiningsresultaat zou kunnen krijgen.



De juiste hoeveelheid en de correcte baktijd zijn in hoge mate afhankelijk van de consistentie van het deeg (dun of dik), van de gebruikte ingrediënten en van uw voorkeur. Houd er rekening mee dat u mogelijk wat ervaring in de omgang met het apparaat nodig hebt om het door u geprefereerde resultaat (bijv. licht of sterk gebruind) te bereiken.

- Afhankelijk van het recept en de gewenste bruiningsgraad bedraagt de baktijd ca. 6-8 minuten.
- De gebakken wafels kunt u na de baktijd met een geschikte, hittebestendige houten of kunststof bakspatel uitnemen. Zorg er in ieder geval voor dat er geen krassen komen op de bakplaten of de bakvormen.



Afhankelijk van de ingrediënten en de consistentie van het gebruikte deeg kan het vanwege de verdiepingen van de bakvormen in zeldzame gevallen voorkomen dat de gebakken wafels in de bakvorm van het apparaatdeksel blijven plakken of het apparaatdeksel niet direct geopend kan worden. Raak in dergelijke gevallen in geen geval de hete oppervlakken van het apparaat aan. Gebruik geschikte

keukenhandschoenen en/of een geschikte bakspatel om het apparaatdeksel te openen of het gebak uit het apparaat te nemen.



Gevaar

Let op, het gebak is na het uitnemen nog zeer heet! Laat het gebak vóór consumptie voldoende afkoelen. Verbrandingsgevaar!

Als u daarna nog meer wafels wilt bakken, sluit u het apparaatdeksel weer, zodat de temperatuur van de bakvormen ongeveer constant gehouden wordt.

Let op: houd er rekening mee dat het volgende gebak mogelijk binnen een kortere tijd gebakken is, omdat de bakvormen een deel van de warmte opslaan. Het is mogelijk dat er enkele keren moet worden gebakken om de optimale resultaten te behalen.



Let op

Gebruik in geen geval metalen of andere scherpe voorwerpen om het gebak uit te nemen. Daardoor wordt gewaarborgd dat de antiaanbaklaag niet beschadigd raakt, het gebak gemakkelijk uit te nemen is en niet sterk vastkleeft.

Het apparaat moet na elk gebruik van het stroomnet losgekoppeld worden, door de stekker uit het geaarde stop-

contact te halen. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u het reinigt en/of opbergt.

TIPS:

- Het juiste deeg is iets aan de dikke of stroperige kant. Het mag in geen geval te dun zijn.
- Als het deeg te dun is, adviseren wij om wat bloem toe te voegen.
- Als het deeg te dik is, adviseren wij om wat mineraalwater of melk toe te voegen.
- Als uw gebak bij het bakken te weinig rijst, dan kunt u wat bakpoeder toevoegen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van sterk vochthoudende ingrediënten, de vloeistof kan bij het bakken aan de zijkanten van het apparaat uitlopen.

Maken van croque-monsieurs

Met het croque-monsieurtoestel is het maken van snacks, die krokant aan de buitenkant en smeuig aan de binnenkant zijn, een kinderspel. Gebruik bij voorkeur croque-monsieur- of casino-brood. Dit is iets groter dan normaal tostibrood en heeft als voordeel dat de randen bij het bereiden beter gesloten worden en het brood het beleg zo beter opneemt.

- Beleg 2 tostisneetjes met de gewenste ingrediënten (bijv. kaas, ham, enz).

Hierbij mag u uw fantasie de vrije loop laten. Het beleg moet niet te vochtig zijn, want dan wordt de croque-monsieur niet zo krokant.

- Plaats een paar bakplaten voor het maken van croque-monsieurs in het apparaat volgens de instructies in het hoofdstuk "Montage van het apparaat".



U krijgt de beste resultaten bij het bereiden van croque-monsieurs, als u de ingrediënten bij het beleggen van de tostisneetjes niet helemaal tot aan de rand van de sneetjes legt. Afhankelijk van het soort en de hoeveelheid van de ingrediënten raden wij u aan een voldoende brede strook tussen het beleg en de broodranden vrij te laten. U krijgt zo een rondom afgesloten croque-monsieur. Door deze afsluiting voorkomt u dat de ingrediënten er aan de zijkanten uitlopen door de druk, die nodig is bij het sluiten van het apparaat om de croque-monsieur in hun vorm te krijgen.

Zorg er voor dat het beleg helemaal bedekt is. Vanzelfsprekend is ook het bereiden van één croque-monsieur mogelijk (dus één tostisneetje, waar het gewenste beleg opgelegd is en één voor het bedekken van het beleg).

- Sluit nu het apparaat aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact.

Zodra u het apparaat met een geaard stopcontact verbindt, gaat het rode netcontrolelampje (C) branden. Na enkele minuten is het opwarmen beëindigd, het groene bedrijfscontrolelampje (D) begint te branden. Daarmee wordt aangegeven dat de temperatuur voor het roosteren van de croque-monsieurs bereikt is en dat de thermostaat de verwarming weer uitgeschakeld heeft. Het groene bedrijfscontrolelampje (D) gaat tijdens het gebruik aan en uit, en geeft aan dat de temperatuur ongeveer constant wordt gehouden.



Gevaar

De verwarmingszone van het deksel van de behuizing wordt ook verhit als het deksel geopend is. Wees daarom bijzonder voorzichtig om verbrandingen en/of materiële schade te voorkomen.



Bestrijk de onderste, voorverwarmde tostiplates kort voor het inleggen van de croque-monsieurs rijkelijk met boter. Nadat u het beleg hebt afgedekt met de beide andere tostisneetjes, bestrijkt u deze aan de bovenkant, dus aan de kant die in contact komt met de bovenste tostiplates, rijkelijk met smeerbare boter,

zo krijgt u een krokant, goed gebruind oppervlak. Zo krijgen uw croque-monsieurs een krokant, goed gebruind oppervlak. De vorm van de tostiplates is aangepast aan de gebruikelijke grootte van het sandwichbrood, let er daarom bij het inleggen van de croque-monsieurs op, dat deze passend in de vormen gelegd worden. Houd er rekening mee dat de tijd, die nodig is, afhankelijk is van het soort en de hoeveelheid van de gekozen ingrediënten en van de grootte en toestand van het gebruikte tostbrood (vochtig/droog). Er is misschien wat oefening nodig om het individueel door u geprefereerde resultaat te bereiken.

Als het bedrijfscontrolelampje (B) groen brandt, is de gewenste temperatuur bereikt.



Let er op dat de vulling niet te dik is, zodat het tosti-apparaat nog zonder grote druk gesloten kan worden, als het tweede tostisneetje erop gelegd is.

- Leg nu de croque-monsieurs in het apparaat.



Gevaar

Houd de handgreep tijdens de werking niet vast - er bestaat gevaar voor verbranding door ontsnappende, hete stoom.

- Sluit het apparaat en druk de helften van de behuizing (met de handgreep (A)) voorzichtig kort helemaal op elkaar.

Het tostibrood wordt op die manier in de vorm van de bakplaten voor croque-monsieurs gedrukt.

- Sluit de vergrendelclip (B).
- Open het deksel van de behuizing op zijn vroegst na een minuut om het bereidingsproces te controleren.



Let op

Gebruik in geen geval metalen of andere scherpe voorwerpen om de croque-monsieurs eruit te halen, maar een hittebestendige spatel van kunststof of hout. Daardoor voorkomt u dat de antiaanbaklaag beschadigd wordt. Beschadigde lagen bemoeilijken het uithalen van gerechten, omdat deze eventueel aan de bakplaten blijven plakken.

- Als uw croque-monsieurs de gewenste bruiningsgraad bereikt heeft, haalt u hem er voorzichtig uit met een hittebestendige, houten of kunststof spatel.

Als u nog meer croque-monsieurs wilt maken, sluit u het deksel en wacht u totdat het bedrijfscontrolelampje (D) groen brandt en dus de ideale temperatuur aangeeft.

Let op: Houd er rekening mee dat de volgende croque-monsieurs binnen een kortere tijd klaar zijn, omdat de bakplaten een deel van de warmte opslaan.

- Trek na het gebruik altijd de stekker uit het gearde stopcontact.

Laat het apparaat met het deksel open afkoelen tot kamertemperatuur.

- Reinig het tosti-apparaat, zoals beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".

Het apparaat moet na elk gebruik van het stroomnet losgekoppeld worden, door de stekker uit het gearde stopcontact te halen. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u het reinigt en/of opbergt.

Recepten

Zelf lekkere wafels en smakelijk gebak maken – hier vindt u enkele receptvoorstellen voor basisdeeg, die u met alle meegeleverde bakplaten kunt gebruiken en naar wens kunt verfijnen.

De vermelde hoeveelheden in de receptvoorstellen moeten als richtwaarden worden beschouwd. Al naargelang de behoefte kunt u de hoeveelheden naar verhouding aanpassen.

Andere voorbeeldrecepten vindt u op internet of in passende vakliteratuur.

Basisdeeg 1

Ingrediënten:

375 g boter (zacht), 375 g suiker, 9 eieren (grootte M), 3 pakjes vanillesuiker, ½ theelepel citroensap of citroenaroma, 375 g bloem, 1 mespunt bakpoeder, 1 scheut mineraalwater, melk naar behoefte

Bereiding:

De zachte boter en suiker met een handmixer schuimig kloppen – eieren, vanillesuiker en citroensap erdoor roeren. Bloem en bakpoeder toevoegen en omroeren, dan een scheut mineraalwater toevoegen en de melk erdoor roeren, zodat er een dik deeg ontstaat.

Basisdeeg 2

Ingrediënten:

600 g margarine (zacht), 300 g suiker, 12 eieren (grootte M), 3 pakjes vanillesuiker, 1 theelepel rum of rumaroma, 600 g bloem, ½ theelepel bakpoeder, (melk)

Bereiding:

De zachte margarine en suiker met een handmixer schuimig kloppen – eieren, vanillesuiker en rum erdoor roeren. Bloem en bakpoeder toevoegen en omroeren, zodat er een dik deeg ontstaat.

Deze massa wordt zeer taai, voeg indien nodig wat melk toe.

Basisdeeg 3

Ingrediënten:

250 g margarine (zacht), 250 g suiker, 6 eieren (grootte M), 2 pakjes vanillesuiker, 500 g bloem, 1 theelepel bakpoeder, 500 ml melk

Bereiding:

De zachte margarine en suiker met een handmixer schuimig kloppen – de eieren en vanillesuiker erdoor roeren. Bloem en bakpoeder toevoegen en omroeren, daarna de melk erdoor roeren, zodat er een dik deeg ontstaat. Dit basisrecept kan ook zonder eieren worden bereid! Vervang in dat geval de halve hoeveelheid melk door water.

TIPS:

- Evt. een snufje zout toevoegen aan het basisrecept, dat geeft meer smaak.
- Een scheut koolzuurhoudend mineraalwater maakt het deeg luchtig.
- De eieren scheiden, het eiwit stijfkloppen en ten slotte voorzichtig onder de bereide deegmassa spatelen – zo wordt het gebak knapperiger.

Recept voor “dikke wafels”

Ingrediënten:

3 eieren, 250 g bloem, 1,5 theelepel bakpoeder, 0,5 theelepel zout, 3 pakjes vanillesuiker, 250 ml melk, 100 g vloeibare margarine

Bereiding:

Eieren scheiden, eiwit met een snufje zout stijfkloppen. Bloem, bakpoeder, zout, vanillesuiker en een beetje melk erdoor roeren. Met de eierdooiers en de overgebleven melk tot een luchtig deeg kloppen. Vloeibare margarine toevoegen, eiwit voorzichtig erdoor mengen. Direct bakken.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker zit niet in het gearde stopcontact.	Steek de stekker in het gearde stopcontact.
Het rode bedrijfslampje brandt niet.	De stroomvoorziening is onderbroken.	Sluit het apparaat aan op een gearde stopcontact.
De wafels worden niet even bruin.	Er is te weinig deeg in het wafelijzer gedaan.	Doseer en verdeel de deeghoeveelheid correct.
Het deeg is overgelopen.	U hebt te veel deeg in het wafelijzer gedaan.	Doseer en verdeel de deeghoeveelheid correct.
De wafels zijn te licht geworden.	De baktijd was te kort.	Pas de baktijd aan de deeghoeveelheid en de gewenste bruiningsgraad aan.
De wafels zijn te donker geworden.	De baktijd was te lang.	Pas de baktijd aan de deeghoeveelheid en de gewenste bruiningsgraad aan.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u het schoonmaakt en opbergt!



Gevaar

Let er beslist op dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Het apparaat nooit in water dompelen. Gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik voor het reinigen van het apparaat of de bakplaten nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen.

Gebruik voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat een droge, eventueel matig vochtige, goed uitgewrongen doek en wrijf vervolgens de behuizing droog. Zorg ervoor dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt.

Om de bakplaten te reinigen verwijdert u deze eerst, zoals in het hoofdstuk "Montage van het apparaat" beschreven, uit het apparaat en vervolgens reinigt u ze in warm water met afwasmiddel. Spoel ze daarna grondig af met schoon water en droog ze goed af.

Technische gegevens

Nominale spanning:	230 V~
Nominale frequentie:	50-60 Hz
Nominaal vermogen:	750 W
Veiligheidsklasse:	I

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen

worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging

(ook van delen) alleen met toestemming van:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland

2023

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,

is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen van het auteursrecht is zonder toestemming van Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen, vertalingen, microverfilmingen en het invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland