

AMBIANO®

Dierentondeuse

GT-SF-THS-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 44 666 44
Fax: +32 (0) 360 55 043
✉ Mail: gt-support@teknihall.be
ART.-NR.: 2002370

GEBRUIKSAANWIJZING



ART.-NR.: 2002370
PO51031691

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemeen	3
Inleiding	3
EU-conformiteitsverklaring	3
Gebruik volgens de voorschriften	3
Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen	4
Veiligheid	5
Algemene veiligheidsaanwijzingen	5
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens	5
Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten	6
Gevaren bij het gebruik van de dierentondeuse	7
Verklaring symbolen en verdere informatie	9
Opbouw en montage	10
Voor het eerste gebruik	10
Bediening	11
Gebruik van het apparaat	11
Storing en oplossing	14
Onderhoud, reiniging en verzorging	15
Technische gegevens	16
Afvoeren	16

Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor de dierentondeuse van Ambiano. Hiermee hebt u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft, dat voldoet aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaards. Voor de juiste omgang en een lange levensduur raden wij u aan de volgende aanwijzingen in acht te nemen.

Lees de handleiding en vooral de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U vindt een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen die voor het in gebruik nemen door iedere gebruiker begrepen en opgevolgd moeten worden. Bewaar de bedieningshandleiding en geef deze mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant/importeur worden aangevraagd.

CE Producten met CE-markering voldoen aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Duitse wet op productveiligheid. Dit wordt aangetoond met het GS-teken van het onafhankelijke testinstituut:



www.tuv.com
ID 1111250395

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het trimmen van dierenhaar van kleine dieren (bijv. een hond). Bovendien is het apparaat niet bestemd voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van of verandering aan het apparaat is niet volgens de voorschriften en is principieel verboden. Voor schade die ontstaan is door niet reglementair gebruik of een verkeerde bediening, kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen



- A) Netsnoer
- B) AAN/UIT-schakelaar
- C) Dierentondeuse
- D) Hendeltje voor het instellen van de snijlengte
- E) Scheerkop (snijmesjes)
- F) Veiligheidsdeksel
- G) Opzetkam 3 mm
- H) Opzetkam 6 mm
- I) Opzetkam 9 mm
- J) Opzetkam 12 mm
- K) Opzetkam rechts schuin aflopend
- L) Opzetkam links schuin aflopend
- M) Kam

- N) Schaar
- O) Reinigingskwastje
- P) Vachtborstel
- Q) Opbergtas
- R) Opbergbox (zonder afb.)
- S) Gebruiksaanwijzing en garantiekaart (zonder afb.)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Veiligheid



Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig en neem deze in acht. Bij het niet in acht nemen bestaat er gevaar voor ernstige ongelukken en verwondingen en het risico voor materiële schade en schade aan het apparaat.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de eventueel daaruit

voortkomende gevaren begrepen hebben.

- Tondeuses voor dieren mogen door kinderen vanaf 3 jaar onder toezicht worden gebruikt.
- Scheerapparaten voor dieren mogen alleen door geïnstrueerde personen worden gebruikt.
- Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en zijn aansluitsnoer moeten bij kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt gehouden worden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen herkennen het gevaar niet dat ontstaan kan bij het omgaan met elektrische apparaten. Gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen

jonger dan 8 jaar. Laat het snoer niet naar beneden hangen, zodat er niet aan getrokken kan worden.

- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen – **verstikkingsgevaar!**
- Kleine onderdelen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze ingeslikt worden.

Gevaren bij de omgang met elektrische apparaten

- Sluit het apparaat alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact aan met een netspanning die overeenkomt met die op het typeplaatje.
- Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen vervangen worden door een door de fabrikant genoemd servicestation om gevaar voor letsel en ongevallen of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Let er op dat het stopcontact in de buurt van het

apparaat zit en goed te bereiken is om in geval van storing direct de stekker van het apparaat uit het stopcontact te kunnen halen.

- Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende servicestations. Niet deskundig gerepareerde apparaten zijn een gevaar voor de gebruiker.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat om ongevallen te voorkomen.
- Om ongevallen te voorkomen, mogen er nooit meerdere huishoudelijke apparaten tegelijk op hetzelfde stopcontact aangesloten worden (bijv. met een 3-weg stekker).
- Het apparaat nooit in water dompelen en niet buiten gebruiken, omdat het niet blootgesteld mag worden aan regen of ander vocht!
 - **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Als het apparaat toch in het water gevallen is, trek

dan eerst de stekker er uit en haal dan het apparaat uit het water! Gebruik het apparaat daarna niet meer, maar laat het eerst controleren door een erkend servicestation. Dit geldt ook voor als het netsnoer of het apparaat beschadigd is of als het apparaat gevallen is. **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat niet gebruikt en voor iedere reiniging of bij storingen! Trek nooit aan het snoer! **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Zorg er voor dat het snoer of het apparaat nooit op een heet oppervlak of in de buurt van warmtebronnen gelegd of gezet wordt. Leg het snoer zo neer dat het niet in contact komt met hete of scherpe voorwerpen. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Knik in geen geval het snoer en wikkel het niet

om het apparaat want dit kan leiden tot een breuk in het snoer. **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Gebruik het apparaat niet, als u op een natte ondergrond staat of als uw handen of het apparaat nat zijn. **Gevaar voor een elektrische schok!**
- Open het apparaat nooit zelf en probeer niet om met metalen voorwerpen binnen in het apparaat te komen. **Gevaar voor een elektrische schok!**

Gevaren bij het gebruik van de dierentondeuse

- Sluit de dierentondeuse alleen aan op een netspanning volgens het typeplaatje.
- Gebruik de dierentondeuse niet in de buurt van het bad, de wasbak of andere bakken waar water in zit, want de nabijheid van water vormt een gevaar.
- Gebruik geen andere dan de meegeleverde opzetkammen. Gebruik geen kapotte

opzetkammen en geen kapotte scheerkop.

- Druk niet op de messen en raak deze niet aan met harde voorwerpen om beschadigingen te voorkomen.
- Trim geen nat haar of natte vacht met de dierentondeuse. Hij is uitsluitend bestemd voor het gebruik op droog haar.
- Gebruik de dierentondeuse niet bij een gewonde huid of bij huidziekten.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het trimmen van dierenhaar, in geen geval voor andere doeleinden. Het apparaat is niet geschikt voor het scheren van dieren.
- Gebruik alleen originele accessoires! Als er geen originele accessoires gebruikt worden, moet er rekening gehouden worden met een verhoogd gevaar voor ongelukken. Bij ongevallen of schade met niet originele accessoires vervalt elke aanspraak. Bij het gebruik van vreemde accessoires en de daaruit voortkomende schade aan het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.

- Let er op dat er geen oliedruppels op de scheerkop zitten, voordat u het apparaat gebruikt.
- Controleer voor ieder gebruik of het apparaat of de accessoires beschadigd zijn. **Gevaar voor verwondingen!**
- Voor het reinigen en het onderhoud evenals voor het eropzetten of er afhalen van accessoires moet het apparaat altijd uitgezet en de stekker uit het stopcontact gehaald worden.
- Zorg er voor dat het apparaat uitgezet is, voordat u de stekker in het stopcontact doet of er uithaalt.
- De haartondeuse moet na ieder gebruik uitgezet en de stekker uit het stopcontact gehaald worden.
- Raak de scheerkop niet aan als het apparaat aangezet is. **Gevaar voor verwondingen!**
- Gebruik geen kapotte accessoires of opzetkammen, daarvoor is er een risico dat het dier of uzelf gewond wordt!

Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt of dienen voor de weergave van extra informatie.



Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen!



Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel

Let op – met betrekking tot materiële schade



Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool



Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van veiligheidsklasse II.



Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 'Afvalverwijdering').

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik



Gevaar

Controleer het apparaat na het uitpakken op volledigheid en eventuele transportschade om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gebruik het in geval van twijfel niet, maar neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Het serviceadres vindt u in onze Garantie bepalingen op de Garantiekaart.

Uw apparaat bevindt zich in een verpakking om het te beveiligen tegen transportschade.

- Haal het apparaat voorzichtig uit zijn verpakking.
- Verwijder alle delen van de verpakking.
- Verwijder de stofresten van de verpakking van het apparaat en alle accessoires volgens de opgaven in hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging".



Het apparaat is voorzien van een veiligheidsdeksel dat de snijmesjes van de scheerkop beschermt tegen beschadigen. Dit veiligheidsdeksel moet u er voor het gebruik afhalen. Neem hiervoor de aanwijzingen in acht in hoofdstuk „Opzetten en afhalen van de opzetkammen“.

Bediening

Gebruik van het apparaat

Afhankelijk van het gewenste resultaat kan het apparaat met of zonder opzetkammen gebruikt worden.

Bij de levering zitten 6 verschillende opzetkammen:

Opzetkam (G):	3 mm
Opzetkam (J):	12 mm
Opzetkam (H):	6 mm
Opzetkam (K):	rechts schuin aflopend
Opzetkam (I):	9 mm
Opzetkam (L):	links schuin aflopend

Opzetten en afhalen van de opzetkammen:



Aan elk van de opzetkammen en aan het veiligheidsdeksel zit een vergrendelclip. Deze is voor het vastzetten van de opzetkammen en het veiligheidsdeksel op het onderste, naar de snijmesjes gekeerde einde van de scheerkop.

- Om het veiligheidsdeksel (F) er af te halen, trekt of schuift u zijn vergrendelclip van het apparaat af en verwijderd u het veiligheidsdeksel (F).
- Om een opzetkam er op te zetten, pakt u deze in de hand en zet hem zo op het apparaat, dat eerst de snijmesjes van de scheerkop (E) in de daarvoor bestemde uitsparing van

de desbetreffende opzetkam geleid worden, dan drukt u de onderkant van de scheerkop (E) in de richting van het apparaat, totdat hij hoor- en voelbaar vastklikt en goed vastzit met de vergrendelclip. Controleer of hij goed en stevig zit.



Let er beslist op dat de desbetreffende opzetkam precies in het midden op de scheerkop resp. de snijmesjes is aangebracht. Anders zou hij tijdens het gebruik kunnen verschuiven. Bovendien moet het hendeltje voor de instelling van de snijlengte in de bovenste positie (korte snijlengte) staan.

Trimmen met de opzetkammen:

- Zet eerst de gewenste opzetkam op het apparaat, zoals eerder beschreven.
- Doe nu de stekker van het apparaat in een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact. Zorg er daarbij beslist voor dat het apparaat uitgeschakeld is.
- Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-schakelaar (B) door deze naar boven in de richting van de "I" te schuiven.
- U kunt nu beginnen met trimmen. Neem daarbij de aanwijzingen

onder "Tips voor het gebruik van de dierentondeuse" in acht.

- Het apparaat moet na ieder gebruik uitgezet worden met de AAN/UIT-schakelaar (B) (stand "0") en de stekker moet uit het stopcontact gehaald worden.



Bij de levering zitten twee afgeschuinde (schuin aflopende) opzetkammen, die het trimmen van het haar/de vacht op moeilijke plekken, zoals de oren of de poten van het dier, makkelijker kunnen maken. Bovendien kunt u deze opzetkammen gebruiken om de vacht van uw dier een natuurlijk uiterlijk te geven.

Trimmen zonder opzetkammen:



Voor kleinere snijlengten dan 3 mm biedt het apparaat u de mogelijkheid de snijmesjes op de scheerkop te variëren met behulp van het aan de zijkant aangebrachte hendeltje voor de instelling van de snijlengte. Hiermee kunt u de gewenste snijlengte instellen van ca. 1 mm tot ca. 3 mm, zonder daarvoor een opzetkam op het apparaat te moeten zetten.

- Haal evt. het veiligheidsdeksel (F) of de respectievelijke opzetkam van de scheerkop (E) af.

- Zet het hendeltje voor de instelling van de snijlengte (D) op de gewenste snijlengte tussen ca. 1-3 mm.
- U kunt nu beginnen met trimmen. Neem daarbij de aanwijzingen onder "Tips voor het gebruik van de dierentondeuse" in acht.
- Het apparaat moet na ieder gebruik uitgezet worden met de AAN/UIT-schakelaar (B) (stand "0") en de stekker moet uit het stopcontact gehaald worden.

Tips voor het gebruik van de dierentondeuse:

- Kam het/de te trimmen haar/vacht eerst goed uit. Gebruik hiervoor de meegeleverde haarborstel (P).
- Knip de vervilte en verdikkingen van de vacht er met een schaar uit.
- Als de te trimmen haren langer zijn dan 15 mm, raden wij u aan deze eerst met een schaar te knippen.
- Kam het haar/de vacht ook tijdens het trimmen steeds weer in de gewenste vorm met de haarborstel (P) of de kam (M). Op die manier kunt u het resultaat het beste controleren.
- Wij raden aan eerst weinig te trimmen en eventueel later, als u het resultaat gecontroleerd hebt, nog een keer te trimmen.
- Schuif de dierentondeuse (C) langzaam door het haar resp. de vacht en werk alleen met korte trimbewegingen. Daardoor wordt er een gelijkmatige coupe gegarandeerd.

- Mocht u nog niet helemaal tevreden zijn met de eerste resultaten, denk er dan aan dat u in ieder geval wat oefening nodig hebt om het gewenste resultaat te krijgen. Wij wijzen u er op dat wij iedere verantwoordelijkheid voor de resultaten van het trimmen van het haar of de vacht van de hand moeten wijzen.

Storing en oplossing

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het apparaat doet helemaal niets.	De stekker van het apparaat zit niet in het stopcontact.	Doe de stekker van het apparaat in een reglementair geïnstalleerd stopcontact.
	Het apparaat is niet aangezet.	Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-schakelaar.
De dierentondeuse trimt niet goed meer.	De scheerkop zit verstopt met haren.	Reinig de scheerkop volgens hoofdstuk "Reiniging en verzorging".
	De scheerkop loopt zwaar.	Smeer de scheerkop met een beetje geschikte olie (bijv. gereedschapsolie).

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen. Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze startpagina www.gt-support.de.

Onderhoud, reiniging en verzorging



Gevaar

Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u het reinigt en opbergt! Gevaar voor een elektrische schok!



Gevaar

Zorg er voor dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt. Dompel het apparaat nooit in water. Gevaar voor een elektrische schok!



Let op

Gebruik voor het reinigen nooit scherpe of schurende reinigings-middelen of voorwerpen met scherpe randen.

Houd de dierentondeuse (C) in geen geval in of onder stromend water om de snijmesjes of de scheerkop (E) te reinigen.


De in de scheerkop (E) achterblijvende haren kunt u het beste verwijderen met het kleine meegeleverde reinigingskwastje (O).

Voor het reinigen van de behuizing gebruikt u een iets vochtige doek. Vervolgens goed droog wrijven. Besprenkel de snijmesjes van de scheerkop (E) regelmatig met 1-2 druppels geschikte olie (bijv. gereedschapsolie).

Zorg er voor dat er geen vloeistof binnen in het apparaat komt.

Doe er in geen geval te veel olie op. Het apparaat zou beschadigd kunnen worden, als de olie in de motor terecht komt.

Technische gegevens

Nominale spanning:	230 V~
Nominale frequentie:	50 Hz
Nominaal vermogen:	8 W
Veiligheidsklasse:	II 

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk

afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opge-

zette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.



© Copyright

Nadruk of verveelvoudiging

(ook van delen) alleen met toestemming van:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland

2023

Dit drukwerk, inclusief al zijn onderdelen,

is door de auteurswet beschermd.

Elke toepassing buiten de strikt beperkte grenzen van het auteursrecht is zonder toestemming van Globaltronics GmbH & Co. KG verboden en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudigingen, vertalingen, microverfilmingen en het invoeren en verwerken in elektronische systemen.

Importeur:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland