

# Dépannage

Si votre Landroid®L ne fonctionne pas correctement, consultez le guide de dépannage ci-dessous. Si le défaut persiste, contactez le magasin d'achat. Référez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations sur les composants du Landroid®L

Symptôme	Cause	Action
Le Landroid®L s'allume, mais le disque de coupe ne bouge pas.	Le Landroid®L est en train de chercher le socle de recharge.	Ceci est normal: le Landroid®L a besoin de se recharger et le disque de coupe ne tourne pas lorsque le robot est en train de revenir sur son socle.
Le Landroid®L vibre.	Les lames peuvent être endommagées. Vérifiez l'état du disque de lame.	Examinez les lames et les vis, et changez-les le cas échéant.
La coupe du gazon est irrégulière.	Le Landroid®L ne travaille pas assez longtemps chaque jour.	Programmez une durée de travail plus longue.
	La surface de travail est trop grande.	Essayez de diminuer la superficie de la surface de travail ou augmentez la durée du travail.
	Les lames sont émoussées.	Changez toutes les lames et les vis en même temps afin que le disque de coupe reste bien équilibré.
	La hauteur de coupe est réglée sur un cran trop bas pour votre pelouse.	Réglez la hauteur sur un cran élevé, puis baissez progressivement.
	Le disque de coupe est recouvert d'herbe ou d'un autre objet.	Examinez le disque de coupe et enlevez l'herbe et tous les objets.
De l'herbe s'est accumulée sur le disque ou dans le boîtier du moteur.	Vérifiez que le disque peut bien tourner sans entrave. Si nécessaire, démontez le disque et enlevez les débris. Voir section Nettoyage.	
La LED du socle de recharge ne s'allume pas.	Pas d'alimentation	Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et que la prise de courant est bien sous tension.
L'indicateur lumineux vert clignote sur la base de charge.	Le fil-barrière n'est pas connecté.	Vérifiez que le câble périphérique a été correctement relié au socle de recharge. Vérifiez que le câble périphérique n'a pas été accidentellement coupé.
Le temps de recharge dépasse largement les 2 h et demie.	Mauvais contact dû à la saleté de la borne de recharge.	Nettoyez les broches de contact du socle et les bornes de recharge de la machine à l'aide d'un chiffon.
La tondeuse ne se recharge pas.	Pas d'alimentation.	Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et que la prise de courant est bien sous tension.
	Le fil-barrière n'est pas connecté.	Vérifiez si le fil-barrière est mal connecté ou s'il s'est rompu.
Le Landroid®L se recharge de plus en plus vite et sa durée d'autonomie est de plus en plus courte.	La tondeuse ne fonctionne pas correctement alors qu'elle a été chargée manuellement.	Connectez la base du chargeur alors que la machine est éteinte. Avant que la lumière DEL de la base de charge change de rouge à vert, appuyez sur le bouton ON/OFF et fermez la fenêtre du clavier pour commencer à charger.
	Quelque chose bloque le disque de coupe.	Enlevez le disque de coupe et nettoyez-le.
Le Landroid®L tremble beaucoup.	Le Landroid®L tremble beaucoup.	Examinez les lames et le disque de coupe et enlevez l'herbe et tous les objets.
	La batterie est peut-être vieille ou épuisée.	Changez-la.
Le Landroid®L ne se met pas en marche à l'heure prévue.	L'horloge est mal réglée.	Réglez l'horloge, voir section Programmation dans le guide d'installation.
	Les heures de début et de fin de travail du Landroid®L sont mal réglées.	Changez les heures de début et de fin de travail du Landroid®L.
Les roues du Landroid®L dérapent ou abîment la pelouse.	La surface de roulement des roues du Landroid®L sont bloquées par des débris et de l'herbe coupée, résultant en un manque de traction des roues.	Nettoyez les roues, retirez les débris de la pelouse.
	L'herbe est trop humide.	Veillez tondre la pelouse lorsque l'herbe est sèche.
Le Landroid®L quitte le câble périphérique en descendant une colline en raison de vitesses élevées.	Le câble périphérique est placé sur une pente plus abrupte que 25 % (15°).	Repositionnez le câble périphérique loin des pentes ayant une déclivité de plus de 25 % (15°). Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour plus de détails.