

Foutzoeken

Werkt de Landroid®L niet goed, volg dan de gids voor het oplossen van problemen hieronder. Heft dat de storing niet op, neem dan contact op met de leverancier. Zie de gebruikershandleiding voor informatie over de onderdelen van de Landroid®L.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Herstelhandeling
De Landroid®L schakelt in, maar de schijf met de messen draait niet.	Landroid®L is op zoek naar het laadstation (totdat u op de HOME-knop drukt om het naar het oplaadstation te laten gaan, of als de "Maak maaien grensgebied mogelijk"-functie actief is).	Dit is normaal, de Landroid®L moet opgeladen worden. De schijf draait niet als hij op zoek is naar het laadstation.
De Landroid®L trilt	De messen zijn wellicht beschadigd. Controleer de toestand van de Messchijf.	Controleer de messen en schroeven en vervang ze zo nodig. Verwijder modder en vreemde voorwerpen van de messen.
Gras wordt ongelijkmatig gemaaid	Landroid®L werkt niet genoeg uren per dag.	Voeg uren aan de maaitijd toe.
	Gazon is te groot.	Probeer het te maaien gebied kleiner te maken of voeg meer uren aan de maaitijd toe.
	Messen zijn bot.	Vervang alle messen en schroeven gelijktijdig zodat de schijf gebalanceerd blijft.
	De maaihoogte is te laag voor de lengte van het gras.	Stel een hogere maaihoogte n en maak die langzamerhand minder
	Gras of een voorwerp is om de schijf gewikkeld.	Controleer de schijf en verwijder het gras of het voorwerp.
De led op het laadstation brandt niet.	Gras heeft zich opgehoopt in de messenschijf of in het motorframe.	Zorg ervoor dat de schijf vrij kan draaien. eventueel moet de schijf verwijderd worden om het vuil te verwijderen. Zie Schoonmaken
	Er is geen netvoeding	Controleer of de stroomkabel correct op het oplaadstation is aangesloten en of de oplader op een geschikte voeding is aangesloten.
Groene lampje van het oplaadstation knippert	De grensdraad is niet aangesloten.	Controleer of de grensdraad correct is aangesloten op het oplaadstation. Controleer of de grensdraad geen breuken vertoont.
Uw Landroid®L is binnen z'n grondgebied, maar het scherm zegt "buiten het werkgebied" en de LED is groen.	De grensdraadeinden zijn niet correct geplaatst.	Draai de uiteinden van de grensdraad om.
Het laden duurt veel langer dan 2 uur	Slechte verbinding door vuil op de laadstrip.	Reinig de contactstrip van het laadstation en de oplaadstrip op de Landroid®L met een doek.
	De laadbeveiligingsfunctie is geactiveerd omwille van de hoge temperatuur.	Zet het laadstation in de schaduw of wacht tot de temperatuur ervan is afgekoeld.
De maaier laadt niet op	Er is geen netvoeding.	Controleer of de elektriciteitskabel correct op het oplaadstation is aangesloten en of de oplader op een geschikte voeding is aangesloten.
	Werkt niet goed tijdens het handmatig opladen	Raadpleeg handmatig opladen in de handleiding van de eigenaar.
Landroid®L werkt steeds korter na een bezoek aan het laadstation	Er is iets opgehoopt in de messenschijf	Verwijder de schijf en maak hem schoon. Het gras is te hoog en te dik.
	De Landroid®L schudt zwaar.	Controleer de messenschijf en de messen. Verwijder gras en vreemde voorwerpen.
	De batterij kan uitgeput of verouderd zijn.	Vervang de batterij.
Landroid®L werkt niet op het juiste moment.	De klok is niet op de juiste tijd ingesteld	Stel de klok in op de juiste tijd.
	De geprogrammeerde maaitijden voor de LANDROID®L zijn niet correct.	Verander de start- en stoptijden van de maaier.
De Landroid®L dokt niet goed in het laadstation	Omgevingsfactoren	Herstart de Landroid®L
	Slechte verbinding door vuil op de laadstrip.	Reinig de contactstrip van het laadstation en de oplaadstrip op de Landroid®L met een doek.
Het groene lampje op het laadstation BRANDT voordat de accu volledig is opgeladen	Het laadstation oververhit, "Over temperatuur" wordt op de display aangegeven	Zet het laadstation in de schaduw of wacht tot de temperatuur ervan is afgekoeld
De Landroid®L beweegt buiten de grensdraad. De Landroid®L maait een gebied binnen de grensdraad niet. De Landroid®L keert om of draait onregelmatig in de buurt van de grensdraad.	De begrenzingskabel van een andere Landroid®L of robotmaaier van een ander merk bevindt zich te dicht in de buurt.	Zorg voor minstens 0.5 meter afstand tussen de begrenzingskabel van uw Landroid®L en andere begrenzingskabels in de buurt.
	De begrenzingskabel is geïnstalleerd met scherpe hoeken.	Controleer de begrenzingskabel en zorg ervoor dat alle hoeken gerond zijn.
	Onder natte omstandigheden kan het elektrische signaal op de grensdraad weglekken op plaatsen waar de draad verbonden of gerepareerd is.	Controleer de grensdraadverbindingen. Isoleer de draad voor een volledig waterdichte verbinding.
	Er is een lekkage van het elektrische signaal op de grensdraad vanwege defecte isolatie.	Herstel de beschadigde isolatie van de begrenzingsdraad met isolatietape.
	Het maaigebied is groter dan het toegestane maaigebied voor de Landroid®L.	Neem contact op met een onderhoudswerknermer.
De Landroid®L-wielen slippen of beschadigen het gazon.	Vreemde obstakels, zoals takken en twijgen, kunnen onder de Landroid®L raken.	Verwijder vreemde voorwerpen uit de onderkant van de Landroid®L.
	Het gazon is te nat.	Wacht tot het gazon is opgedroogd.
De Landroid®L verlaat het afgebakende gebied door een te hoge snelheid tijdens het afdalen van een helling.	De grensdraad is geplaatst op een helling die steiler is dan 25%(15°).	Verplaats de grensdraad op een helling die minder steil is dan 25%(15°). Verwijs naar de gids voor de installatie voor meer informatie.