

PO 1036 Firmware updaten (rev3)

Firmware revisie 0301

Deze revisie verhelpt ten opzichte van versie 0226 een aantal onvolkomenheden in het Setup menu.

Alle uitbreidingen van de vorige versie zijn behouden, maar enkele bugs werden gecorrigeerd. (zie installatie-opmerkingen van de vorige versie)

Indien een bepaald videobestand niet kan worden afgespeeld, of zelfs niet wordt opgelijst, probeert U dan eens om het een andere extensie te geven (.avi bijvoorbeeld). Er is veel kans dat het toch kan worden afgespeeld.

Ook een CD- of DVD image-bestand dat eindigt op .img wordt niet herkend. Als U de extensie wijzigt in .iso, is er veel kans dat het toch wordt herkend.

Videocamera-bestanden die zijn gemaakt in de standaard definitie kunnen niet worden afgespeeld. In hoge definitie is er geen enkel probleem. Dit ligt aan een beperking van de toegepaste Realtek decoderchip.

Om de update uit te voeren gaat U als volgt zorgvuldig tewerk :

1. Download de drie bestanden 'Mediabox_update_0301.part1.exe' (9,76 MB), 'Mediabox_update_0301.part2.rar' (9,76 MB) en 'Mediabox_update_0301.part3.rar' (1,04 MB) van de Teknihall website. Sla deze bij mekaar op in eenzelfde map op je computer.
2. Start daarna het .exe bestand. Er wordt nu een bestand 'install.img' aangemaakt met een grootte van ongeveer 85 MB.
3. Copieer dit bestand op een USB stick, zorg ervoor dat dit bestand als **enig bestand** op de stick aanwezig is, en steek deze in één van de USB slots achteraan op de Mediaplayer.
4. Navigeer naar het systeem-update-onderdeel van de mediaplayer via setup/systeem/systeem bijwerken en kies systeem upgraden. Daarna wordt het bestand op de USB-stick ingelezen. Wacht tot de procedure afgelopen is, en zorg er voor, dat de voeding van de mediaplayer tijdens het updaten niet wordt onderbroken, want dit geeft aanleiding tot een onherstelbaar niet-werkende mediaplayer. De mediaplayer zal zonder tussenkomst na het updaten opnieuw starten : wordt dus niet ongeduldig, en schakel het systeem niet voortijdig uit. Daarna zijn er in het setup menu enkele extra opties beschikbaar.

Mocht de update niet slagen, maar eindigen in een foutmelding, wacht dan een vijftal minuten. Haal de stroom van het toestel, en trek de update-USB stick uit het toestel. Geef de mediaplayer terug stroom, en wacht tot het zwart/wit startscherm terug zichtbaar is op het televisiescherm. Steek dan de USB-stick terug in één van de poorten. Normaliter wordt het updaten dan hervat.

Mocht U onverhoopt toch eindigen met een niet werkend systeem, contacteert U dan onze helpdesk op het nummer 0900/4002001 indien U vanuit Nederland belt, of 03/4856351 indien U vanuit België belt.