

SNEL START GIDS GUIDE RAPIDE KURZANLEITUNG ENV-1614

NL

U kunt de YUTUpro app gebruiken om de Actiecamera te bedienen met uw smartphone of om video's vanaf de camera te downloaden naar uw telefoon.

Let op dat u geen Wi-Fi verbinding kunt gebruiken om te verbinden met het Internet als u verbonden bent met de Actiecamera.



YUTUPRO OVERZICHT

OPNEMEN OF EEN FOTO MAKEN

Druk op de opnameknop om te beginnen met opnemen of een foto te maken.

OPNAME SELECTIE



Druk op deze knop om het soort video of foto opname dat u via de app kunt maken te selecteren.

VIDEO

Normale video AutoModus VideoLapse LangzaamOpnemen

FOTO

NormaleFoto TimerFoto Burst

Druk elders op het scherm om het keuzemenu te verlaten.



NL INSTELLINGEN

Druk om terug te gaan naar het hoofdmenu.



U kunt hier de instellingen van de camera aanpassen. Zie de handleiding van de Actiecamera voor de opties.

Druk om terug te gaan naar het hoofdmenu.

CAMERA GALLERIJ



Hier kunt u de video's of foto's opgeslagen op de MicroSD kaart in de Actiecamera zien.

Druk om een video af te spelen.

Druk lang op een video om te verwijderen (Delete), te downloaden (Download), of om bestandsinformatie te zien (File Info).

NORM0002.MP4	
Ŵ	Delete
+	Download
Ξ	File Info
Cancel	

De bestanden die u download worden opgeslagen in de DCIM -> ActionCam map. (Kan verschillen voor verschillende merken telefoons). FR

Vous pouvez poursuivre sur l'application YUTUpro pour contrôler la Camera d'action avec votre smartphone ou pour télécharger des vidéos de la caméra sur votre téléphone.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas utiliser le Wi-Fi pour utiliser Internet lorsque vous êtes connecté à la Camera d'action.



VUE D'ENSEMBLE YUTUPRO

ENREGISTREMENT OU PRISE DE PHOTO

Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour commencer à enregistrer une vidéo ou prendre une photo.

SÉLECTION DE CAPTURE



Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'enregistrement vidéo ou photo que vous pouvez effectuer à l'aide de l'application.

VIDEO

Vidéo normale Mode Voiture Prise de vue Video Ralenti

FOTO

Photo Normale Retardateur Photo Éclat

Appuyez n'importe où pour quitter la sélection de capture.



FR RÉGLAGES

Touchez pour retourner au menu principal



Vous pouvez modifier les paramètres de la caméra ici. Voir la Caméra d'action pour les options de réglage.

Touchez pour revenir au menu principal.

GALERIE DE LA CAMERA



Vous pouvez voir ici des vidéos ou des photos enregistrées sur la carte microSD dans la Caméra d'action.

Touchez pour lire la vidéo.

Restez appuyé sur une vidéo pour supprimer, télécharger ou obtenir des informations sur le fichier.

NORM0002.MP4	
Delete	
→ Download	
E File Info	
Cancel	

Les fichiers téléchargés seront enregistrés dans le dossier DCIM -> ActionCam. (Peut être différent sur différentes marques de téléphones).

DE

Mit der YUTUpro-App können Sie die Action Camera von Ihrem Smartphone steuern oder Videos von der Action Camera auf Ihr Smartphone herunterladen.

Bitte beachten Sie, dass Wi-Fi auf Ihrem Smartphone nicht für die Internetnutzung zur Verfügung steht, solange die Action Camera mit dem Smartphone verbunden ist.



YUTUPRO ÜBERSICHT

VIDEO- ODER FOTOAUFNAHME

Drücken Sie die Aufnahmetaste, um mit der Video- oder Fotoaufnahme zu beginnen.

AUFNAHMENAUSWAHL



Drücken Sie diese Taste, um verschiedene Möglichkeiten zur Video- oder Fotoaufnahmen auszuwählen.

VIDEO

Normales Video Fahrzeugmodus Schnelle Aufnahme (Zeitraffer) Langsame Aufnahme (Zeitlupe)

FOTO

Normales Foto Zeitschaltuhr Fotoserie

Drücken Sie an einer beliebigen Stelle auf dem Display, um das Auswahlmenü zu verlassen.



DE EINSTELLUNGEN

Klicken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.



Hier können Sie die Einstellungen der Action Camera ändern. Siehe Action Camera für Einstellungsmöglichkeiten.

Klicken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

KAMERAGALERIE



Hier können Sie die Videos oder Fotos sehen, die auf der microSD-Karte in der Action Camera gespeichert sind.

Klicken Sie auf das Video, um es abzuspielen.

Halten Sie das Video lange gedrückt, um es zu löschen, herunterzuladen oder Dateiinformationen zu erhalten.



Heruntergeladene Dateien werden in dem Ordner DCIM -> Action Camera gespeichert (kann bei verschiedenen Smartphone-Herstellern unterschiedlich sein).