



80 mm

ACTIVE TOUCH
LED Smartphone Armband
SNEL START GIDS




Plaats de smartphone hier
1. Vervangbare batterijen (2 x CR2032)



AAN knop

3 LED Knipperstanden
Constant aan - Snel knipperen - Traag knipperen



1. Voor dunne/gemiddelde armen
2. Voor dikke armen
3. Sleutelvakje


SERVICE
☎ 03/485.63.51
✉ envivo@teknihall.be
🌐 www.teknihall.be
Art.-Nr.: 6077 AA 35/19 C

FRONT


155 mm

80 mm

ACTIVE TOUCH
Brassard LED Smartphone
GUIDE RAPIDE




Insérer le smartphone ici
1. Batteries rechargeable (2 x CR2032)



Bouton ON

3 modes de lumières LED
Constante - Lumière rapide - Lumière retardée



1. Pour petit/moyen bras
2. Pour bras de grande taille
3. Stockage des clés

SERVICE
☎ 03/485.63.51
✉ envivo@teknihall.be
🌐 www.teknihall.be
Art.-Nr.: 6077 AA 35/19 C

155 mm

BACK