

Folie sealapparaat

AMBIANO®



Gebruiksaanwijzing

Geïmporteerd door (geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühlen 5, 20457 Hamburg, Duitsland
PO51032576 / AN: NL 2003021010353/ 46/2024
info@globaltronics.com

Model

GT-FSH-01

Inhoud van de levering

- Folie sealapparaat
- 2 x 1,5 V --- (gelijkstroom); AA; LR6
- Gebruiksaanwijzing inclusief garantiebewijs

Levering controleren

Neem alle onderdelen uit de verpakking en controleer of de inhoud van de levering compleet en niet beschadigd is. Neem eventueel contact op met het op het garantiebewijs aangegeven serviceadres. Voer het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af.

Legenda

WAARSCHUWING! Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

OPMERKING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

CE Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Conformiteitsverklaring”).



Alleen voor gebruik binnenshuis.

Toepassingsinstructies en waarschuwingen



Lees en volg de handleiding, vooral de veiligheidsinstructies, voordat u het artikel gebruikt. Bewaar de handleiding indien u ze wilt nalezen en geef ze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Het artikel is ontworpen voor het sluiten en openen van in de handel verkrijgbare folies en vershoudzakjes.

Het artikel is ontworpen voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.



Dit elektrisch aangedreven product is geen kinderspeelgoed. Laat kinderen niet spelen met het artikel of de verpakkingsfolie.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren ervan begrijpen.

Het artikel buiten bereik van kinderen gebruiken en bewaren. Er dient toezicht te zijn op kinderen om te garanderen dat ze niet met het artikel spelen.



Gevaar door batterijen!

Onjuiste omgang met batterijen kan leiden tot vergiftiging, letsels en schade.

- Batterijen kunnen levensbedreigend zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar de batterijen dus buiten het bereik van kleine kinderen. Als u vermoedt dat een batterij werd ingeslikt of op een andere manier in het lichaam is terechtgekomen, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- Verwijder een lege batterij onmiddellijk uit het batterijvak. De batterij zou kunnen gaan lekken. Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met huid, ogen en slijmvlies. Bij contact met batterijvloeistof de getroffen zones onmiddellijk overvloedig met veel schoon water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- Gooi geen batterijen in het vuur. Ze kunnen exploderen of giftige dampen veroorzaken.

- Om lekkende batterijen te voorkomen, mag u deze niet opladen, demonteren of kortsluiten.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen zoals radiatoren of direct zonlicht.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type (zie hoofdstuk “Technische gegevens”).
- Gebruik oude en nieuwe batterijen niet samen.



Gevaar voor letsels en brandwonden

Onjuiste behandeling van het artikel kan leiden tot verwondingen.

- Steek uw vingers niet in de snij- of sluitgleuf. De draad wordt erg heet en het mes is erg scherp.



Gevaar voor schade!


Onjuiste behandeling van het artikel kan leiden tot beschadigingen.

- Stel het artikel niet bloot aan druppelend of spatwater en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Wijzig niets aan het artikel of aan het batterijvak.
- Als er folierestanten blijven plakken, laat het apparaat dan afkoelen voordat u de resten voorzichtig verwijdert.

Bediening

Batterijen plaatsen

1. Open het deksel van het batterijcompartiment **1** door het in de richting van de pijl op de plus-markering te drukken.
2. Plaats twee 1,5 V --- -batterijen zoals afgebeeld. Let daarbij op de polariteitsmarkering in het batterijcompartiment.
3. Schuif het deksel tegen de richting van de pijl weer op het batterijcompartiment totdat het vastklikt.



Algemeen

Haak 2 is afneembaar en kan ook worden bevestigd aan de kant met de min-markering.



Gevaar voor schade!

Als u de haak aan de kant met de min-markering aanbrengt, kan het lasproces in gang worden gezet door onbedoeld de plus-kant samen te drukken.


- Bevestig de haak bij voorkeur aan de kant met de plus-markering omdat deze ook dient als beveiliging tegen loslaten als hij niet wordt gebruikt.

Folies sluiten




Druk voor het lasproces gedurende ongeveer 3-5 seconden de met plus gemarkeerde kant lichtjes samen.

De treksnelheid is afhankelijk van de foliedikte. Bij dikkere folies is een lagere treksnelheid vereist.




A Plaats de folie zoals afgebeeld.

B Druk het folie sealapparaat voorzichtig samen in het gebied met het ‘plus’ en leid de folie gelijkmatig over de zone die moet worden gesloten.



C Draai de folie zoals afgebeeld en herhaal het proces om de nog open gebleven zones **X** (fig. B) dicht te lassen.

Folies snijden



D Trek het folie sealapparaat met de met ‘min’ gemerkte zone met lichter druk over de kant van de te openen folie.

Schoonmaken

OPMERKING! Gevaar voor schade!

- Verkeerd reinigen kan het artikel beschadigen.
- Dompel het artikel nooit onder in water of andere vloeistoffen.
 - Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing kan binnendringen.
 - Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Ze kunnen de oppervlakken beschadigen.
 - Maakt het folielasapparaat voorzichtig schoon met een licht vochtige microvezeldoek.

Opslag

- Als u het artikel langere tijd niet gebruikt, haalt u de batterijen uit het batterijvak.
- Bewaar het artikel op een droge plek, bij voorkeur in de originele verpakking en buiten het bereik van kinderen.

Technische gegevens

Model: GT-FSH-01
Batterijen: 2 x 1,5 V === (gelijkstroom); AA; LR6
Gewicht: ca. 50 g

Omdat onze producten voortdurend verder worden ontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand worden gedownload van onze thuispagina www.gt-support.de

Afvoeren

Verpakking afvoeren

 Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Weggooien van oude apparaten

 **Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!**
Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak  betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

 **Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden afgevoerd!**

De consumenten zijn wettelijk verplicht alle batterijen en of accu's, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar een inzamelpunt in hun gemeente of naar een detailhandelaar te brengen zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd en waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt.

Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.d



PO5f032576



Globaltronics Service Center, c/o teknihall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2221 Meer, Belgium

Klantenservice: 0900 / 44 666 44 • Mail: gt-support@teknihall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filiaal en op uw zoek naar ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.

2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het intrekken van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.

3. U kunt het defecte product samen met uw garantietaal en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlenging van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

4/6/2024