



AMBIANO®

Elektrische warmwaterkruik

GT-HWB-01



GEBRUIKSAANWIJZING



2003020021534

42/2024

PO51032742





Inhoud

Veiligheid.....	2
De handleiding lezen en bewaren.....	2
Legenda.....	3
Gebruik volgens de voorschriften	3
Veiligheid	3
Leveringsomvang.....	6
Onderhoudssymbolen op de artikel.....	6
Onderdelen en bedieningselementen.....	7
Uitpakken	8
Gebruik.....	8
Warmwaterkruik opwarmen.....	8
Instructies over het gebruik.....	8
Schoonmaken.....	9
Opslag	9
Storing en remedie	10
Technische specificaties.....	10
Conformiteitsverklaring.....	10
Afvoeren	11
Garantiekaart	13

Veiligheid

De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen. Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.





Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.



Conformiteitsverklaring: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Gekeurde veiligheid: producten die dit teken dragen, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).



Beschermingsklasse II



Wisselspanning

Gebruik volgens de voorschriften

- De elektrische warmwaterkruik is ontworpen voor gebruik in particuliere huishoudens zoals is beschreven in deze handleiding.
- Het artikel is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, praktijken, enz. De warmwaterkruik is geen medisch hulpmiddel en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.
- De warmwaterkruik mag alleen worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Een onjuiste elektrische installatie, te hoge netspanning en een onjuiste behandeling van een elektrisch apparaat kunnen leiden tot een elektrische schok.

- Sluit het laadstation van de warmwaterkruik alleen aan wanneer de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje.
- Sluit het laadstation van de warmwaterkruik alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zodat u het in geval van een storing snel van het elektriciteitsnet kunt loskoppelen.



- Gebruik het artikel niet als het zichtbare beschadigingen vertoont of de kabels of de stekker defect zijn of als de warmwaterkruik vochtig is.
- Zorg ervoor dat er geen water in de steekverbinding van de warmwaterkruik en het laadstation kan komen.
- Als de netaansluitleiding van dit apparaat wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden.
- Laat reparaties over aan vakmensen om risico's te vermijden. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde werkplaats. Bij zelf uitgevoerde reparaties, ondeskundige aansluiting of verkeerde bediening is er geen aansprakelijkheid of garantie.
- Het laadstation mag niet worden gebruikt met een externe timer of een op afstand werkend systeem.
- Gebruik voor het opladen van de warmwaterkruik uitsluitend het bijgeleverde laadstation type GT-HWB-01.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u het laadstation niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voor u het laadstation reinigt of wegbergt,
 - als tijdens het opladen zich een storing voordoet,
 - bij onweer.
- Stekker nooit uit het stopcontact trekken door aan de voedingskabel te trekken, maar altijd aan de stekker trekken.
- Houd de warmwaterkruik, het laadstation, de stekker en de kabel uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.

- Buig de kabels niet en leg ze niet over scherpe randen.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de warmwaterkruik stoppen.
- Laadstation en netsnoer mogen niet worden blootgesteld aan vocht en niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok!

WAARSCHUWING!

Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Deze warmwaterkruik kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van de warmwaterkruik en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet spelen met de warmwaterkruik. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze acht jaar of ouder zijn en ze onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen dit product niet gebruiken omdat ze niet kunnen reageren op oververhitting.





- Houd kinderen jonger dan acht jaar uit de buurt van het artikel en zijn kabels.
- De warmwaterkruik mag ook niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor warmte en door andere kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- De warmwaterkruik mag niet worden gebruikt voor het warmhouden van dieren.
- Laat de warmwaterkruik tijdens het gebruik niet zonder toezicht.
- Houd verpakkingszakken en -folies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand

Onjuiste behandeling met het artikel kan leiden tot een brand.

- Tijdens de oplaadbeurt worden het laadstation en de warmwaterkruik warm. Dek ze niet af.
- Gebruik de warmwaterkruik alleen als het volledig is uitgevouwen.

VOORZICHTIG!

Risico op gezondheidsschade

Verkeerd gebruik bij hoge temperaturen kan leiden tot huidirritatie of ongemak.

- Stop onmiddellijk met het gebruik van de warmwaterkruik als u de warmte onaangenaam of pijnlijk vindt.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Onjuist omgaan met de warmwaterkruik kan leiden tot schade.

- De vloeistof in de warmwaterkruik is permanent, dat wil zeggen dat ze onder geen geval kan en mag worden vervangen. Neem de warmwaterkruik niet in gebruik en laad ze niet op wanneer duidelijk is dat vloeistof ontbreekt of is gelekt. Neem in dat geval contact op met het serviceadres dat op de garantietafelkaart vermeld staat of met een gespecialiseerde werkplaats.
- De vloeistof in de warmwaterkruik mag uitsluitend via het meegeleverde laadstation worden verhit. De warmwaterkruik mag ook niet in de magnetron worden verwarmd.
- Klem de warmwaterkruik niet vast en verbuig hem niet.
- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen zoals een plaid op de warmwaterkruik.
- Controleer voor elk gebruik of de warmwaterkruik, het laadstation of het netsnoer tekenen van slijtage of beschadiging vertonen. Als dergelijke tekenen aanwezig zijn of de warmwaterkruik verkeerd is gebruikt, moet u het door een gespecialiseerde werkplaats laten controleren voordat u het opnieuw gebruikt. Neem in dat geval contact op met het serviceadres dat op de garantietafelkaart vermeld staat of met een gespecialiseerde werkplaats.
- Steek met geen naalden of andere spitse voorwerpen in de warmwaterkruik.





- Laat de warmwaterkruik helemaal afkoelen voordat u deze opvouwt en opbergt.
- Bewaar de warmwaterkruik altijd op een droge plaats.
- Plaats geen voorwerpen op de warmwaterkruik en raadpleeg het hoofdstuk "Opbergen".

Leveringsomvang

- Elektrische warmwaterkruik met laadstation
- Gebruiksaanwijzing met garantiekaart

Onderhouds- symbolen op de artikel



Niet bleken



Niet in de droger



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Niet wassen



Geen spelden in steken



Mag niet door heel jonge kinderen (0-3 jaar) worden gebruikt



Niet bij elkaar geschoven of gevouwen gebruiken



Lees de gebruiksaanwijzing



Beschermingsklasse II


Onderdelen en bedieningselementen (zie volgende pagina)

- 1 Recipiënt
- 2 Sluiting
- 3 Oplaadindicatielampje
- 4 Aansluitbus voor laadstation
- 5 Opklapbaar laadstation met aan-uitschakelaar
- 6 Voedingskabel met netstekker





Onderdelen en bedieningselementen





Uitpakken


1. Haal alle onderdelen uit de verpakking en controleer of de warmwaterkruik of het laadstation beschadigingen vertonen. Gebruik het artikel niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres vermeld op de garantiekaart.
2. Controleer of de levering volledig is.
3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

Gebruik

Warmwaterkruik opwarmen



- Als u de kruik voor het eerst opwarmt of als u de kruik langere tijd niet hebt gebruikt, kan tijdens het opladen een lichte geur ontstaan. Dat is onschadelijk.
 - Gebruik de warmwaterkruik niet terwijl ze wordt opgewarmd.
1. Plaats het laadstation **5** op een vlakke en droge ondergrond en klap het open.
 2. Draai de sluiting **2** van reservoir **1** opzij.



3. Druk de bovenste helft van het laadstation naar beneden zodat het laadstation vast verbonden is met de aansluitbus **4**.
 - De warmwaterkruik dient vlak en horizontaal op de ondergrond te liggen.
 - De aansluitbus dient naar boven te wijzen.
4. Wikkel het netsnoer helemaal af en steek de stekker **6** in een stopcontact.
5. Zet de aan-uitschakelaar op positie **I** (aan).
De oplaadbeurt start en het oplaadindicatielampje brandt.

Let op:

- Een oplaadbeurt duurt maximaal 15 minuten en is afhankelijk van de temperatuur van de warmwaterkruik en van de omgevingstemperatuur.
 - Zodra de warmwaterkruik ongeveer 70 °C warm is, wordt de oplaadbeurt beëindigd ("click") en dooft het oplaadindicatielampje.
6. Zet de aan-uitschakelaar op positie **O** (uit) en sluit de afdichtstop van de warmwaterkruik.

De oplaadbeurt is afgesloten en u kunt de warmwaterkruik gebruiken.

Instructies over het gebruik

- Controleer de temperatuur voor gebruik. Als de warmwaterkruik te warm aanvoelt, laat hem dan nog een beetje afkoelen.
- De warmwaterkruik is bijzonder geschikt voor het ontspannen van de spieren bijvoorbeeld van de buik, de nek en de rug.
- U kunt de warmwaterkruik ook gebruiken om bijvoorbeeld uw bed voor te verwarmen.





- De vloeistof in de warmwaterkruik wordt, afhankelijk van het gebruik, enkele uren warm gehouden. Handen warmen ongeveer 2 uur, gebruik onder een deken ongeveer 10 uur.
- Ga niet op de warmwaterkruik zitten want hij kan barsten.

Schoonmaken

WAARSCHUWING!

Risico op elektrische schokken!

Vocht kan leiden tot elektrische schokken.

- Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het artikel schoonmaakt.
- Het laadstation en de warmwaterkruik mogen niet in water worden ondergedompeld of in de wasmachine worden gestopt.

OPMERKING!

Risico op beschadiging!

Onjuiste behandeling van de warmwaterkruik kan leiden tot schade.

- De warmwaterkruik mag niet chemisch worden gereinigd, gemanipuleerd, uitgewrongen of gestreken.
1. Haal indien nodig de stekker uit het stopcontact.
 2. Veeg indien nodig het laadstation **5** en het reservoir **1** schoon met een licht bevochtigde doek. Gebruik geen harde of krassende voorwerpen!

Opslag

- » Laat de warmwaterkruik volledig afkoelen of drogen voordat u deze opbergt.
- » Bewaar de afgekoelde warmwaterkruik op een schone en droge plaats waar hij beschermd is tegen andere warmtebronnen, bijvoorbeeld een verwarming.
- » Zet geen zware voorwerpen op de warmwaterkruik want die kunnen het reservoir beschadigen.
- » Wikkel het netsnoer niet om het laadstation heen. Hierbij kan de elektrische isolatie worden beschadigd. Gevaar voor een elektrische schok!



Storing en remedie

Storing	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	▪ Het apparaat heeft een oververhittingsbeveiliging. Als deze in werking is getreden, kan het niet meer worden gebruikt en moet het worden afgevoerd.
Het laadproces begint niet (oplaadindicatielampje brandt niet).	▪ De temperatuur in de warmwaterkruik is nog te hoog. Herladen is pas vanaf ongeveer 50 °C mogelijk. Laat de warmwaterkruik verder afkoelen.

Technische specificaties

Model:	GT-HWB-01
Stroomvoorziening:	220-240 V~
Netfrequentie:	50 Hz
Vermogen:	400 W
Beschermingsklasse:	II
Oplaadtemperatuur:	ca. 15-25 °C
Revisienummer:	2024_01

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de.





Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Artikel afvoeren



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elektronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.





Garantiekaart

(vanaf de aankoopdatum
(houd aankoopbewijs))

Artikel: Elektrische warmwaterkruik GT-HWB-01 (2003020021534)

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:

Straat.:

Postcode/plaats:

Koper

Naam van de koper:

Straat.:

Postcode/plaats:

Telefoonnr.:

E-mail:

(Voor statusmeldingen in verband met reparatie)

Handtekening:

Geachte klant

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.



**Globaltronics Service Center, c/o tehnhall Benelux bvba,
Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium**

Klantenservice: 0900 / 44 666 44 • Mail: gt-support@tehnhall.be

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filiaalen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product hebt u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het invoeren van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bekwame tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn, wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf. Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, hebt u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

POS1032742

42/2024







Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door (geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland
info@globaltronics.com

