

AMBIANO®

Rugverwarmingsband

GT-LBH-04



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44 (tegen lokaal tarief)
💻 gt-support@teknihall.be
AN: NL 2003020021534 45/2026

GEBRUIKSAANWIJZING



GTIN: 4070757272193
2003020021534
45/2026
P051033802

Inhoud

Algemeen	1	Gebruik	8
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	1	Sluit de kabel van de besturingseenheid aan op de band	8
Legenda	1	Omdoen van de verwarmende lendengordel	8
Veiligheid	2	Aan-/uitschakelen en temperatuur instellen	8
Gebruik volgen de voorschriften	2	Automatische uitschakeling	9
Gevaar door elektriciteit	2	Na het gebruik	9
Gevaar voor schade aan de gezondheid	3	Schoonmaken en onderhoud	9
Gevaar voor ongevallen	4	Opbergen	10
Gevaar voor kinderen en een meer uitgebreide groep personen	5	Technische specificaties	10
Omvang van de levering/ Onderdelen product	6	Conformiteitsverklaring	10
Voor het eerste gebruik	7	Storing en storing verhelpen	11
Uitpakken	7	Afvoeren	12
		Verpakking afvoeren	12
		Weggooiën van oude apparaten	12
		Garantiekaart	

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.

Om de optimale werking en prestaties van dit artikel op elk moment te garanderen en om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen, hebben we een verzoek aan u:



lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem vooral de veiligheidsinstructies in acht!

Alle werkzaamheden aan en met dit artikel mogen alleen worden uitgevoerd voor zover ze beschreven zijn in de gebruiksaanwijzing.

Wanneer u deze gebruiksaanwijzing niet volgt, kan dit ernstige letsels of schade aan dit artikel tot gevolg hebben.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij. Deze originele gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige bijkomende informatie over de installatie of over de bediening.



Beschermingsklasse II: versterkte of dubbele isolatie tussen actieve en aanraakbare delen. Meestal is er geen verbinding met de randaarde.

~ Wisselstroom



Instructies lezen



Wassen op max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet wassen (bedieningsgedeelte)



Niet bleken



Niet in de droogtrommel drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Geen naalden insteken



Niet samengevouwen of samengedruwd gebruiken



Niet voor gebruik door zeer jonge kinderen
(0 - 3 jaar) geschikt



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk
'Conformiteitsverklaring'): met dit sym-
bool gemarkeerde producten voldoen
aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van
de Europese Economische Ruimte.



Het zegel "Veiligheid gekeurd" (GS-te-
ken) bevestigt dat het artikel voldoet
aan de eisen van de Duitse productvei-
ligheidswet.



STANDARD
100
Special Articles
www.oeko-tex.com

Op schadelijke stoffen getest artikel

Veiligheid

Gebruik volgens de voorschriften

- Dit artikel is ontworpen voor huishou-
delijk gebruik zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing.
- De verwarmende lendengordel mag
niet als onderlegger worden gebruikt.
- Het is niet geschikt voor medisch ge-
bruik in ziekenhuizen, praktijken, enz.
- Het artikel is geen medisch hulpmiddel
en is niet geschikt voor therapeutische
doeleinden.

- Baby's, kleine kinderen, hulpeloze of per-
sonen die niet gevoelig zijn voor warmte
en dieren mogen niet worden verwarmd
met de verwarmende lendengordel.
- Dit artikel mag alleen worden gebruikt
in droge ruimten binnenshuis.

Gevaar door elektriciteit



**Het bedieningsge-
deelte en de stek-**

**kers mogen niet worden blootgesteld
aan druipend of spattend water. Nooit
onderdompelen in water of andere
vloeistoffen. Als er vloeistof is binnen-
gedrongen, bestaat er gevaar voor
elektrische schokken.**

**Gebruik de warmteband na het wassen
pas als hij helemaal droog is.**

- Reinig de verwarmende lendengordel
bij normale en zware vervuiling op
maximaal 30 °C (in het programma
fijne was en met het laagste aantal
omwentelingen bij het centrifugeren).
- Sluit de verwarmende lendengordel
aan op een goed geïnstalleerd stop-
contact waarvan de spanning overeen-
komt met de "Technische specificaties".
- Gebruik alleen het bijgeleverde bedie-
ningsgedeelte om de verwarmende
lendengordel te bedienen (GT-LBH-04).

- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u indien nodig snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken.
- Gebruik de verwarmende lendengordel niet:
 - als de verwarmende lendengordel, het netsnoer, de verwarmende lendengordel of de stekker beschadigd zijn,
 - als de verwarmende lendengordel vochtig is.
- Wikkel het netsnoer voor het aansluiten helemaal af. Let er daarbij op dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
- Zorg ervoor dat u niet struikelt over het netsnoer.
- Als het netsnoer van de verwarmende lendengordel beschadigd is, dient het om gevaren te voorkomen te worden vervangen door de fabrikant, zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.
- Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) mag het product niet worden gemanipuleerd of gewijzigd!
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u de verwarmende lendengordel schoonmaakt of opbergt,

- als er tijdens het gebruik een duidelijke storing optreedt,
- tijdens een onweersbui.
Trek dan altijd aan de stekker, niet aan de voedingskabel.
- Wijzig niets aan de verwarmende lendengordel of aan de aansluitkabel. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Niet vakkundig gerepareerde apparaten brengen de gebruiker in gevaar. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
- Gebruik voor het aansluiten van de verwarmende lendengordel uitsluitend de bijgeleverde regeleenheid type GT-LBH-04.
- Gebruik alleen de origineel meegeleverde kabel om het verwarmende lendengordel aan te sluiten.
- Volg de instructies voor de opslag van het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk "Opslag".

Gevaar voor schade aan de gezondheid



Langdurig gebruik op de hoogste

stand kan leiden tot huidirritatie.

- Niet gebruiken tijdens het slapen.
- Niet direct op de huid dragen.

- Als u verwacht de rugverwarmingsband langere tijd te gebruiken, dient u het verwarmingsniveau in te stellen op 1. Dit voorkomt oververhitting als je in slaap valt. De rugverwarmingsband schakelt na 90 minuten automatisch uit.
- Als u de warmte van de verwarmende lendengordel onangenaam of pijnlijk vindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het rugverwarmingskussen. Raadpleeg een arts voordat u het weer gebruikt.
- De verwarmende lendengordel mag niet worden gebruikt door personen of personen die bescherming behoeven, die ongevoelig zijn voor warmte of die niet op oververhitting kunnen reageren.
- De door dit product uitgezonden elektromagnetische velden zijn veel lager dan de toegestane limieten, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker/defibrillator verstoren. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker/defibrillator voordat u dit product gebruikt.

Gevaar voor ongevallen

- De kabel en de besturingseenheid van het apparaat kunnen leiden tot verwarmings-, verwurgings-, struikelgevaar of gevaar voor betreden als ze niet goed zijn aangebracht. De gebruiker moet ervoor zorgen dat overtollige stroomkabels veilig worden geplaatst.
- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Er is een verhoogd risico op struikelen door rondslingerende kabels.
- Schakel de verwarmende lendengordel niet in als dit gevouwen of samengedrukt is.
- Gebruik de verwarmende lendengordel niet als warme onderlegger door erop te gaan zitten of het bijv. onder een beddenlaken te leggen.
- De verwarmende lendengordel mag niet ingeklemd, scherp geknikt of in een vochtige toestand worden ingeschakeld.
- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen zoals koffers, wollen dekens of plaids en tassen op de verwarmende lendengordel.
- De verwarmende lendengordel is onderhevig aan een normale veroudering. Controleer daarom voor elk gebruik of de verwarmende lendengordel, de regeleenheid en het netsnoer tekenen van

slijtage of beschadiging vertonen. Als dergelijke signalen aanwezig zijn of als de verwarmende lendengordel niet correct is gebruikt, moet dit door een gespecialiseerde werkplaats worden gecontroleerd voordat u de band weer in gebruik neemt.

- Steek geen naalden of andere spitse voorwerpen in de verwarmende lendengordel.
- Bewaar de verwarmende lendengordel altijd op een droge plaats. Bescherm de band tegen warmtebronnen.
- De verwarmende lendengordel mag niet chemisch worden gereinigd, gemangeld, uitgewrongen of gestreken. Volg de instructies voor reiniging en onderhoud.
- De verwarmende lendengordel mag niet nat worden gebruikt.


Gevaar voor kinderen en een meer uitgebreide groep personen



**Houd verpak-
kingszakken en
beschermfolies uit de buurt van ba-
by's en peuters, er bestaat verstik-
kingsgevaar! Let er ook op dat de zak
van de verpakking niet over het
hoofd wordt getrokken.**

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het product op een veilige manier en zij de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met dit artikel spelen. Laat kinderen of personen die hulp nodig hebben niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar en tot jonger dan 8 onder toezicht en met een besturing die altijd is ingesteld op de minimumtemperatuur.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen de verwarmende lendengordel niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op een eventuele oververhitting.

Omvang van de levering/Onderdelen product



Omvang van de levering/ Onderdelen product

- 1** Warmtekussen voor de rug en de buik (buiten)
- 2** Elastische buikgordel
- 3** Kabel van de besturingseenheid (aangegoten verbinding kan alleen uitgelijnd worden ingestoken)
- 4** Klittenbandsluiting voor de buikgordel
- 5** Display
- 6** Automatische uitschakelindicator (90 min)
- 7** Toets om de verwarmingsstand in te stellen
- 8** Toets **AAN/UIT** (⏻)
 - Originele gebruiksaanwijzing
 - Garantiebewijs

Voor het eerste gebruik Uitpakken

OPMERKING! Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het artikel beschadigd raken.

1. Neem het artikel en de accessoires uit de verpakking. Controleer of het artikel volledig is.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig en wikkel het netsnoer helemaal af.
3. Controleer of de levering volledig is. Controleer of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, gebruik het item dan niet. Wend u daarvoor tot het serviceadres dat op de garantiekaart staat aangegeven.
4. Controleer voor u het apparaat de eerste keer gebruikt of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw huishouden.
5. Reinig het bedieningsonderdeel voor het eerste gebruik met een licht bevochtigde doek om mogelijke verpakkings- en productieresten te verwijderen.


Gebruik

Sluit de kabel van de besturingseenheid aan op de band

OPMERKING! Gevaar voor schade!

Houd de band niet vast terwijl u de kabel van het bedieningspaneel loskoppelt of aansluit.

Om de band los te koppelen of aan te sluiten, houdt u de bandconnector vast zoals afgebeeld.



i Vormverbinding, indien nodig draaien om te verbinden (kan alleen worden ingestoken als deze is uitgelijnd).

Omdoen van de verwarmende lendengordel

1. Leg de verwarmende lendengordel om uw rug. Zorg ervoor dat de aansluitstekker met de reeds aangesloten stopcontact van de besturingseenheid zich aan de

buitenkant (weg van het lichaam) aan de linkerkant bevindt (klittenbandsluiting weg van het lichaam).

i Zorg ervoor dat er geen andere stoffen aan de klittenbandzijde raken, anders kunnen ze beschadigd worden..

De klittenbandsluiting na gebruik van de riem altijd sluiten.

2. Leg nu de band aan de rechterkant van uw lichaam en maak de band vervolgens vast met de elastische buikgordel en de klittenbandsluiting.

i U kunt de pasvorm naar wens aanpassen met de elastische tailleband.

Aan-/uitschakelen en temperatuur instellen

i Als de stekker in het stopcontact wordt gestoken voordat het bedieningsgedeelte op de band is aangesloten, verschijnt er een knipperende **F** (fout) op het display. Haal in dat geval eerst de netstekker uit het stopcontact en sluit de stopcontact van de besturingseenheid aan op de band.

1. Steek de netstekker in op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact dat overeenkomt met de "Technische specificaties".
2. Druk op de knop  om de verwarmende lendengordel in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op de toets  totdat de gewenste verwarmingsstand op het display wordt weergegeven:
1 - 3 lage warmte
4 - 6 matige warmte
7 - 9 hoge warmte

i Als achter het ingestelde warmteniveau op het display een punt oplicht, is de verwarmende lendengordel aan het opwarmen. Wanneer de ingestelde tem-

peratuur is bereikt, dooft het punt. Dit proces kan tijdens het gebruik verschillende malen worden herhaald.

Dek het bedieningsgedeelte tijdens het gebruik niet af of bedek het ook niet. Leg het naast u.

4. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u nogmaals op de toets . Het scherm dooft.

 Om de verwarmende lendengordel snel op te warmen, dient u verwarmingsstand 9 te kiezen.

Als u de verwarmende lendengordel gedurende langere tijd wilt gebruiken, raden wij u aan om verwarmingsstand 1 in te stellen.

Tijdens het gebruik kunt u op elk moment een hogere of lagere verwarmingsstand instellen door op de knop  te drukken.

De verwarmingsband voor de rug schakelt uit als de -knop ongeveer 30 seconden lang per ongeluk wordt ingedrukt. Dit voorkomt oververhitting als u bijv. per ongeluk op het bedieningsgedeelte gaat zitten.

Automatische uitschakeling

 De verwarmingsfunctie schakelt automatisch uit na ongeveer 90 minuten onafgebroken gebruik.

Vervolgens brandt het Auto-Off-lampje **6** totdat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald of de knop  wordt ingedrukt. Het Auto-Off-lampje **6** gaat uit en na het opnieuw inschakelen is de automatische uitschakelfunctie weer actief.

Na het gebruik

1. Druk op de knop  om de verwarmende lendengordel uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Koppel de kabel van het bedieningspaneel los van de riemconnector.

 Hiermee wordt voorkomen dat de bandverbinding per ongeluk wordt losgetrokken of gescheurd – gevaar voor beschadiging!

Schoonmaken en onderhoud

 **WAARSCHUWING!** Haal de stekker uit het stopcontact en haal de stopcontact van de besturingseenheid van de band voordat u de verwarmende lendengordel schoonmaakt. Het bedieningsgedeelte mag niet in water worden ondergedompeld.

1. Veeg indien nodig het bedieningsgedeelte schoon met een licht bevochtigde zachte doek.
2. Verwijder indien nodig kleinere vlekken van de verwarmende lendengordel met een licht bevochtigde doek.
3. Reinig de verwarmende lendengordel bij normale en zware vervuiling op maximaal 30 °C (in het programma fijne was en met het laagste aantal omwentelingen bij het centrifugeren).

 Volg de onderhoudssymbolen op het etiket van de verwarmende lendengordel.

Het rugverwarmingskussen door het wassen in de wasmachine zwaar belast. Het rugverwarmingskussen mag in de loop van de tijd niet vaker dan vijfmaal in totaal worden gewassen.

Sluit de klittenbandsluiting vóór het wassen zodat er geen pluisjes in het klittenband terechtkomen.

Was het rugverwarmingskussen niet samen met ander textiel dat voorzien is van metalen knopen, klinknagels of ritssluitingen. Het rugverwarmingskussen kan beschadigd worden.

OPMERKING! Gevaar voor schade!

De verwarmende lendengordel niet uitwringen! Gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks en hang de band niet op.

4. Spreid de band uit (bijv. op een handdoek) en laat hem na het wassen volledig aan de lucht drogen.



Gebruik de verwarmingsfunctie niet om de verwarmende lendengordel te drogen.

5. Gebruik de verwarmende lendengordel pas weer als hij helemaal droog is.

Opbergen

OPMERKING! Gevaar voor schade!

De verwarmende lendengordel niet samenvouwen! Dit zou het verwarmingsdraden kunnen beschadigen.

Laat de verwarmende lendengordel volledig afkoelen voordat u de band oprolt en opbergt.

Bewaar de band op een schone en droge plaats waar hij beschermd is tegen andere warmtebronnen bijvoorbeeld een verwarmingselement.

Bewaar geen zware voorwerpen bovenop de opgerolde verwarmende lendengordel en buig deze niet.

Technische specificaties

Revisienummer:	2026_01
Model:	GT-LBH-04
Stroomvoorziening:	220-240 V~ (Wisselstroom)
Netfrequentie:	50 Hz
Vermogen:	100 W
Beschermingsklasse:	II/
Verwarmingsstanden:	9
Kabellengte (inclusief bedieningspaneel):	ca. 2,5 m
Materiaal:	100 % polyester

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Modus	Energie-inname (Watt)	Periode (Notulen)
Uit	0,5	0
Stand-by	-	-

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd.

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de

Storing en storing verhelpen

Storing	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	- Stekker in het stopcontact? Stekker aan een onder spanning staand stopcontact aansluiten. - De kabel van de besturingseenheid is niet goed aangesloten op de bandconnector. Zie Sluit de kabel van de besturingseenheid aan op de band
Bediening niet mogelijk.	- Knipperende F op het display Verkeerde aansluitvolgorde. Sluit eerst de kabel van de besturingseenheid aan op de bandconnector en sluit vervolgens de stekker aan op de voeding. - Er is een technische fout opgetreden. Trek de netstekker uit het stopcontact en laat de verwarmende lendengordel volledig afkoelen. Na het afkoelen kunt u het verwarmingskussen weer normaal gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is de verwarmende lendengordel vanwege de elektrische veiligheid uitgeschakeld en kan het niet meer worden gebruikt. Neem contact op met het servicecentrum en raadpleeg de garantievoorwaarden.
Verwarmingskussen/display wordt uitgeschakeld.	- Geen fout. Na ongeveer 90 minuten schakelt de automatische uitschakelfunctie de rugverwarmingsband uit. Zie Automatische Uitschakeling

Afvoer

Verpakking verwijderen



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier.

Weggooiën van oud apparaat



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Garantiekaart (vanaf de aankoopdatum (houd aankoopbewijs))

Artikel: Rugverwarmingsband GT-LBH-04 (AN: NL 2003020021534)

Verkoper

Verkocht door ALDI-filiaal:
Postcode/plaats:
Straat:

Koper

Naam van de koper:	
Straat:	
Postcode/plaats:	Telefoonnr.:
E-mail: (Voor statusmeldingen in verband met reparatie)	Handtekening:
Probleem/defect:	

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Wanneer desondanks een van onze producten onverhoopt niet naar behoren functioneert, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf. U kunt ons telefonisch bereiken via bovenstaande servicehotline. Wij zijn u graag van dienst.



Globaltronics Service Center, c/o tehnikhall Benelux bvba, Brusselstraat 33, 2321 Meer, Belgium
Klantenservice: 0900 / 44 666 44 (tegen lokaal tarief) • **Mail: gt-support@teknihall.be**

Ook kunt u met het product teruggaan naar één van de ALDI-filialen. Op uw verzoek kan ALDI de garantieafwikkeling voor u verzorgen. Ten aanzien van het door u bij ALDI gekochte product heeft u recht op garantie conform de onderstaande bepalingen, zulks onverminderd eventuele overige u toekomende rechten:

1. U kunt tot drie jaar na aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en geeft u recht op herstel van deze gebreken of vervanging van het betreffende product zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden.
2. Na constatering van het defect dient u binnen redelijke tijd een beroep te doen op de garantie. Het invoeren van enige garantie na afloop van de garantietermijn is niet mogelijk, tenzij het een gebrek betreft ten aanzien waarvan binnen bewakende tijd, doch in elk geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn wordt gereclameerd.
3. U kunt het defecte product samen met uw garantiekaart en de kassabon portvrij toesturen aan het antwoordnummer van ons servicebedrijf. Wanneer het defect binnen de garantieregeling valt, ontvangt u het betreffende product gerepareerd terug of ontvangt u een nieuw product. Na reparatie of vervanging van een product begint de garantietermijn niet opnieuw te lopen. Dit geldt ook bij de verlening van aan-huis-service.

Wij wijzen u erop dat onze garantie vervalt in geval van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product, in geval de voor het product geldende veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, bij het gebruik van geweld ten aanzien van het product of in geval er reparaties of ingrepen aan het product zijn uitgevoerd door anderen dan ons servicebedrijf.

Gebreken die niet (of niet langer) onder de garantiebepalingen vallen, worden door ons servicebedrijf alleen verholpen tegen vergoeding van de hieraan verbonden kosten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met ons servicebedrijf.

Wanneer u bij ALDI een product aanschaft, heeft u het wettelijk recht (boek 7 BW) om een deugdelijk product van ALDI te ontvangen. ALDI geeft zich rekenschap van deze wettelijke verplichting en komt deze na.

KLANTENSERVICE

 **0900 / 44 666 44** (tegen lokaal tarief)

 **gt-support@teknihall.be**

AN: NL 2003020021534

45/2026

Globaltronics Service Center

c/o tehnikhall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIË

Verkocht door
(geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Duitsland

info@globaltronics.com