

Elektrische Salz- und Pfeffermühle GT-SPM-10




3 Jahre
HERSTELLER-GARANTIE

KUNDENSERVICE
03 707 14 49
gt-support@teknihall.be
1943 AA 49/22 C

BEDIENUNGSANLEITUNG



27019436
AA 49/22 C
PO51031207



Teile und Bedienelemente

- Teile und Bedienelemente:**
- 1** Ein/Aus-Schalter
- 2** Abschlusskappe
- 3** Gehäuse mit Motor und Batterieaufnahme
- 4** Mahlgutbehälter
- 5** Mahlstab
- 6** Leiter für Licht
- 7** Schutzkappe
- 8** Einstellrad für Mahlgrad (grob/fein)
- 9** LED



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.

Lieferumfang

- Elektrische Salz- und Pfeffermühle
- 6 Batterien Typ LR03 (AAA) / 1,5 V
- Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Benutzung in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, durch Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohn-einrichtungen oder in Frühstückspensionen ist das Gerät ungeeignet.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab

8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei

Symbol



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.




Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen hin.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT warnt vor Sachschäden.



Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Störfall, durch unsachgemäße Nutzung und/oder durch höhere Gewalt entstanden sind. Wenn ein Garantiefall vorliegt, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline:



Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn sich zeigt, dass unbefugte Änderungen an diesem Gerät vorgenommen haben. Wenn das Gerät an unseren Kundendienst gesendet wird, achten Sie bitte auf eine geeignete Verpackung. Für etwaige Transportschäden sind wir nicht haftbar.

Garantiebedingungen

Das von Ihnen gekaufte Produkt wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktkontrolle hergestellt. Die Garantiefrist beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs.

1. Wenn das Gerät trotz einmal ausfallen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service Center auf.

2. Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen nach näheren Informationen und Bestellungen von zu ersetzen Teilen telefonisch an unser Service Center.

3. Unsere Garantie bietet wir nach den entsprechenden gesetzlichen / landesspezifischen Bestimmungen (Kaufnachweis durch Kassenbeleg). Schäden, Nutzung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Senden Sie sich bei einer Reklamation bitte zuerst telefonisch an unsere Service-Hotline. Dort wird man Sie gern über die weiteren Abläufe informieren.

Heben Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kaufgut auf.

Mahlgut einfüllen

1. Halten Sie das Gehäuse fest. Der Mahlgutbehälter **4** zeigt nach unten.
2. Drehen Sie mit der anderen Hand den Mahlgutbehälter bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.

Die Markierung auf dem Gehäuse muss auf das offene Schloss-Symbol am Mahlgutbehälter zeigen.

3. Ziehen Sie den Mahlgutbehälter nach unten ab.
4. Befüllen Sie den Mahlgutbehälter bis max. 80 % mit Salzkristallen oder Pfefferkörnern.

5. Stecken Sie das Gehäuse **3** auf den Mahlgutbehälter und drehen Sie den Mahlgutbehälter im Uhrzeigersinn.

Die Markierung auf dem Gehäuse muss auf das geschlossene Schloss-Symbol am Mahlgutbehälter zeigen.

Die Mühle ist jetzt verriegelt und einsatzbereit.

Gebrauch

VORSICHT - Sachschaden

Schalten Sie die Mühle nur ein, wenn Mahlgut (Salz oder Pfeffer) eingefüllt ist.

Der Vorteil einer Mühle ist, dass Sie das Salz oder den Pfeffer erst dann mahlen, wenn Sie das Gewürz brauchen. Dadurch hat das Gewürz mehr Aroma.

1. Ziehen Sie die Schutzkappe ab.
2. Halten Sie die Mühle über die zu würzende Speise und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter.

Mahlwerk und Beleuchtung sind eingeschaltet, solange Sie den Schalter gedrückt halten.

3. Ziehen Sie den Mahlgutbehälter nach unten ab.
4. Befüllen Sie den Mahlgutbehälter bis max. 80 % mit Salzkristallen oder Pfefferkörnern.


5. Stecken Sie das Gehäuse **3** auf den Mahlgutbehälter und drehen Sie den Mahlgutbehälter im Uhrzeigersinn.

Die Markierung auf dem Gehäuse muss auf das geschlossene Schloss-Symbol am Mahlgutbehälter zeigen.

Die Mühle ist jetzt verriegelt und einsatzbereit.

Mahlgrad einstellen

1. Ziehen Sie die Schutzkappe ab.
2. Drehen Sie die Mühle auf den Kopf und schalten Sie sie kurz ein, um das Mahlwerk frei zu machen.



Der Vorteil einer Mühle ist, dass Sie das Salz oder den Pfeffer

Lagern

Falls Sie die Mühle längere Zeit nicht mehr benutzen:

1. Entnehmen Sie die Batterien.
2. Entfernen Sie das Mahlgut aus dem Mahlgutbehälter.
3. Lagern Sie die Mühle an einem trockenen und frostfreien Ort.

feiner Mahlgrad

- Gegen den Uhrzeigersinn in Richtung „+“ drehen.

größer Mahlgrad

- Im Uhrzeigersinn drehen in Richtung „-“ drehen.



Durch Drehen des Einstellrads im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, können Sie das Mahlwerk auch ganz verschließen. **Drücken Sie dann nicht den Ein/Aus-Schalter, da in diesem Fall das Mahlwerk nach kurzer Zeit unbrauchbar wird.**

Reinigen



VORSICHT - Sachschaden

Die Mühle oder Teile davon dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

1. Wischen Sie die Mühle mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber.
2. Um das Gerät von Rückständen zu befreien, drehen Sie die Mühle auf den Kopf und schalten Sie sie kurz ein.

3. Drehen Sie das Einstellrad in der Mitte des Mahlwerks

Technische Daten

Modell:

Elektrische Salz- und Pfeffermühle GT-SPM-10

Batterien:

6x 1,5 V ==

LR03 (AAA) / 9 V ==, 1 A

Revisionsnummer: 2022_01



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU muss das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden. Dabei werden die im Gerät enthaltenen Wertstoffe einer weiteren Verwertung zugeführt und Umweltbelastungen vermieden. Bringten Sie das Altgerät zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott oder zu einem Recyclinghof. Nehmen Sie die Batterien vor der Entsorgung aus dem Gerät und entsorgen Sie sie getrennt.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



Vertrieben durch (keine Serviceadresse!):

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg

Deutschland



Falls die LED nicht mehr leuchtet, ist ein Wechsel der Lampe nicht möglich.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Service:

Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

2321 Meer

Belgien



Hotline: 03 707 14 49

Fax: 03 60 55 043

Mail: gt-support@teknihall.be