

# QUIGG

## Moulin électrique à sel et à poivre


GT-SPM-08



### Vue détaillée



Face inférieure



### Vue détaillée :

- 1 Bouton marche / arrêt
- 2 Couvercle de fermeture
- 3 Bloc moteur et compartiment à piles
- 4 Réservoir pour le sel ou le poivre
- 5 Tige de broyage
- 6 Conducteur de lumière
- 7 Couvercle de protection
- 8 Vis pour régler la mouture (grossière/fine)
- 9 Lampe

### Sécurité

Lisez attentivement les instructions et conservez la notice afin de pouvoir la relire ultérieurement si nécessaire. Joignez la notice d'utilisation si vous cédez l'appareil à une autre personne.

### Utilisation conforme à l'usage prévu

Utilisation conforme à l'usage prévu L'appareil est conçu pour un usage domestique et pour les quantités habituellement utilisées dans ce cadre.

L'appareil n'est pas adapté à une utilisation à des fins commerciales ou une utilisation comparable à un usage domestique dans des cuisines réservées aux collaborateurs dans des commerces, des bureaux et d'autres secteurs professionnels, dans des établissements agricoles, par des clients dans des hôtels, motels ou autres installations résidentielles ou dans des pensions servant des petits déjeuners.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de l'âge de 8 ans, ainsi que par des

personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition d'être surveillés par une personne responsable ou d'avoir reçu des instructions concernant la bonne utilisation de l'appareil et compris les risques qui en découlent. Les opérations de nettoyage et d'entretien qui sont à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés par une personne responsable.

- Placez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

### Risques pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles peuvent constituer un danger mortel. Placez le moulin et les piles hors de portée des enfants en bas âge. Si une pile a été avalée, il faut immédiatement solliciter une aide médicale.
- Placez le matériau d'emballage hors de portée des enfants. Il existe un risque d'étouffement en cas d'ingestion.

### Risques de blessures


- Les piles ne doivent pas être rechargées, réactivées en utilisant d'autres moyens, démontées, jetées dans le feu ou mises en court-circuit. Risque d'incendie et d'explosion !
- Pour les piles : éviter tout contact de l'acide des piles avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide des piles, rincer tout de suite les parties concernées avec une grande quantité d'eau claire et consulter immédiatement un médecin.

### Attention - Risques de dommages matériels


- Le moulin ou des éléments du moulin ne doivent pas être plongés dans l'eau ou dans d'autres liquides. Risque de dommages matériels.
- Retirez les piles du moulin si elles sont usées ou si vous n'utilisez pas le moulin pendant une durée prolongée. Vous éviterez ainsi des dommages consécutifs à une fuite d'acide.
- N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes, par ex. en les rangeant sur un radiateur ou en plein soleil. Risque accru de fuite d'acide !
- Vérifiez la polarité des piles au moment de leur mise en place (+/-) afin d'éviter tout risque de dommage matériel pour l'appareil. Risque d'explosion !
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre en place les piles. Risque d'explosion !
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N'utilisez pas différents types de piles, différentes marques de piles ou des piles avec différentes capacités. Risque d'explosion !

- Ne remplissez pas le réservoir à ras bord, respectez le niveau de remplissage maximum, voir « Remplir le réservoir à sel / poivre ». Les cristaux de sel peuvent se dilater sous l'effet de l'humidité et le réservoir risque alors d'éclater.
- Ne faites pas fonctionner le moulin lorsque le réservoir est vide. Le mécanisme de broyage pourrait être endommagé.
- Ne modifiez pas l'appareil. Les réparations doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Respectez les modalités de garantie. Une réparation incorrecte risque d'endommager l'appareil.
- Pour nettoyer le moulin, n'utilisez en aucun cas des objets durs ou des détergents abrasifs ou agressifs etc. qui pourraient endommager la surface du moulin.


### Mise en place / remplacement des piles


1. Maintenez fermement le moulin d'une main.
2. Avec l'autre main, tournez le couvercle de fermeture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée.  
 Le repère du couvercle de fermeture doit être positionné au-dessus du symbole représentant un verrou ouvert.
3. Retirez le compartiment à piles.



4. Retirez les piles usées. Respectez les instructions concernant l'élimination des piles.
5. Installez six piles (type, voir « Données techniques ») conformément au schéma ci-dessus. Vérifiez la polarité des piles (+/-).
6. Remettez en place le couvercle de fermeture et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée.  
 Le repère du couvercle de fermeture doit être positionné au-dessus du symbole représentant un verrou fermé.

### Remplir le réservoir à sel et à poivre

1. Maintenez fermement le bloc moteur d'une main.
2. Avec l'autre main, tournez le réservoir à sel / poivre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée.  
 Le repère du réservoir doit être positionné sous le symbole représentant un verrou ouvert.
3. Enlevez le réservoir à sel / poivre en le tirant vers le bas.
4. Remplissez le réservoir au maximum à 80% avec des cristaux de sel ou des grains de poivre.

5. Placez le bloc moteur sur le réservoir à sel / poivre et tournez le réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée.  
 Le repère du bloc moteur doit être positionné au-dessus du symbole représentant un verrou fermé.

Le moulin est maintenant verrouillé et prêt à être utilisé.

**i** Les contacts du réservoir à sel / poivre et du bloc moteur doivent être superposés lors de l'assemblage. Sinon, l'éclairage ne fonctionnera pas.

Enseigne	
Nom :	
N° / Rue :	
Code postal / Ville :	
Acheteur	
Nom / Prénom :	
N° / Rue :	
Code postal / Ville :	
Mail :	Signature :

Moulin électrique à sel et à poivre

GT-SPM-08

3 ans  
GARANTIE  
FABRICANT

SAV  
03 707 14 49  
gt-support@teknihall.be

ARTICLE  
27019436  
1943  
AA 49/17 A  
PO51001062

A compter de la date d'achat (conservez le ticket de caisse)

Carte de garantie

GT-SPM-08

PO51001062



27019436  
AA 49/17 A  
PO51001062

NOTICE D'UTILISATION

### Contenu de l'emballage


- Moulin électrique à sel et à poivre
- 6 piles type LR03 (AAA) / 1,5 V ==
- Notice d'utilisation avec garantie

3 Jaar  
ans  
GARANTIE


KLANTENSERVICE  
SAV  
03 707 14 49  
gt-support@teknihall.be  
1943 AA 49/17 A

SAV :  
Globaltronics Service Center  
c/o teknihall Benelux bvba  
Brusselstraat 33  
2321 Meer  
België  
Hotline: 03 707 14 49  
Fax: 03 60 55 043  
Mail: gt-support@teknihall.be

## Recyclage

 Les appareils usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers normaux. Conformément à

la directive 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé dans les règles à la fin de son cycle de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil sont recyclés et la pollution de l'environnement est ainsi réduite. Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte pour les déchets électriques ou dans une déchetterie. Retirez les piles de l'appareil et éliminez-les séparément.

 Les piles ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.

La législation oblige chaque consommateur à déposer les piles dans un point de collecte de sa commune, de son quartier ou dans un commerce. Toutes les piles peuvent ainsi être éliminées de manière écologique.

Les piles qui contiennent des substances polluantes sont identifiées par ce pictogramme et par des symboles chimiques (Hg pour le mercure, Pb pour le plomb).

Les matériaux d'emballage doivent également être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement, en triant les différents matériaux par sorte et en les déposant dans les conteneurs mis à disposition à cette fin. Pour obtenir des renseignements plus détaillés, adressez-vous à votre entreprise locale de gestion des déchets ou à votre mairie.

Nos produits sont développés et améliorés en permanence, des modifications techniques ou de conception sont donc possibles. La notice d'utilisation peut également être téléchargée sous forme de fichier pdf sur notre site internet **www.gt-support.de**.

## Déclaration de conformité

Le produit est certifié conforme aux normes légales.

Vous trouverez la déclaration de conformité intégrale ainsi que la notice d'utilisation sur le site internet **www.gt-support.de**.

Fabriqué pour  
(Ce n'est pas l'adresse du SAV !)

Globaltronics GmbH & Co. KG  
Domstr. 19  
20095 Hamburg, Germany

2. Pour entretenir la surface en acier inoxydable, utilisez un produit d'entretien spécial inox du commerce. Respectez les instructions du fabricant qui figurent sur l'emballage du produit d'entretien.

## Pannes + solutions

**L'appareil ne fonctionne pas.**


- Les piles sont vides ?
- Les piles ne sont pas mises en place correctement ?

**Le moulin fonctionne mais rien ne sort.**

- Avez-vous enlevé le couvercle de protection ?
- La vis de réglage de la mouture a été involontairement tournée jusqu'à la butée ?


**L'éclairage ne fonctionne pas.**


- Le moulin est mal assemblé ? Vérifiez si les contacts du réservoir et du bloc moteur sont correctement superposés.

 La lampe ne peut pas être remplacée.

## Données techniques

**Modèle :**  
Moulin électrique à sel et à poivre  
GT-SPM-08

**Piles :**  
6x 1,5 V   
LR03 (AAA) / 1 A




3. Tournez la vis de réglage au centre du mécanisme de broyage dans le sens approprié. Tenez compte du repère (voir flèche) de la vis de réglage.

**Mouture grossière**

- tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

**Mouture fine**

- tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

 En tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, vous pouvez fermer complètement le mécanisme de broyage. **N'actionnez pas le bouton marche / arrêt après avoir fermé le mécanisme de broyage, celui-ci serait rapidement inutilisable.**

## Nettoyage

 **ATTENTION - Risques de dommages matériels**

Le moulin ou des éléments du moulin ne doivent pas être plongés dans l'eau ou dans d'autres liquides.

1. Nettoyez le moulin en l'essuyant avec un chiffon doux légèrement humide.


## Fonctionnement

 **ATTENTION - Risques de dommages matériels**

Faites uniquement fonctionner le moulin lorsque le réservoir contient du sel ou du poivre.

Un moulin est très pratique car vous ne broyez le sel ou le poivre qu'au moment où vous avez besoin de l'épice. Son arôme sera donc plus prononcé.

1. Retirez le couvercle de protection.
2. Tenez le moulin au-dessus du plat que vous voulez assaisonner et appuyez sur le bouton marche / arrêt. Le mécanisme de broyage et l'éclairage fonctionnent aussi longtemps que vous appuyez sur le bouton marche / arrêt.
3. Après utilisation, remettez en place le couvercle de protection.

 Si vous constatez que le moulin bloque, le mécanisme de broyage est bouché. Dans ce cas, secouez légèrement le moulin, tenez-le à l'envers et appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt.

## Réglage de la mouture

1. Retirez le couvercle de protection.
2. Tenez le moulin à l'envers et appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt pour dégager le mécanisme de broyage.

## Conditions de la Garantie

Le produit que vous venez d'acheter a été fabriqué soigneusement et sous surveillance constante.

La période de garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.


1. Au cas où l'appareil devait présenter un dysfonctionnement malgré les processus de fabrication et de contrôle très élaborés, nous vous prions de vous adresser à notre hotline du service après-vente.
2. Pour toutes les questions et commandes de pièces de rechange, veuillez vous adresser par téléphone à notre centre de service après-vente.
3. Notre garantie correspond aux dispositions légales spécifiques des pays d'achat (selon justificatif / facture ou bon de livraison).

Les endommagements dus à l'usage habituelle, la surcharge ou l'utilisation non conforme sont exclus de la garantie.

**Dans le cas d'une réclamation veuillez contacter notre hotline de service après-vente au préalable par téléphone.** Celui-ci vous renseignera sur la suite du procédé. **S'il vous plat, n'envoyez pas votre article sans appel !** Veuillez conserver le bon de caisse comme justificatif d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à un accident, une utilisation non conforme et à la force majeure.

Pour le cas de garantie, veuillez vous adresser à notre hotline de service après-vente:



Globaltronics Service Center  
c/o teknihall Benelux bvba  
Brusselstraat 33  
2321 Meer  
België

La garantie devient nulle en cas d'interventions sur l'appareil effectuées par des personnes compétentes.

Si vous devez envoyer votre produit défectueux au service après-vente (veuillez contacter le hotline avant), veuillez emballer le produit correctement.

Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages produits lors du transport.