

ENVIVO



ALLES-IN-ÉÉN WIFI STEREO RADIO

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ENV-1636

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES	4
WAARSCHUWINGEN	4
VOORZICHTIG	4
WELKOM	5
IN DE VERPAKKING	5
PRODUCTOVERZICHT	5
Voorzijde	5
Achterzijde	6
Afstandsbediening	6
AAN DE SLAG	7
Installatie	7
Afstandsbediening	7
De eerste keer gebruiken	7
OVERZICHT	8
INTERNET RADIO	8
PODCASTS	9
SPOTIFY	9
DAB+	9
Automatisch zoeken	9
Selecteer zender	9
Zender opslaan als favoriet	9
Favoriete zender afspelen	10
Informatiescherm	10
DAB menu	10
FM	11
Handmatig zoeken	11
Automatisch zoeken	11
Favoriete zender afspelen	11
Zender handmatig opslaan als favoriet	11
Informatiescherm	11
FM menu	12
BLUETOOTH	12
Bluetooth instructies	12
Bluetooth bediening	13
Het huidige verbonden BT apparaat verwijderen	13
AUX IN	13
Aux instructies	13
UNDOK	13
SYSTEEMINSTELLINGEN	14
Equalizer	14
Het Mijn EQ profiel instellen	14
NETWERK	14
Netwerk wizard	14
SSID	14
WPS Menu	14
PBS Wlan instellen	15
Bekijk instellingen	15
Handmatig instellen	15
NetRemote PIN instellen	15
Netwerkprofiel	15
Netwerkinstellingen verwijderen	15
Verbonden blijven met het netwerk	15
TIJD/DATUM	15
Tijd/Datum instellen	15
Automatisch updaten	15

Formaat instellen.....	15
Tijdzone instellen.....	15
Zomertijd	15
Stand-by Formaat	16
TAAL	16
FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN	16
SOFTWARE UPDATE.....	16
Automatisch controleren	16
Nu controleren	16
INSTELWIZARD.....	16
INFO	16
PRIVACY BELEID.....	16
ACHTERGRONDVERLICHTING	16
Uitschakelen	16
Inschakelniveau	16
Stand-by niveau	16
HOOFDMENU	17
Internet radio	17
Podcast.....	17
Spotify.....	17
DAB	17
FM	17
Bluetooth.....	17
AUX in	17
Slapen	17
Alarmen.....	17
Inschakelen.....	17
Tijd	18
Modus.....	18
Volume	18
Opslaan.....	18
Systeeminstellingen.....	18
SPECIFICATIES.....	18
VEEL GESTELDE VRAGEN	19
HANDELSMERKEN	20
VERWIJDERING	20
EU CONFORMITEITSVERKLARING.....	21

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle onderstaande veiligheidsaanwijzingen bedieningsinstructies voordat u deze internet radio in gebruik neemt om beschadiging van uw apparaat te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool geeft aan dat een "gevaarlijk voltage" aanwezig is binnenin het product dat een risico op ene elektrische schok of persoonlijk letsel kan vormen.



Dit symbool geeft aan dat belangrijke instructies zijn bijgesloten bij het product.



Lees de handleiding voordat u het product in gebruik neemt.



Alleen voor gebruik binnenshuis.



Dit product is dubbel geïsoleerd.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen, het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.


VOORZICHTIG

1. Het apparaat niet laten vallen, uit elkaar halen, openen, pletten, buigen, vervormen, doorboren, versnipperen, in de magnetron stoppen, verbranden, verven of vreemde objecten in het apparaat steken.
2. Het apparaat op afstand houden van warmtebronnen.
3. Indien het apparaat verplaatst wordt van een koude omgeving naar een warmere, het apparaat laten wennen aan de nieuwe temperatuur alvorens te gebruiken. Anders kan condensvorming optreden en problemen met het functioneren veroorzaken.
4. Gebruik het apparaat niet in een stoffige omgeving.
5. Bescherm het apparaat tegen sterke trillingen en plaats het op een stabiele ondergrond.
6. Indien het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, de stekker uit het stopcontact verwijderen.
7. De ventilatie niet blokkeren door de ventilatieopeningen te bedekken.




WELKOM

IN DE VERPAKKING



Internet radio




3.5mm geluidskabel




Afstandsbediening




2 x AAA batterijen



Voedingsadapter




Gebruikershandleiding



Garantiekaart


PRODUCTOVERZICHT

VOORZIJDE



- A1. 2.4" kleurenscherm
- A2. IR ontvanger
- A3. Modus knop
- A4. Menu knop
- A5. Volumeknop / Aan/uitknop
- A6. Favorieten / BT verbindingsknop
- A7. Alarm / informatieknop
- A8. Terugknop
- A9. Navigatieknop / OK knop

TEKNIHALL SUPPORT



A10. FM/DAB+ antenne

A11. DC IN aansluiting

A12. AUX IN aansluiting

A13. LIJN UIT aansluiting

AFSTANDSBEDIENING

B1. Aan/uit

B2. Modus

B3. Menu

B4. Vorig nummer / Zoeken

B5. Afspelen / Pauzeren

B6. Equalizer instellingen

B7. Omhoog navigeren

B8. Naar links navigeren / Terug

B9. OK / Scanknop

B10. Naar rechts navigeren / Bevestigen

B11. Omlaag navigeren

B12. Slaapinstellingen

B13. Shuffle / Herhalen

B14. Alarm

B15. BT verbinden

B16. Volgende nummer

B17. Volume+


B18. Volume-

B19. Geluid onderdrukken

B20. Nummerieke knoppen

B21. Info


B22. Favorieten



AAN DE SLAG

INSTALLATIE

De internet radio dient te worden verbonden met een WiFi netwerk om de functies van het apparaat ten volle te benutten. Plaats de radio op een plek waar een sterke verbinding met het WiFi netwerk mogelijk is. Een slechte verbinding kan de geluidskwaliteit en reactietijd beïnvloeden wanneer u gebruik maakt van internet radio.




De antenne volledig uitschuiven.

Sluit de voedingsadapter aan op de achterzijde van het apparaat en steek deze in het stopcontact. Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.

AFSTANDSBEDIENING

Vereist 2 AAA batterijen (bijgesloten)

- A) Verwijder de deksel van het batterijcompartiment (PHOTO)
- B) Plaats 2 AAA-batterijen conform de aanwijzing in het batterijcompartiment.
- C) Sluit het batterijcompartiment.



DE EERSTE KEER GEBRUIKEN

De eerste keer dat u het apparaat inschakelt, zal deze vragen om de Taal en Netwerkinstellingen te kiezen.

Menutaal: Draai aan de (A9) op het apparaat of gebruik de omhoog navigeren (B7) / omlaag navigeren (B11) knoppen om de taal te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen (A9/B9).

Privacy beleid: Wanneer u het apparaat de eerste keer inschakelt zal deze informatie tonen over het privacy beleid. Druk op de **OK**-knop (A9/B9) om door te gaan.

U kunt het netwerk direct instellen of overslaan en later instellen. Selecteer Ja om de instelwizard te starten of Nee om over te slaan.

Netwerk: Zie Systeeminstellingen -> Netwerk voor gedetailleerde instellingen.

De wizard opnieuw starten bij de volgende keer inschakelen: Indien u ervoor kiest om de instelwizard over

te slaan, kunt u ervoor kiezen de wizard de volgende keer dat u het apparaat inschakelt te starten.

Datum en tijd: Selecteer "12" voor 12-urige schermweergave of "24" voor 24-urige schermweergave. Indien u kiest voor 12-urige weergave zal het scherm "AM" weergaven voor het middaguur en "PM" na het middaguur.

Auto update: Selecteer de manier waarop de datum en tijd automatisch worden ingesteld uit de volgende opties: Update via DAB, Update via FM, Update via Netwerk of Geen update.

Indien u "Update via Netwerk" selecteert dient u in het volgende scherm de tijdzone te kiezen.

Indien u kiest voor "Geen update" dient u handmatig de datum en tijd te selecteren.

Selecteer tijdzone: Selecteer uw huidige tijdzone.

Zomertijd: Selecteer "AAN" voor zomertijd of "UIT" voor wintertijd.

Verbonden blijven met netwerk: Selecteer Ja om verbonden te blijven met het geselecteerde netwerk.

Zie de Systeeminstellingen -> Netwerk -> Netwerkwizard sectie voor instructies hoe te verbinden met uw draadloze router.

OVERZICHT

Het systeem AAN/UIT zetten: Druk op de  knop (A5/B1).

Selecteer modus: Druk op de **MODE** knop (A3/B2) en de geselecteerde modus zal worden weergegeven op het scherm. Het systeem zal na 3 seconden automatisch in de geselecteerde modus gaan.

U kunt kiezen uit de volgende beschikbare modes: DAB+/FM/Bluetooth/Spotify/Internet radio/AUX

Volume aanpassen: Draai aan de **Volume** knop (A5) op de internet radio. Druk op de  (B17) /  (B18) knoppen op de afstandsbediening om het volume te verhogen/verlagen. Het volumebereik is: 0 (min) – 30 (max).

Equalizer instellingen: Druk op de **EQ** knop (B6) op de afstandsbediening om te wisselen tussen de verschillende equalizer instellingen.

Kies uit: Rock, pop, jazz, klassiek en vlak (voor gesproken radio).

INTERNET RADIO

Vereist Wi-Fi

Druk op de **MODE** knop en selecteer het Internet radio icoon; druk vervolgens op **OK** knop om naar Internet radio modus te gaan.

Hier kunt u luisteren naar radiozenders van over de hele wereld.

Gebruik de **OK/SCAN** knop op de internet radio of de  /  en **OK** knoppen op de afstandsbediening om door het menu te navigeren en radiozenders te selecteren.

U kunt zoeken naar radiozenders in de volgende categorieën:

Geschiedenis: een lijst met de laatst beluisterde zenders.

Zoek: zoek op naam.

Locatie: zoek op regio, land of staat.

Populair: een selectie van de meest populaire radiozenders.

Ontdek: selecteer herkomst, genre en taal om het type zender waar u in bent geïnteresseerd te vinden.

Opmerking: Aanbod en categorieën kunnen van tijd tot tijd veranderen.

PODCASTS

Vereist Wi-Fi

Druk op de **MODE** knop en selecteer het podcast icoon; druk vervolgens op **OK** knop om naar podcast modus te gaan.

Hier kunt u luisteren naar podcasts van over de hele wereld.

Gebruik de **OK/SCAN** knop op de internet radio of de ▲ / ▼ en **OK** knoppen op de afstandsbediening om door het menu te navigeren en podcasts te selecteren.

U kunt zoeken naar podcasts in de volgende categorieën:

Geschiedenis: een lijst met de laatst beluisterde podcasts.

Zoek: zoek op naam.

Locatie: zoek op regio, land of staat.

Populair: een selectie van de meest populaire podcasts.

Ontdek: selecteer herkomst, genre en taal om het type podcast waar u in bent geïnteresseerd te vinden.

Opmerking: Aanbod en categorieën kunnen van tijd tot tijd veranderen.

SPOTIFY

Vereist Wi-Fi

Druk op de **MODE** knop en selecteer het Spotify icoon; druk vervolgens op **OK** knop om naar Spotify modus te gaan.

Gebruik uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify. Ga spotify.com/connect voor een video uitleg hoe te verbinden.

De Spotify software valt onder een licentie van derde partijen, zoals hier beschreven:

<http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

DAB+

Druk op de **MODE** knop en selecteer het DAB+ icoon; druk vervolgens op **OK** knop om naar DAB+ modus te gaan.

Voor optimale DAB ontvangst, schuif de antenne aan de achterzijde uit en positioneer deze voor optimale signaalontvangst.

AUTOMATISCH ZOEKEN

De internet radio zal automatisch beginnen met zoeken naar DAB+ zenders wanneer u de eerste keer naar DAB+ modus gaat.

SELECTEER ZENDER

Internet radio: Druk op de **BACK** knop en draai aan de **OK/SCAN** knop om te navigeren en druk op de **OK/SCAN** knop om de selectie te bevestigen.

Afstandsbediening: Druk op de ◀ / ▲ / ▼ knoppen op de afstandsbediening en druk op de OK of ▶ knop om de selectie te bevestigen.

ZENDER OPSLAAN ALS FAVORIET

Selecteer een DAB zender.

Houd de **FAV** knop ingedrukt.

Draai aan de **OK/SCAN** knop op de internet radio of druk op de **▲ / ▼** knoppen op de afstandsbediening om het favoriet nummer waar u de DAB zender onder wilt opslaan te selecteren.

Druk op de **OK** knop om de DAB zender op te slaan als favoriet.

Opmerking: Druk normaal op de **FAV** knop om het favorieten menu te verlaten.

FAVORITE ZENDER AFSPLEEN

Druk op de **FAV** knop.

Draai aan de **OK/SCAN** knop op de internet radio of druk op de **▲ / ▼** knoppen op de afstandsbediening om de zender te selecteren.

Druk op de **OK** knop om de geselecteerde zender af te spelen.

De geselecteerde zender zal nu afspelen.

Opmerking: Druk nogmaals op de **FAV** knop om het favorieten menu te verlaten.

INFORMATIESCHERM

Druk op de **INFO** knop om te wisselen tussen verschillende informatie weergegeven op het scherm.

U kunt kiezen uit het weergeven van de volgende informatie:

- 1. Dynamisch label segment.
- 2. Programma type
- 3. Frequentie en zender
- 4. Signaalfouten / Signaalsterkte
- 5. Bitratio en geluidstype
- 6. Datum

DAB MENU

Druk op de **MENU** knop om naar het menu te gaan. Draai aan de **OK/SCAN** knop op de internet radio of druk op de **▲ / ▼** knoppen op de afstandsbediening om door de opties te bladeren. Druk op de **OK** knop om de selectie te bevestigen.

Druk nogmaals op de **MENU** knop om het DAB menu te verlaten.

Zenderlijst	Lijst van alle opgeslagen DAB zenders.	
Scan	Alle DAB-zenders vinden en opslaan.	
Handmatig afstemmen	Stem het DAB signaal handmatig af door aan de OK/SCAN knop op de internet radio te draaien of op de ▲ / ▼ knoppen op de afstandsbediening te drukken.	
Opschonen	Schoon de DAB zenderlijst op door alle ongeldige zenders te verwijderen. Selecteer JA om te bevestigen of NEE om te annuleren.	
DRC	Dynamic range compression (Uit, laag of hoog)	Pas het uitgangsgeluid aan door het volume van luide geluiden te verlagen en zachte geluiden te versterken.
		Indien uitgeschakeld zal het geluid niet worden aangepast.
		Gebruik de OK/SCAN knop op de internet radio of de ▲ / ▼ knoppen op de afstandsbediening om aan te passen. Druk op de OK knop om de selectie te bevestigen.

Zendervolgorde	(Alfanumeriek, Groeperen)	Alfanumeriek zet de lijst van DAB zenders in alfabetische volgorde. Groeperen plaatst vergelijkbare zenders samen in een groep.
Systeeminstellingen	Zie het onderdeel Systeeminstellingen.	
Hoofdmenu	Zie het onderdeel Hoofdmenu.	

FM

Druk op de **MODE** knop en selecteer het FM icoon; druk vervolgens op **OK** knop om naar FM modus te gaan.

Voor optimale FM ontvangst, schuif de antenne aan de achterzijde uit en positioneer deze voor optimale signaalontvangst.

HANDMATIG ZOEKEN

FM frequentie aanpassen: Internet radio: draai aan de **SCAN** knop
Afstandsbediening: druk op de **▲ / ▼** knoppen

Volgende zender zoeken: Internet radio: draai de **SCAN** knop met de klok mee en druk op de **OK** knop
Afstandsbediening: houdt de **▲** knop ingedrukt

Vorige zender zoeken: Internet radio: draai de **SCAN** knop tegen de klok in en druk op de **OK** knop
Afstandsbediening: houdt de **▼** knop ingedrukt

AUTOMATISCH ZOEKEN

De internet radio zal automatisch beginnen met zoeken naar FM zenders wanneer u de eerste keer naar FM modus gaat.

FAVORIETE ZENDER AFSPLEN

Druk op de **FAV** knop.

Draai aan de **OK/SCAN** knop op de internet radio of druk op de **▲ / ▼** knoppen op de afstandsbediening om de zender te selecteren.

Druk op de **OK** knop om de geselecteerde zender af te spelen.

De geselecteerde zender zal nu afspelen.

Opmerking: Druk nogmaals op de **FAV** knop om het favorieten menu te verlaten.

ZENDER HANDMATIG OPSLAAN ALS FAVORIET

Selecteer een FM zender.

Houd de **FAV** knop ingedrukt.

Draai aan de **OK/SCAN** knop op de internet radio of druk op de **▲ / ▼** knoppen op de afstandsbediening om het favoriet nummer waar u de FM zender onder wilt opslaan te selecteren.

Druk op de **OK** knop om de FM zender op te slaan als favoriet.

Opmerking: Druk normaal op de **FAV** knop om het favorieten menu te verlaten.

INFORMATIESCHERM

Druk op de **INFO** knop om te wisselen tussen verschillende informatie weergegeven op het scherm.

U kunt kiezen uit het weergegeven van de volgende informatie:

1. Radio tekst
2. Programma type
3. Frequentie
4. Datum

FM MENU

Druk op de **MENU** knop om naar het menu te gaan. Draai aan de **OK/SCAN** knop op de internet radio of druk op de **▲ / ▼** knoppen op de afstandsbediening om door de opties te bladeren. Druk op de **OK** knop om de selectie te bevestigen.

Druk nogmaals op de **MENU** knop om het FM menu te verlaten.

ATS (Automatisch zoeken)	Selecteer Ja om naar alle beschikbare zenders te zoeken. Alle zenders worden opgeslagen als favoriet.	
Scan instellingen	Alleen sterke zenders JA	Alleen zenders met een sterk signaal opslaan als favoriet wanneer u de ATS (automatisch zoeken) functie gebruikt.
	Alleen sterke zenders NEE	Alle zenders opslaan als favoriet wanneer u de ATS (automatisch zoeken) functie gebruikt.
Geluidsinstellingen	Alleen in Mono luisteren JA	Geluid altijd in mono afspelen (1 kanaal).
	Alleen in Mono luisteren NEE	Staat afspelen van geluid in stereo toe indien beschikbaar (2 of meer kanalen).
Systeeminstellingen	Zie het onderdeel Systeeminstellingen	
Hoofdmenu	Zie het onderdeel Hoofdmenu.	

BLUETOOTH

BLUETOOTH INSTRUCTIES

1. Druk op de **MODE** knop en selecteer het BT icoon en druk op de **OK** knop om naar BT modus te gaan.
2. Indien geen Bluetooth apparaat met de internet radio is verbonden zal het scherm "Bluetooth vindbaar" weergeven.
3. Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth apparaat.
4. Zoek naar "ENV-1636" in de lijst met beschikbare Bluetooth verbindingen en selecteer deze.
5. Uw Bluetooth verbinding dient nu "Verbonden" aan te geven op uw Bluetooth apparaat en de tekst "Bluetooth vindbaar" zal verdwijnen van het scherm.
6. Het geluid van uw Bluetooth apparaat zal nu worden afgespeeld op de internet radio.

Opmerking: Denk er aan op het volume op het Bluetooth apparaat open te zetten wanneer u via Bluetooth afspeelt.

Opmerking: Denk er aan om de Bluetooth verbinding op het verbonden apparaat te verbreken voordat u een ander apparaat kunt verbinden met de internet radio. U kunt slechts een Bluetooth apparaat tegelijkertijd verbinden.

BLUETOOTH BEDIENING

⏸ knop: Druk om te pauzeren of om te hervatten/muziek af te spelen

⏮ knop: Ga naar het vorige nummer

⏭ knop: Ga naar het volgende nummer

Opmerking: Bedieningsknoppen zijn niet beschikbaar in elke app en in browsermodus.


HET HUIDIGE VERBODEN BT APPARAAT VERWIJDEREN

Houdt de BT PAIR knop gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt om de verbinding met het huidige verbonden BT apparaat te verbreken.

AUX IN

AUX INSTRUCTIES

1. Druk op de **MODE** knop en selecteer het **AUX** icoon en druk op de **OK** knop om naar AUX modus te gaan.
2. Sluit 3.5mm geluidskabel (niet bijgesloten) aan op de achterzijde van de internet radio en op een telefoon/tablet/ander geluidsapparaat.
3. Gebruik de originele bediening om het apparaat verbinden via Aux om muziek af te spelen.



UNDOK

Vereist Wi-Fi

Het apparaat heeft de mogelijkheid om via het netwerk een smartphone of tablet met iOS of Android systemen te gebruiken als afstandsbediening. Door de UNDOK app te downloaden kunt u de internet radio bedienen vanaf uw telefoon of tablet.

Zoek naar UNDOK in Google Play of Apple Store en installeer het op uw smartphone of tablet.



Voor het Android systeem (Google Play)



Voor het iOS systeem (Apple Store)

Voordat u de UNDOK app gebruikt, zorg dat uw apparaat en smartphone/tablet zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi netwerk.

Start de app. De app zal laden en zoeken naar internet radio's op het netwerk. Selecteer "ENV-1636" om de app te verbinden met de internet radio.

Wanneer nodig, voer de huidige NetRemote PIN code in. De standaard PIN is "1234". U kunt de huidige NetRemote PIN zien en wijzigen op de internet radio. Zie het onderdeel Systeeminstellingen -> Netwerk -> NetRemote PIN instellen.

Opmerking: Slechts een smartphone / tablet kan de internet radio tegelijkertijd bedienen.

SYSTEEMINSTELLINGEN

Om naar de Systeeminstellingen te gaan, druk op de **MENU** knop en scroll omlaag om Systeeminstellingen te selecteren. Druk op **OK** om te bevestigen.

Internet radio: druk op de **▲ / ▼**, knoppen om door het menu te bladeren. Druk op **BACK** knop om terug te gaan. Druk op de **OK/SCAN** knop om te bevestigen.

Afstandsbediening: draai aan de **OK/SCAN** knop om door het menu te bladeren. Druk op **◀** knop om terug te gaan. Druk op de **OK** of **▶** knop om te bevestigen.

EQUALIZER

Kan ook worden geopend door op de **EQ** knop op de afstandsbediening te drukken.

U kunt de equalizer instellen op de volgende standaard opties: Normaal, Vlak, Jazz, Rock, Film, Klassiek, Pop, Nieuws of Mijn EQ.

HET MIJN EQ PROFIEL INSTELLEN

Wanneer u "Mijn EQ" selecteert kunt u zelf een equalizer modus instellen. Om de "Mijn EQ" instellingen aan te passen, ga naar "Mijn EQ profiel instellen" onder Equalizer.

Hier kunt u de bass en treble instellen van -10 tot 10. U kunt ook Luidheid instellen op AAN of UIT. Luidheid zal het volume van componenten met een hoge of lage frequentie verhogen bij een laag volume.

NETWERK

NETWERK WIZARD

SSID

Laat de lijst met beschikbare Wi-Fi verbindingen in uw omgeving zien. Zoek uw netwerknaam (SSID) en selecteer deze.

WPS MENU

Kies uit het volgende:

Knop Indrukken: Selecteer Knop Indrukken en wanneer het scherm "Druk op de WPS knop aan de andere zijde" weergeeft, druk op de WPS knop op uw router en vervolgens op de **OK** knop op de internet radio. Wacht tot het scherm "Verbonden" weergeeft. De internet radio zou nu verbonden moeten zijn met uw router.

Opmerking: Om te controleren of uw router WPS ondersteunt, controleer of [WPS] wordt aangegeven links van de SSID naam.

PIN: Selecteer PIN en wanneer het scherm "Voer PIN [PIN code] in aan de andere zijde" weergeeft, voer de PIN in op de router, access point of andere apparaat. Druk vervolgens op de **OK** knop op de internet radio. Wacht tot het scherm "Verbonden" weergeeft. De internet radio zou nu verbonden moeten zijn met uw router.

WPS overslaan: Voer het wachtwoord (sleutel) van uw Wi-Fi verbinding in met de knoppen op de internet radio of de afstandsbediening. Selecteer OK op het scherm en wacht totdat het scherm "Verbonden" weergeeft. De internet radio zou nu verbonden moeten zijn met uw router.

PBS WLAN INSTELLEN

Selecteer PBS Wlan instellen en wanneer het scherm "Druk op de WPS knop aan de andere zijde" weergeeft, druk op de WPS knop op uw router en vervolgens op de OK knop op de internet radio. Wacht tot het scherm "Verbonden" weergeeft. De internet radio zou nu moeten zijn verbonden met uw router.

BEKIJK INSTELLINGEN

Laat de lijst met netwerk informatie zien.

HANDMATIG INSTELLEN

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) in- of uitschakelen. Voer het SSID, WEP / WPA sleutel en/of andere configuraties in.

NETREMOTE PIN INSTELLEN

Hier kunt u de NetRemote PIN bekijken en aanpassen. De standaard PIN is: 1234. De NetRemote PIN wordt gebruikt wanneer u een smartphone of tablet wilt verbinden met de UNDOK app (zie het onderdeel UNDOK).

NETWERKPROFIEL

De internet radio onthoudt de laatste vier draadloze netwerken waar hij mee verbonden is geweest en probeert automatisch te verbinden met degene die gevonden kan worden.

U kunt hier de lijst met geregistreerde netwerken zien. U kunt ongewenste netwerken verwijderen.

NETWERKINSTELLINGEN VERWIJDEREN

Selecteer "JA" om alle huidige netwerkinstellingen te verwijderen. Selecteer "NEE" om te annuleren.

VERBONDEN BLIJVEN MET HET NETWERK

Indien u er voor kiest om verbonden te blijven met het netwerk zal de Wi-Fi verbinding niet verbroken worden, zelfs wanneer de internet radio in standby modus of non-netwerk modus is. Deze optie zorgt ervoor dat het apparaat in elke modus klaar is voor de UNDOK app en Spotify Connect.

TIJD/DATUM

TIJD/DATUM INSTELLEN

Stel handmatig de datum en tijd in. Gebruik de **OK/SCAN** knop op de internet radio en de ▲ / ▼ en **OK** knoppen op de afstandsbediening om de selectie aan te passen en te bevestigen.

AUTOMATISCH UPDATEN

Stel de bron om automatisch de tijd/datum van in te stellen. Kies uit updaten via DAB, FM, Netwerk of niet updaten (handmatig de tijd en datum instellen).

FORMAAT INSTELLEN

Selecteer of u de klok in 24-uurs of 12-uurs formaat wilt weergeven.

TIJDSZONE INSTELLEN

Stel de huidige tijdzone in.

ZOMERTIJD

Stel in of op uw locatie gebruik wordt gemaakt van zomertijd.

STAND-BY FORMAAT

Stel in hoe de tijd wordt weergegeven wanneer de internet radio in stand-by modus is.

Analoog: laat een analoge klok zien. Zal de huidige datum niet weergeven.

Digitaal: laat een digitale klok met de huidige datum zien.

TAAL

Selecteer de gewenste taal.

FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Hier kunt u alle instellingen van de internet radio herstellen. Indien u problemen heeft met de internet radio of uw instellingen wenst te verwijderen kunt u de fabrieksinstellingen herstellen.

Opmerking: Zal alle instellingen op de internet radio verwijderen.

SOFTWARE UPDATE

Vereist een Wi-Fi verbinding.

Waarschuwing: Schakel de internet radio niet uit terwijl een software update wordt geïnstalleerd.

AUTOMATISCH CONTROLEREN

Kies JA om automatisch periodiek te controleren op software updates voor uw internet radio.

NU CONTROLEREN

Controleer nu of een software update beschikbaar is en installeer deze.

INSTELWIZARD

Start de instelwizard. Zie het onderdeel Eerste keer gebruiken.

INFO

Laat informatie zien over software versies en andere informatie.

PRIVACY BELEID

Informatie over het privacy beleid.

ACHTERGRONDVERLICHTING

UITSCHAKELLEN

Stel in na hoeveel tijd de achtergrondverlichting uitschakelt in stand-by modus. U kunt de time-out instellen tussen 10 – 180 seconden. Kies AAN om de achtergrondverlichting aan te houden.

INSCHAKELNIVEAU

Stel het niveau van de achtergrondverlichting in. Kies uit hoog, medium en laag.

STAND-BY NIVEAU

Stel het niveau van de achtergrondverlichting in stand-by modus in. Kies uit medium en laag.

HOOFDMENU

Om naar het hoofdmenu te gaan, druk op de **MENU** knop en blader omlaag om Hoofdmenu te selecteren. Druk op **OK** om te bevestigen.

Internet radio: druk op de **▲ / ▼**, knoppen om door het menu te bladeren. Druk op de **BACK** knop om terug te gaan. Druk op de **OK/SCAN** knop om te bevestigen.

Afstandsbediening: draai aan de **OK/SCAN** knop om door het menu te bladeren. Druk op de **◀** knop om terug te gaan. Druk op de **OK of ▶** knop om te bevestigen.

INTERNET RADIO

Ga naar internet radio modus. Zie het onderdeel Internet radio.

PODCAST

Ga naar podcast modus. Zie het onderdeel Podcast.

SPOTIFY

Ga naar Spotify modus. Zie het onderdeel Spotify.

DAB

Ga naar DAB modus. Zie het onderdeel DAB.

FM

Ga naar FM modus. Zie het onderdeel FM.

BLUETOOTH

Ga naar Bluetooth modus. Zie het onderdeel Bluetooth.

AUX IN

Ga naar AUX in modus. Zie het onderdeel AUX in.

SLAPEN

Stel de internet radio in om in stand-by modus te gaan na 15, 30, 45 of 60 minuten. Na het instellen zal een halve maan icoon worden weergegeven met de resterende tijd totdat de radio in stand-by modus gaat.

Om de slaapfunctie uit te schakelen, zet Slapen op UIT.

U kunt ook bij deze instellingen komen door op de Zzz knop op de afstandsbediening te drukken.

ALARMEN

U kunt tot 2 alarmen instellen. Selecteer Alarm 1 of Alarm 2.

Houdt de  knop op de internet radio ingedrukt of druk op de **ALARM** knop op de afstandsbediening om naar de alarminstellen te gaan.

Druk op de  of  / **INFO** knop op de internet radio of druk op de  of **ALARM** knop op de afstandsbediening om het alarm uit te schakelen.

Druk op een andere knop om het alarm voor 5 minuten te pauzeren.

INSCHAKELEN

Kies uit Dagelijks, Eenmalig, Weekends, Werkdagen of UIT om het alarm uit te schakelen.

TIJD

Stel de activatietijd van het alarm in.

MODUS

Selecteer het alarmgeluid: Buzzer, Internet radio, DAB of FM.

VOLUME

Stel het alarm volume in. Bereik 4 tot 20.

OPSLAAN

Sla de alarminstellingen op en activeer het alarm.

SYSTEEMINSTELLINGEN

Ga naar Systeeminstellingen modus. Zie het onderdeel Systeeminstellingen.

SPECIFICATIES

Scherm	2.4'', 320 x 240, TFT kleurenscherm
BT	ENV-1636 BT V4.2, ondersteunt A2DP, AVRCP profielen
Netwerk ondersteuning	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n draadloos
Frequentieband	Wi-Fi: 2.400 – 2.4835 GHz Bluetooth: 2.4GHz – 2.48 GHz
Max. radiofrequentie zendvermogen	Wi-Fi: <20dBm BT: max. 8dBm
Versleuteling	WEP, WPA; WPA2 (PSK), WPS
DAB / DAB+	Band III (174.928 – 239.200 MHz)
FM	87.5 -108.0 MHz, ondersteunt RDS
Voeding	Voedingsadapter, 12V 1500mA
Afstandsbediening voeding	2 x 1.5V AAA batterij
Standby modus stroomverbruik	<1.0W
Netwerk standby modus stroomverbruik	<2.0W
Bedrijfstemperatuur	00 C - 350 C
Totaal stroomverbruik	18W

VEEL GESTELDE VRAGEN

Vraag	Antwoord
Het apparaat schakelt niet in	Controleer of de voeding correct is aangesloten
Geen geluid	1. Geluidsonderdrukking uitschakelen 2. Volume verhogen 3. Verwijder een hoofdtelefoon of luidsprekerkabel uit de aansluiting
Er kan geen netwerkverbinding tot stand worden gebracht	1. Controleer de WLAN functie 2. Probeer een IP adres in te stellen op de internet radio 3. Activeer de DHCP functie op de router en probeer opnieuw 4. Er is een firewall actief op het netwerk – stel deze zo in dat toegang mogelijk is 5. Herstart de router
Wi-Fi kan niet tot stand komen	1. Controleer de beschikbaarheid van het Wi-Fi netwerk op de router 2. Plaats de internet radio dichterbij de router 3. Controleer of het wachtwoord correct is
Geen zender gevonden	1. Controleer het netwerk, access point en firewall 2. Mogelijk is de zender niet beschikbaar, probeer het later nog eens 3. De link van de zender is veranderd of de zender zendt niet langer uit – vraag de aanbieder om informatie 4. De link naar een handmatig toegevoegde zender is niet correct, controleer en verander het
Probleem met geluid in FM modus	1. Controleer/verplaats de FM antenne 2. Verplaats de radio van de muur of ander elektrisch apparaat
Geen zenders beschikbaar / onderbrekingen in DAB modus	1. Verplaats de radio 2. Opnieuw zoeken naar alleen lokale zenders (hoge signaalsterkte) 3. Controleer het bereik van DAB
Alarm werkt niet	1. Schakel het alarm in 2. Internet radio is gekozen als alarmgeluid maar er is geen netwerkverbinding. Maak verbinding met het netwerk of verander het alarm
Andere problemen	De internet radio kan grote hoeveelheden data verwerken. Na lang gebruik, ongeacht de modus, kan dit tot bevrozen of incorrect functioneren leiden. Herstart het apparaat indien nodig.
	Het normaal functioneren van het apparaat kan worden beïnvloed door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset het apparaat om de normale werking te herstellen (zie het onderdeel Systeeminstellingen -> Fabrieksinstellingen herstellen). Als dit niet helpt, verplaats de internet radio naar een andere locatie.
	Het apparaat kan slecht functioneren wanneer gebruikt in een omgeving met sterke radio interferentie. Het apparaat zal weer correct werken wanneer geen interferentie meer is.

HANDELSMERKEN

Apple®, iPhone® en iPad® zijn handelsmerken van Apple Inc.

Google® en Android® zijn handelsmerken van Google Inc.

Het Spotify® logo, Spotify® en Spotify® Connect zijn geregistreerde handelsmerken van Spotify Ltd.

UNDOK is een handelsmerk van Fronties smart Technologies Ltd.

Andere namen en producten kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.

VERWIJDERING



Batterijen, elektrische en elektronische apparaten (EEE) bevatten materialen, onderdelen en stoffen welke gevaarlijk voor de omgeving en de menselijke gezondheid kunnen zijn indien afval van elektrische en elektronische apparaten niet correct worden verwerkt.

Batterijen, elektrische en elektronische apparaten welke zijn gemarkeerd met het WEEE-logo (zoals links weergegeven) dienen niet met het huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact op met uw lokale afvalverwerker, aangezien zij in staat zijn om u te voorzien van details over de opties voor recycling in uw regio.



EU Conformiteitsverklaring

Wij

Bedrijfsnaam: Accession ApS
Postadres: Vandmanden 34, Aalborg, Denmark
Postcode: 9200
Plaats: Aalborg
Telefoonnummer: +45 7026 6696
E-Mail adres: iz@accessionx.com

Verklaren dat deze conformiteitsverklaring is verstrekt onder onze enige verantwoordelijkheid en hoort bij het volgende product:

Apparaat model/Product: Internet Radio
Type: 1636 (NAP883VX)
Batch: PO-1636
Serienummer: N/A

Onderwerp van de verklaring:



Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in conformiteit met de relevante EU harmonisatierichtlijnen:

Directive 2014/53/EU

Directive 2014/35/EU

2011/65/EU Rohs Directive & amendment directive
2015/863/EU

REACH 1907/2006

De volgende geharmoniseerde standaarden en technische specificaties zijn toegepast:

EN 55032: 2015 + AC: 2016

EN 55035: 2017

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN IEC 62311: 2020

EN 62368-1: 2014 + A11: 2017

Aangemelde instantie (indien van toepassing):

4 cijferig nummer van de aangemelde instantie:

N/A

Aanvullende informatie:

N/A

Ondertekend voor en namens:

Aalborg, Denmark

Plaats van verstrekking

2020-08-26

Datum van verstrekking

Jian Zhou, Buying Director

Naam, functie, handtekening

ENVIVO



RADIO STÉRÉO WI-FI TOUT-EN-UN

MODE D'EMPLOI
ENV-1636

SOMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	26
AVERTISSEMENTS	26
MISE EN GARDE	26
BIENVENUE.....	27
DANS LA BOÎTE.....	27
PRÉSENTATION DU PRODUIT.....	27
A l'avant	27
Au dos	28
Télécommande.....	28
COMMENCER.....	29
Configuraton initiale	29
Télécommande.....	29
Première utilisation	29
APERÇU	30
INTERNET RADIO.....	30
PODCASTS.....	31
SPOTIFY	31
DAB+	31
Recherche automatique	31
Sélectionnez les stations	31
Enregistrer la station dans les favoris.....	31
Écouter sa station préférée	32
Afficher les informations	32
Menu DAB.....	32
FM	33
Recherche manuelle.....	33
Recherche automatique	33
Écouter la station préférée	33
Enregistrer manuellement la station dans le pré réglage.....	33
Afficher les informations	34
Menu FM	34
BLUETOOTH.....	34
Instructions Bluetooth.....	34
Commandes Bluetooth.....	35
Supprimer l'appareil BT actuellement connecté.....	35
AUX IN.....	35
Instructions Aux.....	35
UNDOK.....	35
LES PARAMÈTRES DU SYSTÈME	36
Égaliseur	36
Configuration de mon profil EQ	36
RÉSEAU.....	36
Assistant réseau.....	36
SSID	36
Menu WPS	36
Configuration du PBS Wlan.....	37
Paramètres d'affichage.....	37
Paramètres manuels.....	37
Configuration du code PIN NetRemote.....	37
Profil de réseau.....	37
Effacer les paramètres réseau	37
Gardez le réseau connecté	37
L'HEURE/LA DATE.....	37
Régler l'heure / la date.....	37
Mise à jour automatique.....	38

Définir le format	38
Définir le fuseau horaire	38
L'heure d'été	38
Format de veille	38
LANGUES	38
RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE	38
MISE À JOUR LOGICIEL	38
Paramètres de vérification automatique	38
Vérifier maintenant	38
ASSISTANT DE CONFIGURATION	38
INFO	38
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ	38
RÉTROÉCLAIRAGE	39
Veille	39
Niveau de mise sous tension	39
Niveau de veille	39
MENU PRINCIPAL	39
Radio Internet	39
Podcast	39
Spotify	39
DAB	39
FM	39
Bluetooth	39
AUX dans	39
Veille	39
Alarmes	39
Activer	40
Heure	40
Mode	40
Volume	40
Sauvegarder	40
Paramètres du système	40
CARACTÉRISTIQUES	40
FAQ	41
MARQUES DE COMMERCE	42
DISPOSITION	42
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE (DOC)	43

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les informations de sécurité ci-dessous et les instructions d'utilisation avant d'utiliser cette radio Internet pour éviter tout dommage à votre appareil.

AVERTISSEMENTS



Ce symbole indique une «tension dangereuse» à l'intérieur du produit qui présente un risque de choc électrique ou de blessure corporelle.



Ce symbole indique des instructions importantes accompagnant le produit.



Lisez le manuel avant d'utiliser ce produit



Pour usage intérieur uniquement



Cet outils est doublement isolé.


AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

MISE EN GARDE


1. Ne pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, déchiqueter, passer au micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des objets étrangers dans cet appareil.
2. Gardez l'appareil éloigné des sources de chaleur.
3. Si l'appareil est déplacé d'un environnement froid à un environnement plus chaud, laissez-le s'adapter à la nouvelle température avant de faire fonctionner l'appareil. Sinon, cela pourrait entraîner de la condensation et des dysfonctionnements de l'appareil.
4. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux.
5. Protégez l'appareil des fortes vibrations et placez-le sur une surface stable.
6. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la prise d'alimentation.
7. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation.

BIENVENUE

DANS LA BOITE



La radio internet




Cable audio 3.5mm




Télécommande




2 piles x AAA



Transformateur




Manuel



Carte de garantie

PRÉSENTATION DU PRODUIT

A L'AVANT



A1. Ecran couleur 2.4"

A2. Capteur infra-rouge

A3. Bouton mode

A4. Bouton menu


A5. Bouton Volume / Bouton de démarrage

A6. Favoris / Bouton Bluetooth

A7. Alarme / Bouton information

A8. Bouton retour

A9. Bouton de navigation/ Bouton OK



A10. Antenne FM/DAB+

A11. Prise DC IN

A12. Prise AUX IN

A13. Prise Line Out

TÉLÉCOMMANDE

B1. Démarrage

B2. Mode

B3. Menu

B4. Piste précédente / recherche

B5. Lecture / Pause

B6. Réglage Egaliseur

B7. Navigation Haut

B8. Navigation Gauche / Retour Arrière

B9. OK / bouton de numérisation

B10. Navigation Droite / Entrée

B11. Navigation Bas

B12. Réglage mode veille

B13. Mélanger / Répéter

B14. Réveil

B15. Bluetooth

B16. Piste suivante

B17. Volume+


B18. Volume-

B19. Muet

B20. Boutons Numéros

B21. Info


B22. Favoris



COMMENCER

CONFIGURATION INITIALE

La radio Internet doit être connectée à une connexion Wi-Fi pour que la plupart des fonctions de l'appareil fonctionnent. Placez la radio Internet dans un endroit où elle a une forte puissance de signal vers le réseau Wi-Fi auquel elle sera connectée. Une faible puissance du signal peut affecter le son et le temps de réponse lors de l'utilisation de la radio Internet.




Sortir complètement l'antenne.

Connectez l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil et branchez-le dans une prise d'alimentation. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

TÉLÉCOMMANDE

Nécessite 2 piles AAA (incluses)

- A) Retirez le dessus du compartiment à piles
- B) Insérez 2 piles AAA selon les marquages à l'intérieur du compartiment.
- C) Fermez le compartiment.



PREMIÈRE UTILISATION

La première fois que vous exécutez l'appareil, le système vous demandera de définir la langue et la configuration du réseau.

Langue du menu : Tournez le bouton de navigation (A9) de l'appareil ou utilisez la navigation vers le haut (B7) / la navigation vers le bas (B11) pour sélectionner la langue souhaitée et appuyez sur **OK** pour confirmer (A9 / B9).

Politique de confidentialité : Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, il affiche des informations sur la politique de confidentialité. Appuyez sur le bouton **OK** (A9 / B9) pour continuer.

Vous pouvez configurer le réseau immédiatement ou l'ignorer et le configurer plus tard. Sélectionnez Oui pour démarrer l'assistant de configuration maintenant ou Non pour ignorer.

Réseau : Voir Paramètres système -> réseau pour une configuration détaillée.

Exécutez à nouveau l'assistant au prochain démarrage : Si vous choisissez de ne pas exécuter l'assistant de configuration, la radio Internet fera comme si vous vouliez exécuter l'assistant de configuration la prochaine fois que vous allumerez la radio Internet.

Date et heure : Sélectionnez «12» pour le format d'affichage 12 heures ou «24» pour le format d'affichage 24 heures. Si vous sélectionnez le format 12 heures, l'écran affiche «AM» après minuit et «PM» après midi.

Mise à jour automatique : Sélectionnez l'élément pour mettre à jour l'heure et la date parmi les options suivantes: Mise à jour depuis DAB, Mise à jour depuis FM, Mise à jour depuis le réseau ou Aucune mise à jour.

Si vous sélectionnez «Mettre à jour à partir du réseau», vous devrez sélectionner votre fuseau horaire dans la fenêtre suivante.

Si vous choisissez «Aucune mise à jour», vous devrez entrer la date et l'heure manuellement.

Définir le fuseau horaire : Sélectionnez votre fuseau horaire actuel.

Heure d'été : Sélectionnez ensuite «ON» pour l'heure d'été, sinon sélectionnez «OFF».

Garder le réseau connecté : Sélectionnez Oui pour rester connecté au réseau sélectionné.

Consultez la section Paramètres système -> Réseau -> Assistant réseau pour obtenir des instructions sur la connexion à votre routeur sans fil.

APERÇU

Mise sous / hors tension du système : Appuyez sur le bouton (A5 / B1) 

Sélectionner le mode : Appuyez sur le bouton **MODE** (A3 / B2) et le mode sélectionné s'affiche à l'écran. Le système passera automatiquement en mode sélectionné après environ 3 secondes.

Modes disponibles au choix: DAB + / FM / Bluetooth / Spotify / Radio Internet / AUX

Régler le volume: Tournez le bouton de volume (A5) sur la radio Internet. Appuyez sur les boutons (B17) + / (B18) - de la télécommande pour augmenter / diminuer le volume sonore. La plage de volume est: 0 (min) - 30 (max).

Paramètres de l'égaliseur : Appuyez sur le bouton **EQ** (B6) de la télécommande pour basculer entre les différents paramètres de l'égaliseur.

Choisissez entre : Rock, pop, jazz, classique et mono (pour talk radio).

INTERNET RADIO

Nécessite une connexion Wi-Fi

Appuyez sur le bouton **MODE** et sélectionnez l'icône de radio Internet et appuyez sur le bouton **OK** pour passer en mode radio Internet.

Ici, vous pouvez écouter les stations de radio du monde entier.

Utilisez le bouton **OK / SCAN** de la radio Internet ou les boutons  /  et **OK** de la télécommande pour parcourir les menus et sélectionner les stations de radio.

Vous pouvez rechercher des stations de radio parmi les catégories suivantes:

Historique : Une liste des dernières stations écoutées.

Recherche : Recherchez par nom.

Emplacement : Recherchez par régions, pays ou États.

Populaire : Une sélection des stations de radio les plus populaires.

Découvrir : Sélectionnez l'origine, le genre et la langue pour trouver le type de podcast qui vous intéresse.

Remarque : le contenu et les catégories peuvent changer de temps à autre.

PODCASTS

Nécessite une connexion Wi-Fi

Appuyez sur le bouton **MODE** et sélectionnez l'icône Podcast et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au mode Podcast. Ici, vous pouvez écouter des podcasts du monde entier.

Utilisez le bouton **OK / SCAN** de la radio Internet ou les boutons ▲ / ▼ et **OK** de la télécommande pour parcourir les menus et sélectionner les podcasts.

Vous pouvez rechercher des podcasts parmi les catégories suivantes:

Recherche : Recherche par nom.

Emplacement : Recherchez par régions, pays ou États.

Découvrir : Sélectionnez l'origine, le genre et la langue pour trouver le type de podcast qui vous intéresse.

Remarque : Le contenu et les catégories peuvent changer de temps à autre.

SPOTIFY

Nécessite une connexion Wi-Fi

Appuyez sur le bouton **MODE** et sélectionnez l'icône Spotify et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au mode Spotify.

Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour voir une vidéo expliquant comment se connecter.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces trouvées ici :

<http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

DAB+

Appuyez sur le bouton **MODE** et sélectionnez l'icône DAB + et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au mode DAB +.

Pour une réception DAB optimale, déployez l'antenne à l'arrière et positionnez-la pour une réception optimale du signal.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

La radio Internet commencera automatiquement à rechercher les stations DAB + la première fois que vous entrerez en mode DAB +.

SÉLECTIONNEZ LES STATIONS

Radio Internet : Appuyez sur le bouton **RETOUR** et tournez le bouton **OK / SCAN** pour naviguer et appuyez sur le bouton **OK / SCAN** pour confirmer la sélection.

Télécommande : Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ de la télécommande et appuyez sur le bouton **OK** ou ► à la sélection de confirmation.

ENREGISTRER LA STATION DANS LES FAVORIS

Sélectionnez une station DAB.

Appuyez et maintenez le bouton **FAV**.

Tournez le bouton **OK / SCAN** de la radio Internet ou appuyez sur les boutons ▲ / ▼ de la télécommande pour sélectionner le numéro favori sur lequel enregistrer la station DAB.

Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la station DAB comme favori.

Remarque : Appuyez une deuxième fois sur le bouton **FAV** pour quitter la sauvegarde des favoris.

ÉCOUTER SA STATION PRÉFÉRÉE

Appuyez sur le bouton **FAV**.

Tournez le bouton **OK / SCAN** de la radio Internet ou appuyez sur les boutons ▲ / ▼ de la télécommande pour sélectionner la station.

Appuyez sur le bouton **OK** pour lire la station sélectionnée.

La station sélectionnée va maintenant pouvoir être écoutée.

Remarque : Appuyez une deuxième fois sur le bouton **FAV** pour quitter le préréglage.

AFFICHER LES INFORMATIONS

Appuyez sur le bouton **INFO** pour basculer entre les différentes informations à afficher sur l'écran d'affichage.

Vous pouvez basculer entre les informations suivantes à afficher:

- 1. Dynamic label segment
- 2. Type de programme
- 3. Fréquence et canal
- 4. Erreurs de signal / force du signal.
- 5. Débit binaire et type audio
- 6. Date

MENU DAB

Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu. Tournez le bouton **OK / SCAN** de la radio Internet ou appuyez sur les boutons ▲ / ▼ de la télécommande pour faire défiler les options. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer l'option sélectionnée.

Appuyez à nouveau sur le bouton **MENU** pour quitter le menu DAB.

Liste des stations	Liste de toutes les stations DAB enregistrées	
Scan	Scannez et enregistrez toutes les stations DAB.	
Réglage manuel	Réglage manuel du signal DAB. Tournez le bouton OK / SCAN de la radio Internet ou appuyez sur les boutons ▲ / ▼ de la télécommande pour régler.	
Prune Invalide	Nettoyez la liste des stations DAB de toutes les stations non valides. Sélectionnez OUI pour confirmer la sélection. NON pour annuler.	
DRC	Dynamic range compression (Nulle, faible ou élevée)	Réglez la sortie du son en réduisant le volume des sons forts et en amplifiant les sons silencieux. Lorsqu'il est désactivé, le son ne sera pas réglé. Utilisez le bouton OK / SCAN de la radio Internet ou les boutons ▲ / ▼ de la télécommande pour changer. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.

Ordre des stations	(Alphanumérique, Ensemble)	Liste alphanumérique des stations DAB par ordre alphabétique. Ensemble répertorie les groupes de stations diffusées sur le même ensemble.
Les paramètres du système	Voir la section Paramètres système	
Menu principal	Voir la section du menu principal	

FM

Appuyez sur le bouton **MODE** et sélectionnez l'icône FM et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au mode FM.

Pour une réception FM optimale, déployez l'antenne à l'arrière et positionnez-la pour une réception optimale du signal.

RECHERCHE MANUELLE

Ajuster la fréquence FM :

Radio Internet : Tournez le bouton **SCAN**

Télécommande : Appuyez sur les boutons ▲ / ▼

Trouver la station suivante :

Radio Internet : Après avoir tourné le bouton **SCAN** dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez sur le bouton **OK**

Télécommande : Maintenez le bouton ▲

Rechercher la

station précédente:

Radio Internet : Après avoir tourné le bouton **SCAN** dans le sens antihoraire, appuyez sur le bouton **OK**

Télécommande: Maintenez le bouton ▼

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Recherche automatique :

La radio Internet commencera automatiquement à rechercher une station FM la première fois que vous entrerez en mode FM et enregistrera la station comme favori.

ÉCOUTER LA STATION PRÉFÉRÉE

Appuyez sur le bouton **FAV**.

Tournez le bouton **OK / SCAN** de la radio Internet ou appuyez sur les boutons ▲ / ▼ de la télécommande pour sélectionner la station.

Appuyez sur le bouton **OK** pour écouter la station sélectionnée.

La station sélectionnée va maintenant pouvoir être écoutée.

Remarque : Appuyez une deuxième fois sur le bouton **FAV** pour quitter le préréglage.

ENREGISTRER MANUELLEMENT LA STATION DANS LE PRÉRÉGLAGE

La station peut être enregistrée manuellement dans le préréglage.

Appuyez et maintenez le bouton **FAV**.

Tournez le bouton **OK / SCAN** de la radio Internet ou appuyez sur les boutons ▲ / ▼ de la télécommande pour sélectionner le numéro favori sur lequel enregistrer la station FM.

Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la station FM comme favori.

Remarque : Appuyez une deuxième fois sur le bouton **FAV** pour quitter la sauvegarde des favoris.

AFFICHER LES INFORMATIONS

Appuyez sur le bouton **INFO** pour basculer entre les différentes informations à afficher sur l'écran d'affichage.

Vous pouvez basculer entre les informations suivantes à afficher :

1. Texte radio
2. Type de programme
3. Fréquence
4. Date

MENU FM

Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu. Tournez le bouton **OK / SCAN** de la radio Internet ou appuyez sur les boutons **▲ / ▼** de la télécommande pour faire défiler les options. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer l'option sélectionnée.

Appuyez à nouveau sur le bouton **MENU** pour quitter le menu FM.

ATS (recherche automatique)	Sélectionnez Oui pour rechercher toutes les stations disponibles. Toutes les stations seront enregistrées dans les favoris.	
Paramètres de numérisation	Station forte uniquement OUI	Enregistrez uniquement les stations avec des signaux puissants à prérégler lors du balayage à l'aide de la fonction ATS (recherche automatique)
	Station forte uniquement NON	Balayez et enregistrez toutes les stations à prérégler lors du balayage à l'aide de la fonction ATS (recherche automatique)
Paramètres audio	Écouter en mono uniquement OUI	Ecoutez toujours le son en mono (1 canal)
	Écouter en mono uniquement NON	Autoriser la lecture du son en stéréo, si pris en charge (2 canaux ou plus)
Paramètres du système	Voir la section Paramètres système	
Menu principal	Voir la section du menu principal	

BLUETOOTH

INSTRUCTIONS BLUETOOTH

1. Appuyez sur le bouton **MODE** et sélectionnez l'icône BT et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au mode BT.
2. Si aucun appareil Bluetooth n'est connecté à la radio Internet, l'écran affichera «Bluetooth Identifiable».
3. Activez le Bluetooth sur votre appareil Bluetooth.
4. Recherchez «ENV-1636» sous la connexion Bluetooth disponible sur votre périphérique Bluetooth et sélectionnez-le.
5. Votre connexion Bluetooth devrait maintenant indiquer «Connecté» sur votre appareil Bluetooth et le texte «Bluetooth Identifiable» à l'écran disparaîtra.
6. Le son de votre appareil Bluetooth sera désormais diffusé sur la radio Internet.

Remarque : N'oubliez pas d'augmenter le volume sur l'appareil Bluetooth lorsque vous écoutez via Bluetooth.

Remarque : N'oubliez pas de désactiver la connexion Bluetooth à l'appareil Bluetooth actuellement connecté avant de pouvoir connecter un nouvel appareil Bluetooth à la radio Internet. Ne peut se connecter qu'à un seul appareil Bluetooth à la fois.

COMMANDES BLUETOOTH

Bouton **⏸**: Appuyez pour mettre en pause ou pour reprendre / lire de la musique

Bouton **⏮**: Aller à la chanson précédente

Bouton **⏭**: Aller à la chanson suivante

Remarque : Les commandes de bouton ne sont pas prises en charge sur toutes les applications et en mode navigateur.


SUPPRIMER L'APPAREIL BT ACTUELLEMENT CONNECTÉ

Appuyez sur le bouton BT PAIR et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes pour déconnecter l'appareil BT actuellement connecté.

AUX IN

INSTRUCTIONS AUX

1. Appuyez sur le bouton **MODE** et sélectionnez AUX dans l'icône puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer AUX le mode.
2. Connectez un câble audio de 3,5 mm (non inclus) à l'arrière de la radio Internet et à un téléphone / tablette / autre appareil de lecture audio.
3. Utilisez les commandes natives de l'appareil connecté Aux pour écouter de la musique.



UNDOK

Nécessite une connexion Wi-Fi

L'appareil offre une fonctionnalité de réseau à distance par smartphone ou tablette pour les systèmes iOS ou Android. En téléchargeant l'application UNDOK, vous pouvez contrôler la radio Internet à l'aide de votre téléphone ou tablette.

Recherchez UNDOK sur Google Play ou Apple Store et installez-le sur votre smartphone ou tablette.



Pour le système Android (Google Play)



Pour le système iOS (Apple Store)

Avant d'utiliser l'application UNDOK, assurez-vous que l'appareil et le smartphone / tablette se trouvent sur le même réseau Wi-Fi. Lancez l'appli. L'application s'initialise et recherche la radio Internet sur le réseau. Sélectionnez «ENV-1636» pour connecter l'application à la radio Internet. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN NetRemote actuel. Le code PIN par défaut est «1234». Vous pouvez afficher et modifier le code PIN NetRemote actuel sur la radio Internet. Consultez la section Paramètres système -> Réseau -> Configuration du code PIN NetRemote.

Remarque : Un seul smartphone / tablette peut contrôler la radio Internet à la fois.

LES PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Pour accéder aux paramètres système, appuyez sur le bouton **MENU** et faites défiler vers le bas pour sélectionner Paramètres système, appuyez sur **OK** pour entrer.

Radio Internet : Appuyez sur les boutons **▲ / ▼**, pour faire défiler le menu. Appuyez sur le bouton **RETOUR** pour revenir en arrière. Appuyez sur le bouton **OK / SCAN** pour entrer.

Télécommande : Tournez le bouton **OK / SCAN** pour faire défiler le menu. Appuyez sur le bouton **◀** pour revenir en arrière. Appuyez sur **OK** ou sur le bouton **▶** pour entrer.

ÉGALISEUR

Peut également être entré en appuyant sur le bouton **EQ** de la télécommande.

Vous pouvez régler l'égaliseur sur les modes prédéfinis suivants: Normal, Mono, Jazz, Rock, Film, Classique, Pop, News ou My EQ.

CONFIGURATION DE MON PROFIL EQ

Lorsque vous sélectionnez «MY EQ», vous sélectionnez un mode d'égalisation que vous pouvez configurer vous-même. Pour régler les paramètres «MY EQ», entrez «Configuration du profil MY EQ» sous Égaliseur.

Ici, vous pouvez régler les réglages des graves et des aigus de -10 à 10. Vous pouvez également régler Bruit sur ON ou OFF. Le niveau sonore augmentera le volume des composants haute et basse fréquence à faible volume.

RÉSEAU

ASSISTANT RÉSEAU

SSID

Affiche une liste de toutes les connexions Wi-Fi disponibles dans la région. Recherchez le nom de votre réseau (SSID) et sélectionnez-le.

MENU WPS

Choisissez entre les éléments suivants :

Appuyez sur le bouton : Sélectionnez Appuyez sur le Bouton et lorsque l'écran affiche «Appuyez sur le bouton WPS à l'autre extrémité». Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur, revenez à la radio

Internet et appuyez sur le bouton **OK**. Attendez que l'écran affiche «Connecté». La radio Internet doit maintenant être connectée à votre routeur.

Remarque : Pour vérifier si votre routeur prend en charge WPS, vérifiez si [WPS] se trouve à gauche du nom SSID.

PIN : Sélectionnez PIN et lorsque l'écran affiche «Entrez le code PIN [code PIN] à l'autre extrémité». Entrez le code PIN sur le routeur, le point d'accès ou un registraire externe et revenez à la radio Internet et appuyez sur le bouton **OK**. Attendez que l'écran affiche «Connecté». La radio Internet doit maintenant être connectée à votre routeur.

Ignorer WPS : Insérez le mot de passe (clé) de votre connexion Wi-Fi à l'aide des commandes natives de la radio Internet ou des boutons de la télécommande. Sélectionnez **OK** sur l'affichage et attendez que l'écran affiche «Connecté». La radio Internet doit maintenant être connectée à votre routeur.

CONFIGURATION DU PBS WLAN

Sélectionnez la configuration PBS Wlan et lorsque l'écran affiche «Appuyez sur le bouton WPS à l'autre extrémité». Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur, revenez à la radio Internet et appuyez sur le bouton **OK**. Attendez que l'écran affiche «Connecté». La radio Internet doit maintenant être connectée à votre routeur.

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

Affiche la liste des informations sur le réseau.

PARAMÈTRES MANUELS

Activez ou désactivez DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Saisissez le SSID, la clé WEP / WPA et / ou d'autres configurations.

CONFIGURATION DU CODE PIN NETREMOTE

Ici, vous pouvez afficher et modifier le code PIN NetRemote. Le code PIN par défaut est: 1234. Le code PIN NetRemote est utilisé lorsque vous souhaitez connecter un smartphone ou une tablette à votre radio à l'aide de l'application UNDOK (voir la section UNDOK).

PROFIL DE RÉSEAU

La radio Internet se souvient des quatre derniers réseaux sans fil auxquels elle s'est connectée et essaie automatiquement de se connecter à celui qu'elle trouve.

De là, vous pouvez voir une liste des réseaux enregistrés. Vous pouvez supprimer les réseaux indésirables.

EFFACER LES PARAMÈTRES RÉSEAU

Sélectionnez «**OUI**» pour effacer tous les paramètres réseau actuels. Sélectionnez «**NON**» pour annuler.

GARDEZ LE RÉSEAU CONNECTÉ

Si vous choisissez de garder le réseau connecté, le Wi-Fi ne se déconnectera pas même lorsque la radio Internet est en mode veille ou en mode non réseau. Cette option permet à l'appareil d'être prêt pour l'application UNDOK et la connexion Spotify Connect dans n'importe quel mode.

L'HEURE/LA DATE

RÉGLER L'HEURE / LA DATE

Réglez manuellement la date et l'heure. Utilisez le bouton **OK / SCAN** de la radio Internet et ▲ / ▼ et les boutons **OK** de la télécommande pour régler et confirmer la sélection.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE

Définissez la source à partir de laquelle mettre à jour l'heure / la date. Choisissez entre la mise à jour à partir de DAB, FM, réseau ou aucune mise à jour (régler manuellement l'heure et la date).

DÉFINIR LE FORMAT

Sélectionnez pour afficher l'horloge au format 24 heures ou 12 heures.

DÉFINIR LE FUSEAU HORAIRE

Définissez votre fuseau horaire actuel.

L'HEURE D'ÉTÉ

Sélectionnez si votre emplacement utilise l'heure d'été.

FORMAT DE VEILLE

Définissez le mode d'affichage de l'heure lorsque la radio Internet est en mode veille.

Analogique : affiche une horloge analogique. N'affichera pas la date actuelle.

Numérique : affiche l'horloge numérique avec la date actuelle.

LANGUES

Sélectionnez la langue préférée.

RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE

Ici, vous pouvez tout réinitialiser sur la radio Internet. En cas de problème avec la radio ou si vous souhaitez supprimer tous les paramètres, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine.

Remarque : Effacera tous les paramètres de la radio Internet.

MISE À JOUR LOGICIEL

Nécessite une connexion Wi-Fi.

Avertissement : Ne désactivez pas la radio Internet pendant l'installation d'une nouvelle mise à jour logiciel.

PARAMÈTRES DE VÉRIFICATION AUTOMATIQUE

Réglez sur OUI pour que la radio fonctionne périodiquement pour vérifier les mises à jour logiciel de la radio Internet.

VÉRIFIER MAINTENANT

Vérifiez s'il existe une nouvelle mise à jour logiciel et installez-la.

ASSISTANT DE CONFIGURATION

Démarré l'assistant de configuration. Voir la section Première utilisation.

INFO

Affiche des informations sur les versions du logiciel et d'autres informations.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Informations sur la politique de confidentialité.

RÉTROÉCLAIRAGE

VEILLE

Définissez le délai avant que les lumières d'arrière-plan de l'écran ne s'éteignent en mode veille. Réglez le délai entre 10 et 180 secondes. Activez-le pour que la lumière d'arrière-plan de l'écran reste allumée.

NIVEAU DE MISE SOUS TENSION

Réglez le niveau de lumière d'arrière-plan de l'écran. Choisissez entre haut, moyen et bas.

NIVEAU DE VEILLE

Réglez le niveau de lumière d'arrière-plan de l'écran en mode veille. Choisissez entre moyen et faible.

MENU PRINCIPAL

Pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton **MENU** et faites défiler vers le bas pour sélectionner le menu principal, appuyez sur **OK** pour entrer.

Radio Internet : Appuyez sur les boutons **▲** / **▼**, pour faire défiler le menu. Appuyez sur le bouton **RETOUR** pour revenir en arrière. Appuyez sur le bouton **OK** / **SCAN** pour entrer.

Télécommande: tournez le bouton **OK** / **SCAN** pour faire défiler le menu. Appuyez sur le bouton **◀** pour revenir en arrière. Appuyez sur **OK** ou sur le bouton **▶** pour entrer.

RADIO INTERNET

Passe en mode radio Internet. Voir la section radio Internet.

PODCAST

Passe en mode podcast. Voir la section podcast.

SPOTIFY

Passe en mode Spotify. Voir la section Spotify.

DAB

Passe en mode DAB. Voir la section DAB.

FM

Passe en mode FM. Voir la section FM.

BLUETOOTH

Passe en mode Bluetooth. Voir la section Bluetooth.

AUX DANS

Passe en AUX en mode. Voir la section AUX.

VEILLE

Réglez la radio Internet pour qu'elle passe en mode veille après 15, 30, 45 ou 60 minutes. Une fois réglé, il y aura une icône demi-lune avec le temps restant jusqu'à ce que la radio passe en mode veille.

Pour désactiver la fonction de veille, réglez le mode veille sur OFF. Vous pouvez également entrer ce paramètre en appuyant sur le bouton **Zzz** de la télécommande.

ALARMES

Vous pouvez configurer jusqu'à 2 alarmes. Sélectionnez Alarme 1 ou Alarme 2.

Maintenez le bouton  enfoncé sur la radio Internet ou appuyez sur le bouton **ALARME** de la télécommande pour entrer les alarmes.

Appuyez sur le bouton  ou le bouton  / **INFO** de la radio Internet ou appuyez sur le bouton  ou **ALARME** de la télécommande pour désactiver l'alarme.

Appuyez sur n'importe quel autre bouton pour répéter l'alarme pendant 5 minutes.

ACTIVER

Choisissez entre une alarme quotidienne, une fois, le week-end, les jours de la semaine ou désactivée. Réglez sur Off pour désactiver l'alarme.

HEURE

Réglez l'heure d'activation de l'alarme.

MODE

Sélectionnez le son de l'alarme entre Buzzer, Radio Internet, DAB ou FM.

VOLUME

Réglez le volume de l'alarme. De 4 à 20.

SAUVEGARDER

Sélectionnez enregistrer le paramètre d'alarme et activer l'alarme.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Passer en mode Paramètres système. Voir la section Paramètres système.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage	Écran couleur TFT de 2,4 pouces, 320 x 240
BT	ENV-1636 BT V4.2, Unterstützung von A2DP- und AVRCP-Profilen
Support réseau	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n wireless
Bande de fréquence	Wi-Fi: 2.400 – 2.4835 GHz Bluetooth: 2.4GHz – 2.48 GHz
Max. puissance radiofréquence transmise	Wi-Fi: <20dBm BT: max. 8dBm
Clé cryptée	WEP, WPA; WPA2 (PSK), WPS
DAB / DAB+	Band III (174.928 – 239.200 MHz)
FM	87,5 -108,0 MHz, prend en charge RDS
Source de courant	Adaptateur secteur, 12V 1500mA
Alimentation de la télécommande	2 piles AAA de 1,5 V
Consommation d'énergie en mode veille	<1.0W
Consommation d'énergie en mode veille du réseau	<2.0W
Température de fonctionnement	00 C - 350 C
Consommation électrique totale	18W

Question	Réponse
L'appareil ne s'allume pas	Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement connecté
Pas de son	1. Activer le son 2. Augmentez le volume 3. Retirez tout casque ou câble d'enceinte de la prise du connecteur
Aucune connexion réseau ne peut être établie	1. Vérifiez la fonction WLAN 2. Essayez de définir une adresse IP sur la radio Internet 3. Activez la fonction DHCP sur le routeur et essayez de vous reconnecter 4. Un pare-feu est activé sur le réseau - définissez le programme respectif de telle sorte que l'accès soit possible 5. Redémarrez le routeur
La connexion Wi-Fi ne peut pas être établie	1. Vérifier la disponibilité du réseau WLAN sur le routeur 2. Rapprochez la radio Internet du routeur 3. Vérifiez que le mot de passe est correct
Aucune station trouvée	1. Vérifier le réseau ainsi que le point d'accès et le pare-feu 2. La station n'est peut-être pas disponible actuellement, réessayez plus tard 3. Le lien de la station est modifié ou la station ne transmet plus - demandez des informations au fournisseur 4. Le lien de la station ajoutée manuellement peut ne pas être correct, vérifiez et modifiez-le
Problème avec le son du mode FM	1. Vérifiez / déplacez l'antenne FM 2. Éloignez la radio du mur ou de tout autre appareil électrique
Aucune station disponible / intermittente en mode DAB	1. Déplacez la radio 2. Réanalyser les stations locales uniquement (haute résistance) 3. Vérifiez la couverture DAB locale
L'alarme ne fonctionne pas	1. Allumez l'alarme 2. La source de l'alarme a été définie sur la station de radio Internet mais il n'y a pas de connexion réseau. Connectez-vous au réseau ou modifiez l'alarme
Autres problèmes	La radio intelligente peut traiter une grande quantité de données après une période de fonctionnement, quel que soit le mode, cela entraînera le blocage ou un dysfonctionnement du système. Redémarrez l'appareil si nécessaire.
	Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, réinitialisez le produit pour reprendre son fonctionnement normal (voir Paramètres système -> section Réinitialisation d'usine). En cas d'échec, veuillez mettre la radio Internet dans un autre endroit
	L'appareil peut mal fonctionner s'il est utilisé dans des zones avec de fortes interférences radio. L'appareil fonctionnera à nouveau correctement une fois qu'il n'y aura plus d'interférences

MARQUES DE COMMERCE

Apple®, iPhone® et iPad® sont des marques d'Apple Inc.

Google® et Android® sont des marques commerciales de Google Inc.

Le logo Spotify®, Spotify® et Spotify® Connect sont des marques déposées de Spotify Ltd.

UNDOK est une marque commerciale de Fronties smart Technologies Ltd.

Les autres produits peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

DISPOSITION



Les batteries, les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, des pièces et des substances qui peuvent être dangereux pour l'environnement et nocifs pour la santé humaine si les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés correctement.

Les batteries et les équipements électriques et électroniques portant le logo DEEE (comme illustré à gauche) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Contactez votre service local d'élimination des déchets, car ils seront en mesure de fournir des détails sur les options de recyclage disponibles dans votre région.



Déclaration de conformité de l'UE (DoC)

Nous

Nom de la compagnie : Accession ApS
Adresse postale : Vandmanden 34, Aalborg, Denmark
Code Postal : 9200
Ville : Aalborg
Numéro de téléphone : +45 7026 6696
Adresse E-Mail : jz@accessionx.com

déclare que la déclaration de conformité est émise sous notre seule responsabilité et appartient au produit suivant :

Modèle d'appareil / Produit : Internet Radio
Type : 1636 (NAP883VX)
Lot : PO-1636
Numéro de série : N/A

Objet de la déclaration :



L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation applicable de l'Union :

Directive 2014/53/EU	☐	Directive 2014/35/EU
2011/65/EU Rofs Directive & amendment directive	☐	REACH 1907/2006
2015/863/EU	☐	

Les normes et spécifications techniques harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN 55032: 2015 + AC: 2016	☐	EN 55035: 2017
EN IEC 61000-3-2: 2019	☐	EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	☐	Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	☐	EN IEC 62311: 2020
EN 62368-1: 2014 + A11: 2017	☐	

Organisme notifié (le cas échéant) : N/A **Numéro d'organisme notifié à 4 chiffres :**

Information additionnelle :
N/A

Signé pour et au nom de :

Aalborg, Denmark	2020-08-26	Jian Zhou, Buying Director
Lieu de délivrance	Date d'émission	Nom, fonction, signature

ENVIVO



ALLES IN EINEM WI-FI-STEREORADIO

BEDIENUNGSANLEITUNG

ENV-1636

INHALT

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE	48
WARNHINWEISE.....	48
VORSICHT.....	48
WILLKOMMEN	49
LIEFERUMFANG	49
PRODUKTÜBERSICHT	49
Vorderseite.....	49
Rückseite.....	50
Fernbedienung.....	50
EINSTIEG.....	51
Erstmalige Einrichtung	51
Fernbedienung.....	51
Erstmalige Nutzung	51
ÜBERSICHT	52
INTERNETRADIO.....	52
PODCASTS.....	53
SPOTIFY	53
DAB+	53
Automatische Suche (Automatic search)	53
Sender auswählen (Select stations).....	53
Sender in Favoriten speichern (Store station to favorite).....	54
Lieblingssender abspielen (Play favorite station).....	54
Display Information (Display info).....	54
DAB-Menü.....	54
FM	55
Manuelle Suche	55
Automatische Suche	55
Lieblingssender abspielen.....	55
Sender manuell als voreigestellten Sender speichern.....	56
Display Information	56
FM Menü	56
BLUETOOTH.....	56
Bluetooth-Anleitung	56
Bluetooth-Steuerungen	57
Aktuell angeschlossenes BT-Gerät entfernen.....	57
AUX IN.....	57
Aux Anleitung	57
UNDOK.....	58
SYSTEMEINSTELLUNGEN (SYSTEM SETTINGS)	58
Equalizer / Entzerrer.....	58
My EQ-Profil einrichten	58
NETZWERK.....	59
Netzwerkassistent	59
SSID	59
WPS Menü (WPS Menu)	59
PBS Wlan-Einrichtung (PBS Wlan setup)	59
Einstellungen anzeigen (View settings)	59
Manuelle Einstellungen (Manual settings)	59
NetRemote PIN Einstellung (NetRemote PIN setup).....	59
Netzwerkprofil (Network profile)	59
Netzwerkeinstellungen löschen (Clear network settings).....	59
Netzwerk verbunden lassen (Keep network connected).....	60
ZEIT/DATUM (TIME/DATE).....	60
Zeit/Datum einstellen.....	60
Automatische Aktualisierung (Auto update)	60

Format einstellen (Set format)	60
Zeitzone einstellen (Set timezone)	60
Sommerzeit (Daylight savings)	60
Standby Format	60
SPRACHE (LANGUAGE)	60
WERKSZRÜCKSTELLUNG (FACTORY RESET)	60
SOFTWARE AKTUALISIERUNG (SOFTWARE UPDATE)	60
Automatische Prüfung der Einstellungen (Auto-check settings)	60
Jetzt prüfen (Check now)	60
EINRICHTUNGSASSISTENT (SETUP WIZARD)	61
INFORMATION (INFO)	61
PRIVATE RICHTLINIEN (PRIVATE POLICY)	61
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG (BACKLIGHT)	61
Auszeit (Timeout)	61
Anzeigeleuchte wenn eingeschaltet (Power-on level)	61
Anzeigeleuchte im Standby-Modus (Standby-Level)	61
HAUPTMENÜ (MAIN MENU)	61
Internetradio (Internet radio)	61
Podcast	61
Spotify	61
DAB	61
FM	61
Bluetooth	61
AUX IN	62
Schlafen (Sleep)	62
Alarm (Alarms)	62
Aktivieren (Enable)	62
Zeit (Time)	62
Modus (Mode)	62
Lautstärke (Volume)	62
Speichern (Save)	62
Systemeinstellungen (System settings)	62
TECHNISCHE DATEN	63
FAQ	64
MARKEN	65
ENTSORGUNG	65
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	66

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, lesen Sie alle untenstehenden Sicherheitsinformationen und die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Internetradio benutzen.

WARNHINWEISE



Dieses Symbol weist auf eine "gefährliche Spannung" im Inneren des Geräts hin, bei der die Gefahr eines Stromschlags oder Personenschaden besteht.



Dieses Symbol weist auf wichtige Anleitungen hin.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.



Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.



Dieses Gerät ist doppelt isoliert.


ACHTUNG: Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

VORSICHT


1. Lassen Sie dieses Gerät nicht fallen. Zerlegen, öffnen, zerdrücken, verbiegen, verformen, durchstechen, zerfetzen, zerkleinern, verbrennen oder bemalen Sie es nicht. Stecken Sie es nicht in die Mikrowelle und führen Sie keine Fremdkörper in dieses Gerät ein.
2. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
3. Wenn das Gerät von einer kalten in eine wärmere Umgebung gebracht wird, lassen Sie das Gerät zuerst an die neue Umgebungstemperatur gewöhnen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Andernfalls kann es zu Kondensation und Funktionsstörungen im Gerät kommen.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen Umgebung.
5. Schützen Sie das Gerät vor starken Vibrationen und stellen Sie es auf eine stabile Oberfläche.
6. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker.
7. Damit eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist, sollten die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden.

WILLKOMMEN

LIEFERUMFANG



Internetradio




3.5mm Audiokabel




Fernbedienung




2 x AAA Batterien



Netzteil




Bedienungsanleitung



Garantieschein

PRODUKTÜBERSICHT

VORDERSEITE



A1. 2.4'' Farbdisplay

A2. IR-Empfänger

A3. Modus-Taste

A4. Menü-Taste

A5. Lautstärkenregler / Ein/Aus-Taste


A6. Favorit / BT-Kopplungstaste

A7. Alarm / Informationstaste

A8. Zurück-Taste

A9. Navigationsdrehknopf / OK/SCAN-Taste

RÜCKSEITE



A10. FM/DAB+ Antenne

A11. DC IN-Buchse

A12. AUX IN-Buchse

A13. LINE OUT-Buchse

FERNBEDIENUNG

B1. Ein/Aus-Taste

B2. Modus

B3. Menü

B4. Vorheriger Titel / Suche

B5. Abspielen / Pause

B6. Equalizer-Einstellungen

B7. Nach oben navigieren

B8. Links navigieren / Zurück

B9. OK / SCAN-Taste

B10. Rechts navigieren / Öffnen

B11. Nach unten navigieren

B12. Schlaf-Einstellungen

B13. Zufallswiedergabe / Wiederholen

B14. Alarm

B15. BT-Kopplung

B16. Nächster Titel

B17. Lautstärke+


B18. Lautstärke-

B19. Stummschaltung

B20. Zahlentasten

B21. Information


B22. Favorit



EINSTIEG

ERSTMALIGE EINRICHTUNG

Das Internetradio muss an eine Wi-Fi-Verbindung angeschlossen sein, damit die meisten Funktionen des Geräts funktionieren. Stellen Sie das Internetradio an einem Ort auf, an dem es eine gute Signalstärke zum Wi-Fi-Netzwerk hat. Eine schlechte Signalstärke kann den Ton und die Reaktionszeit bei der Verwendung des Internetradios beeinträchtigen.




Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus.

Schließen Sie das Netzteil an der Rückseite des Geräts an und stecken Sie es in eine Steckdose. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

FERNBEDIENUNG

Benötigt 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

- A) Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
- B) Legen Sie 2 AAA-Batterien entsprechend den Markierungen ins Innere des Fachs ein.
- C) Schließen Sie den Batteriefachdeckel.



ERSTMALIGE NUTZUNG

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, werden Sie vom System aufgefordert, Sprache und Netzwerkkonfiguration einzustellen.

Menüsprache (Menu language): Drehen Sie den Navigationsdrehknopf(A9) am Gerät oder verwenden Sie die Navigation nach oben(B7) / Navigation nach unten(B11) Taste, um die gewünschte Sprache auszuwählen und drücken Sie zum bestätigen die **OK**-Taste(A9/B9).

Private Richtlinien (Private policy): Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, zeigt es Informationen zu privaten Richtlinien an. Drücken Sie die **OK**-Taste (A9/B9), um fortzufahren.

Sie können das Netzwerk sofort einrichten oder es überspringen und später einstellen. Wählen Sie YES (Ja), um den Einrichtungsassistenten (setup network) zu starten, oder NO (Nein), um ihn zu überspringen.

Netzwerk (Network): Siehe Systemeinstellungen -> Netzwerk für eine detaillierte Konfiguration (System

settings -> network for detailed configuration).

Einrichtungsassistenten beim nächsten Start erneut ausführen (Run wizard again at next start up): Wenn Sie den Einrichtungsassistenten nicht ausführen, wird das Internetradio beim nächsten Einschalten fragen, ob Sie den Einrichtungsassistenten ausführen möchten.

Datum und Uhrzeit (Date and time): Wählen Sie "12" für das 12-Stunden-Anzeigeformat oder "24" für das 24-Stunden-Anzeigeformat. Wenn Sie das 12-Stunden-Format wählen, zeigt das Display "AM" nach Mitternacht und "PM" nach Mittag an.

Automatisches Update (Auto update): Aktualisierung von Zeit und Datum aus der folgenden Liste: Aktualisierung von DAB (Update from DAB), Aktualisierung von FM (Update from FM), Aktualisierung vom Netzwerk (Update from Network) oder Keine Aktualisierung (No update).

Wenn Sie "Update from Network " wählen, müssen Sie im nächsten Fenster Ihre Zeitzone auswählen.

Wenn Sie "No Update" wählen, müssen Sie das Datum und die Uhrzeit manuell eingeben.

Zeitzone einstellen (Set timezone): Wählen Sie Ihre aktuelle Zeitzone.

Sommerzeit (Daylight saving): Wählen Sie "ON" für die Sommerzeit, andernfalls wählen Sie "OFF".

Mit Netzwerk verbunden bleiben (Keep network connected): Wählen Sie YES (Ja), um die Verbindung zum ausgewählten Netzwerk aufrechtzuerhalten.

Unter Systemeinstellungen -> Netzwerk -> Netzwerkassistent finden Sie Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Router (System settings -> Network -> Network wizard)

ÜBERSICHT

Ein- und Ausschalten des Systems: Drücken Sie die  Taste (A5/B1).

Modus auswählen: Drücken Sie die **MODE**-Taste (A3/B2) und der gewählte Modus wird auf dem Display angezeigt. Das System wechselt nach etwa 3 Sekunden automatisch in den gewählten Modus.

Verfügbare Modi zur Auswahl: DAB+/FM/Bluetooth/Spotify/Internetradio/AUX

Lautstärke einstellen: Drehen Sie den **Lautstärkenregler** (A5) am Internetradio. Drücken Sie die Tasten  (B17) /  (B18) auf der Fernbedienung, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern. Der Lautstärkenbereich ist: 0 (Minimum) - 30 (Maximum).

Equalizer-Einstellungen: Drücken Sie die **EQ**-Taste (B6) auf der Fernbedienung, um zwischen den verschiedenen Equalizer-Einstellungen hin- und herzuschalten.

Wählen Sie zwischen: Rock, Pop, Jazz, Classic und Flat (for talk radio).

INTERNETRADIO

Erfordert Wi-Fi

Drücken Sie die **MODE**-Taste, wählen Sie das Internetradio-Symbol und drücken Sie die **OK**-Taste, um in den Internetradio-Modus zu gelangen.

Hier können Sie Radiosender aus der ganzen Welt hören.

Verwenden Sie den **OK/SCAN**-Knopf am Internetradio oder die  /  und **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um das Menü zu steuern und Radiosender auszuwählen.

Sie können nach Radiosendern aus den folgenden Kategorien suchen:

Zuletzt besucht (History): Eine Liste der zuletzt gehörten Sender.

Suche (Search): Suche nach Namen.

Standort (Location): Suche nach Regionen, Ländern oder Staaten.

Beliebt (Popular): Eine Auswahl der beliebtesten Radiosender.

Entdecken (Discover): Wählen Sie Herkunft, Genre und Sprache aus, um die Art des Senders zu finden, an dem Sie interessiert sind.

Hinweis: Inhalt und Kategorien können sich von Zeit zu Zeit ändern.

PODCASTS

Erfordert Wi-Fi

Drücken Sie die **MODUS**-Taste, wählen Sie das Podcast-Symbol und drücken Sie die **OK**-Taste, um den Podcast-Modus aufzurufen.

Hier können Sie sich Podcasts aus der ganzen Welt anhören.

Verwenden Sie den **OK/SCAN**-Knopf am Internetradio oder die ▲ / ▼ und **OK**-Taste auf der Fernbedienung, um das Menü zu steuern und Podcasts auszuwählen.

Sie können in den folgenden Kategorien nach Podcasts suchen:

Suche (Search): Suche nach Namen.

Standort (Location): Suche nach Regionen, Ländern oder Staaten.

Entdecken (Discover): Wählen Sie Herkunft, Genre und Sprache aus, um die Art des Podcasts zu finden, an dem Sie interessiert sind.

Hinweis: Inhalt und Kategorien können sich von Zeit zu Zeit ändern.

SPOTIFY

Erfordert Wi-Fi

Drücken Sie die **MODE**-Taste, wählen Sie das Spotify-Symbol und drücken Sie die **OK**-Taste, um den Spotify-Modus aufzurufen.

Verwenden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Gehen Sie zu spotify.com/connect, um ein Video zu sehen, in dem Sie erfahren, wie Sie eine Verbindung herstellen können.

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen Dritter, die Sie hier finden:

<http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

DAB+

Drücken Sie die **MODE**-Taste, wählen Sie das DAB+ Symbol und drücken Sie die **OK**-Taste, um in den DAB+ Modus zu gelangen.

Für einen optimalen DAB-Empfang fahren Sie die Antenne auf der Rückseite aus und positionieren sie die Antenne.

AUTOMATISCHE SUCHE (AUTOMATIC SEARCH)

Das Internetradio beginnt automatisch mit der Suche nach einem DAB+ Sender, wenn Sie zum ersten Mal in den DAB+ Modus wechseln.

SENDER AUSWÄHLEN (SELECT STATIONS)

Internetradio: Drücken Sie die **BACK**-Taste und drehen Sie den **OK/SCAN**-Knopf, um zu steuern und drücken Sie den **OK/SCAN**-Knopf, um die Auswahl zu bestätigen.

Fernbedienung: Drücken Sie die Tasten ◀ / ▶ / ▼ auf der Fernbedienung und drücken Sie die **OK**-Taste oder die ▶ Taste , um die Auswahl zu bestätigen.

SENDER IN FAVORITEN SPEICHERN (STORE STATION TO FAVORITE)

Wählen Sie einen DAB-Sender aus.

Drücken Sie die **FAV**-Taste und halten Sie die Taste gedrückt.

Drehen Sie den **OK/SCAN**-Knopf am Internetradio oder drücken Sie die Tasten ▶ / ▼ auf der Fernbedienung, um die Lieblingsnummer auszuwählen, unter der der DAB-Sender gespeichert werden soll.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um den DAB-Sender als Favorit zu speichern.

Hinweis: Drücken Sie die **FAV**-Taste ein zweites Mal, um den Favoriten-Modus zu verlassen.

LIEBLINGSENDER ABSPIELEN (PLAY FAVORITE STATION)

Drücken Sie die **FAV**-Taste.

Drehen Sie den **OK/SCAN**-Knopf am Internetradio oder drücken Sie die Tasten ▶ / ▼ auf der Fernbedienung, um den Sender auszuwählen.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um den ausgewählten Sender abzuspielen.

Der ausgewählte Sender wird nun abgespielt.

Hinweis: Drücken Sie die **FAV**-Taste ein zweites Mal, um den Modus zu verlassen.

DISPLAY INFORMATION (DISPLAY INFO)

Drücken Sie die **INFO**-Taste, um zwischen verschiedenen Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen, umzuschalten.

Sie können zwischen den folgenden anzuzeigenden Informationen hin- und herschalten:

- 1. Dynamisches Etikettensegment (Dynamic label segment)
- 2. Programmtyp (Program type)
- 3. Frequenz und Kanal (Frequency and channel)
- 4. Signalfehler / Signalstärke (Signal errors / Signal strength)
- 5. Bitrate und Tonart (Bitrate and audio type)
- 6. Datum (Date)

DAB-MENÜ

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie den **OK/SCAN**-Knopf am Internetradio oder drücken Sie die Tasten ▶ / ▼ auf der Fernbedienung, um zwischen den Optionen zu wählen. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die gewählte Option zu bestätigen.

Drücken Sie die **MENU**-Taste erneut, um das DAB-Menü zu verlassen.

Senderliste	Liste aller gespeicherten DAB-Sender
Scan	Scannen und speichern Sie alle DAB-Sender
Manuelle Abstimmung	Um das DAB-Signal manuell abzustimmen, drehen Sie den OK/SCAN -Knopf am Internetradio oder drücken Sie die Tasten ▶ / ▼ auf der Fernbedienung.
Ungültige Sender	Entfernen Sie alle ungültigen Sender von der DAB-Senderliste. Wählen Sie YES, um die Auswahl zu bestätigen und NO zum Abbrechen.

DRC	Komprimierung des Dynamikbereichs (Dynamic range compression) (Aus, niedrig oder hoch)	Passen Sie die Tonausgabe an, indem Sie die Lautstärke der lauten Töne reduzieren und die der leisen Töne verstärken. Wenn ausgeschaltet, wird der Ton nicht angepasst. Benutzen Sie den OK / SCAN -Knopf am Internetradio oder ▲ / ▼ Tasten auf der Fernbedienung zum Ändern. Drücken Sie die OK -Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
Reihenfolge der Stationen	(Alphanumerisch, Ensemble)	Die Alphanumerische Liste ordnet die DAB-Sender in alphabetischer Reihenfolge. Ensemble listet die Gruppen von Sendern auf, die gemeinsam im selben Ensemble ausgestrahlt werden.
Systemeinstellungen	Siehe Abschnitt Systemeinstellungen	
Hauptmenü	Siehe Abschnitt Hauptmenü	

FM

Drücken Sie die **MODE**-Taste, wählen Sie das FM-Symbol und drücken Sie die **OK**-Taste, um den FM-Modus aufzurufen.

Für einen optimalen FM-Empfang fahren Sie die Antenne auf der Rückseite aus und positionieren sie die Antenne.

MANUELLE SUCHE

FM Frequenz anpassen:

Internetradio: Drehen Sie den **OK/SCAN**-Knopf
Fernbedienung: Drücken Sie die Tasten **▲ / ▼**

Nächste Station suchen:

Internetradio: Drücken Sie nach dem Drehen des **OK/SCAN**-Knopfes im Uhrzeigersinn die **OK**-Taste
Fernbedienung: Halten Sie die **▲** Taste

Vorherige Station suchen:

Internetradio: Drücken Sie nach dem Drehen des **OK/SCAN**-Knopfes gegen den Uhrzeigersinn die **OK**-Taste
Fernbedienung: Halten Sie die **▼** Taste

AUTOMATISCHE SUCHE

Automatische Suche:

Das Internetradio beginnt automatisch mit der Suche nach einem FM Sender, wenn Sie zum ersten Mal in den FM-Modus wechseln und den Sender als Favorit speichern.

LIEBLINGSENDER ABSPIELEN

Drücken Sie die **FAV**-Taste.

Drehen Sie den **OK/SCAN**-Knopf am Internetradio oder drücken Sie die Tasten **▲ / ▼** auf der Fernbedienung, um den Sender auszuwählen.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um den ausgewählten Sender abzuspielen.

Der ausgewählte Sender wird nun abgespielt.

Hinweis: Drücken Sie die **FAV**-Taste ein zweites Mal, um die Voreinstellung zu verlassen.

SENDER MANUELL ALS VOREIGESTELLTEN SENDER SPEICHERN

Der Sender kann manuell als Voreinstellung Sender gespeichert werden.

Drücken Sie die **FAV**-Taste und halten Sie die Taste gedrückt.

Drehen Sie den **OK/SCAN**-Knopf am Internetradio oder drücken Sie die Tasten **▲** / **▼** auf der Fernbedienung, um die Favoritennummer zu wählen, unter der der FM-Sender gespeichert werden soll.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um den FM-Sender als Favorit zu speichern.

Hinweis: Drücken Sie die **FAV**-Taste ein zweites Mal, um den Modus zu verlassen.

DISPLAY INFORMATION

Drücken Sie die **INFO**-Taste, um zwischen verschiedenen Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen, umzuschalten.

Sie können zwischen den folgenden anzuzeigenden Informationen hin- und herschalten:

1. Radiotext (Radio text)
2. Programmtyp (Program type)
3. Frequenz (Frequency)
4. Datum (Date)

FM MENÜ

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie den **OK/SCAN**-Knopf am Internetradio oder drücken Sie die Tasten **▲** / **▼** auf der Fernbedienung, um zwischen den Optionen zu wählen. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die gewählte Option zu bestätigen.

Drücken Sie die **MENU**-Taste erneut, um das FM-Menü zu verlassen.

ATS (automatische Suche)	Wählen Sie YES, um nach allen verfügbaren Sendern zu suchen. Alle Sender werden unter Favoriten gespeichert.	
Scan-Einstellungen	Nur starke Sender YES (Ja)	Beim Scannen mit der ATS-Funktion (automatische Suche) nur Sender mit starken Signalen als voreingestellten Sender speichern
	Nur starke Sender NO (Nein)	Scannen und Speichern aller Sender zur Voreinstellung beim Scannen mit der ATS-Funktion (automatische Suche)
Audioeinstellungen	Nur in Mono anhören YES (Ja)	Ton immer in Mono abspielen (1 Kanal)
	Nur in Mono anhören NO (Nein)	Falls unterstützt, Ton in Stereo abspielen (2 oder mehr Kanäle)
Systemeinstellungen	Siehe Abschnitt Systemeinstellungen	
Hauptmenü	Siehe Abschnitt Hauptmenü	

BLUETOOTH

BLUETOOTH-ANLEITUNG

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste, wählen Sie das BT-Symbol und drücken Sie die **OK**-Taste, um in den



- BT-Modus zu gelangen.
- Wenn kein Bluetooth-Gerät mit dem Internetradio verbunden ist, zeigt der Bildschirm "Bluetooth Discoverable" an.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-Gerät ein.
- Suchen Sie "ENV-1636" in den verfügbaren Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Bluetooth-Gerät und wählen Sie es aus.
- Ihre Bluetooth-Verbindung sollte nun auf Ihrem Bluetooth-Gerät "Connected" anzeigen und "Bluetooth Discoverable" auf dem Display verschwinden.
- Ton wird nun von Ihrem Bluetooth-Gerät auf dem Internetradio abgespielt.

Hinweis: Denken Sie daran, die Lautstärke am Bluetooth-Gerät zu erhöhen, wenn Sie über Bluetooth spielen.

Hinweis: Denken Sie daran, die Bluetooth-Verbindung zum aktuell verbundenen Bluetooth-Gerät zu deaktivieren, bevor Sie ein neues Bluetooth-Gerät mit dem Internetradio verbinden können. Es kann immer nur mit einem Bluetooth-Gerät gleichzeitig eine Verbindung hergestellt werden.

BLUETOOTH-STEUERUNGEN

⏸ Taste: Drücken Sie diese Taste zum Anhalten oder zum Fortsetzen/Wiedergeben von Musik

⏮ Taste: Zum vorherigen Titel/Lied gehen

⏭ Taste: Zum nächsten Titel/Lied gehen

Hinweis: Tastensteuerungen werden nicht bei allen Apps und im Browsermodus unterstützt.


AKTUELL ANGESCHLOSSENES BT-GERÄT ENTFERNEN

Halten Sie die BT Kopplungstaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das derzeit angeschlossene BT-Gerät zu trennen.

AUX IN

AUX ANLEITUNG

- Drücken Sie die **MODE**-Taste, wählen Sie das Symbol AUX IN und drücken Sie die **OK**-Taste, um den AUX-Modus aufzurufen.
- Schließen Sie das 3,5mm Audiokabel an der Rückseite des Internetradios und an ein Smartphone/Tablet/anderes Tonwiedergabegerät an.
- Verwenden Sie für die Musikwiedergabe die Steuerelemente des angeschlossenen Geräts.



UNDOK

Erfordert Wi-Fi

Das Gerät bietet die Möglichkeit, per Smartphone oder Tablet (iOS- oder Android-Systeme) ferngesteuert zu werden. Wenn Sie die UNDOK-App herunterladen, können Sie das Internetradio mit Ihrem Smartphone oder Tablet steuern.

Suchen Sie UNDOK über Google Play oder Apple Store und installieren Sie es auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



Für Android-System (Google Play)



Für iOS-System (Apple Store)

Bevor Sie die UNDOK-App verwenden, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät und das Smartphone / Tablet im selben Wi-Fi-Netzwerk befinden.

Starten Sie die App. Die App initialisiert und scannt nach dem Internetradio im Netzwerk. Wählen Sie "ENV-1636", um die App mit dem Internetradio zu verbinden.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den aktuellen NetRemote PIN-Code ein. Der Standard-PIN lautet "1234". Sie können den aktuellen NetRemote-PIN im Internetradio anzeigen und bearbeiten. Siehe Systemeinstellungen -> Netzwerk -> NetRemote PIN einrichten. (System settings -> Network -> NetRemote PIN setup section)

Hinweis: Nur ein Smartphone / Tablet kann das Internetradio gleichzeitig steuern.

SYSTEMEINSTELLUNGEN (SYSTEM SETTINGS)

Um die Systemeinstellungen aufzurufen, drücken Sie die **MENU**-Taste und scrollen nach unten. Drücken Sie die **OK**-Taste um die Systemeinstellungen zu öffnen.

Internetradio: Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um im Menü zu scrollen. Drücken Sie die Taste **BACK**, um zurück zu gehen. Drücken Sie den **OK/SCAN**-Knopf zum öffnen.

Fernbedienung: **OK/SCAN**-Knopf drehen, um im Menü zu scrollen. **◀**Taste drücken, um zurück zu gehen. Drücken Sie **OK** oder die **▶** Taste, um das Menü zu öffnen.

EQUALIZER / ENTZERRER

Kann auch durch Drücken der **EQ**-Taste auf der Fernbedienung geöffnet werden.

Sie können den Equalizer auf die folgenden voreingestellten Modi einstellen: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News oder My EQ.

MY EQ-PROFIL EINRICHTEN

Wenn Sie "MY EQ" wählen, wählen Sie einen Equalizermodus, den Sie selbst einstellen können. Um die "MY EQ" Einstellungen anzupassen, öffnen Sie "MY EQ profile setup" in Equalizer.

Hier können Sie die Bass- und Höhereinstellungen von -10 bis 10 vornehmen. Sie können auch die Lautstärke auf ON oder OFF setzen. Die Tonstärke erhöht die Lautstärke bei Hoch- und Tieffrequenzkomponenten bei geringer Lautstärke.

NETZWERK

NETZWERKASSISTENT

SSID

Zeigt alle verfügbaren Wi-Fi-Verbindungen in der Gegend an. Suchen Sie Ihren Netzwerknamen (SSID) und wählen Sie ihn aus.

WPS MENÜ (WPS MENU)

Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen:

Taste drücken (Push Button): Wählen Sie "Push Button" und wenn der Bildschirm "Push the WPS button at the other end" angezeigt. Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router, gehen Sie zurück zum Internetradio und drücken Sie die OK-Taste. Warten Sie, bis der Bildschirm "Connected" angezeigt. Das Internetradio sollte nun mit Ihrem Router verbunden sein.

Hinweis: Um zu prüfen, ob Ihr Router WPS unterstützt, schauen Sie, ob [WPS] links neben dem SSID-Namen steht.

PIN: Wählen Sie PIN und wenn auf dem Bildschirm "Enter PIN [PIN number] at the other end" angezeigt wird, geben Sie den PIN am Router / Zugangspunkt ein und gehen Sie zurück zum Internetradio und drücken Sie die OK-Taste. Warten Sie, bis der Bildschirm "Connected" angezeigt. Das Internetradio sollte nun mit Ihrem Router verbunden sein.

WPS überspringen: Geben Sie das Passwort für Ihre Wi-Fi-Verbindung ein, indem Sie die Steuerelemente des Internetradios oder die Fernbedienungstasten verwenden. Wählen Sie auf dem Display ok und warten Sie, bis auf dem Bildschirm "Connected" angezeigt wird. Das Internetradio sollte nun mit Ihrem Router verbunden sein.

PBS WLAN-EINRICHTUNG (PBS WLAN SETUP)

Wählen Sie "PBS Wlan setup" und wenn der Bildschirm "Push the WPS button at the other end" angezeigt, drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router und gehen danach zurück zum Internetradio und drücken die **OK**-Taste. Warten Sie, bis der Bildschirm "Connected" angezeigt. Das Internetradio sollte nun mit Ihrem Router verbunden sein.

EINSTELLUNGEN ANZEIGEN (VIEW SETTINGS)

Zeigt eine Liste von Netzwerkinformationen an.

MANUELLE EINSTELLUNGEN (MANUAL SETTINGS)

Aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Geben Sie die SSID, den WEP / WPA Schlüssel und/oder andere Konfigurationen ein.

NETREMOTE PIN EINSTELLUNG (NETREMOTE PIN SETUP)

Hier können Sie die NetRemot PIN sehen und bearbeiten. Der Standard-PIN lautet: 1234. Die NetRemote PIN wird verwendet, wenn Sie ein Smartphone oder Tablet über die UNDOK-App (siehe Abschnitt UNDOK) mit Ihrem Internetradio verbinden möchten.

NETZWERKPROFIL (NETWORK PROFILE)

Das Internetradio merkt sich die letzten vier drahtlosen Netzwerke, mit denen es sich in der Vergangenheit verbunden hat und versucht automatisch eine Verbindung zum Netzwerk aufzubauen, wenn eines der vier Netzwerke in der Nähe ist.

Hier können Sie eine Liste der registrierten Netzwerke sehen. Sie können ungewünschte Netze löschen.

NETZWERKEINSTELLUNGEN LÖSCHEN (CLEAR NETWORK SETTINGS)

Wählen Sie "YES", um alle aktuellen Netzwerkeinstellungen zu löschen. Wählen Sie "NO", um den Vorgang abzubrechen.

NETZWERK VERBUNDEN LASSEN (KEEP NETWORK CONNECTED)

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Netzwerkverbindung aufrechtzuerhalten, wird die Wi-Fi-Verbindung auch dann nicht unterbrochen, wenn sich das Internetradio im Standby-Modus oder im Nicht-Netzwerk-Modus befindet. Mit dieser Option ist das Gerät in jedem Modus für die UNDOK-App und die Spotify-Verbindung bereit.

ZEIT/DATUM (TIME/DATE)

ZEIT/DATUM EINSTELLEN

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit manuell ein. Verwenden Sie den **OK/SCAN**-Knopf am Internetradio und **▲** / **▼** sowie die **OK**-Tasten auf der Fernbedienung, um die Auswahl einzustellen und zu bestätigen.

AUTOMATISCHE AKTUALISIERUNG (AUTO UPDATE)

Legen Sie die Quelle fest, von der aus Zeit/Datum aktualisiert werden sollen. Wählen Sie zwischen DAB, FM, Network (Netzwerk) oder no update (keine Aktualisierung dann muss Zeit und Datum manuell eingestellt werden).

FORMAT EINSTELLEN (SET FORMAT)

Wählen Sie, ob die Uhr entweder im 24-Stunden-Format oder im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll.

ZEITZONE EINSTELLEN (SET TIMEZONE)

Stellen Sie Ihre aktuelle Zeitzone ein.

SOMMERZEIT (DAYLIGHT SAVINGS)

Wählen Sie aus, ob Ihr Standort die Sommerzeit verwendet.

STANDBY FORMAT

Wählen Sie, wie die Zeit angezeigt werden soll, wenn sich das Internetradio im Standby-Modus befindet.

Analog: zeigt eine analoge Uhr. Zeigt das aktuelle Datum nicht an.

Digital: zeigt eine Digitaluhr mit aktuellem Datum an.

SPRACHE (LANGUAGE)

Wählen Sie die bevorzugte Sprache.

WERKSRÜCKSTELLUNG (FACTORY RESET)

Hier können Sie alle Einstellungen auf dem Internetradio zurücksetzen. Wenn es Probleme mit dem Radio gibt oder Sie alle Einstellungen entfernen möchten, können Sie eine Werksrückstellung durchführen.

Hinweis: löscht alle Einstellungen auf dem Internetradio.

SOFTWARE AKTUALISIERUNG (SOFTWARE UPDATE)

Erfordert eine Wi-Fi-Verbindung.

Achtung: Schalten Sie das Internetradio nicht aus, während es Software-Updates durchführt.

AUTOMATISCHE PRÜFUNG DER EINSTELLUNGEN (AUTO-CHECK SETTINGS)

Stellen Sie YES ein, damit das Radio periodisch nach Software-Updates für das Internetradio sucht.

JETZT PRÜFEN (CHECK NOW)

Prüfen Sie, ob es ein neues Software-Update gibt, und installieren Sie es.

EINRICHTUNGSASSISTENT (SETUP WIZARD)

Startet den Einrichtungsassistent. Siehe Abschnitt Erstmale Nutzung.

INFORMATION (INFO)

Zeigt Informationen zu Software-Versionen und andere Informationen an.

PRIVATE RICHTLINIEN (PRIVATE POLICY)

Informationen zur privaten Richtlinien.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG (BACKLIGHT)

AUSZEIT (TIMEOUT)

Legen Sie fest, wie lange es dauert, bis die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige im Standby-Modus ausgeschaltet wird. Stellen Sie zwischen 10 - 180 Sekunden ein. Stellen Sie es auf ON, um die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige eingeschaltet zu lassen.

ANZEIGELEUCHTE WENN EINGESCHALTET (POWER-ON LEVEL)

Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ein, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wählen Sie zwischen hoch, mittel und niedrig.

ANZEIGELEUCHTE IM STANDBY-MODUS (STANDBY-LEVEL)

Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige im Standby-Modus ein. Wählen Sie zwischen mittel und niedrig.

HAUPTMENÜ (MAIN MENU)

Um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie die **MENU**-Taste und scrollen nach unten um das Hauptmenü zu wählen. Drücken Sie dann die **OK**-Taste um das Hauptmenü zu öffnen.

Internetradio: Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um im Menü zu scrollen. Drücken Sie die Taste **BACK**, um zurück zu gehen. Drücken Sie den **OK/SCAN**-Knopf zum öffnen.

Fernbedienung: **OK/SCAN**-Knopf drehen, um im Menü zu scrollen. **◀**Taste drücken, um zurück zu gehen. Drücken Sie **OK** oder die **▶** Taste, um das Menü zu öffnen.

INTERNETRADIO (INTERNET RADIO)

Wechselt in den Internetradio-Modus. Siehe Abschnitt Internetradio.

PODCAST

Wechselt in den Podcast-Modus. Siehe Abschnitt Podcast.

SPOTIFY

Wechselt in den Spotify-Modus. Siehe Abschnitt Spotify.

DAB

Wechselt in den DAB-Modus. Siehe Abschnitt DAB.

FM

Wechselt in den FM-Modus. Siehe Abschnitt FM.

BLUETOOTH

Wechselt in den Bluetooth-Modus. Siehe Abschnitt Bluetooth.

AUX IN

Wechselt in den AUX IN-Modus. Siehe Abschnitt AUX IN.

SCHLAFEN (SLEEP)

Stellen Sie das Internetradio so ein, dass es nach 15, 30, 45 oder 60 Minuten in den Standby-Modus geht. Wenn eingestellt, erscheint ein Halbmond-Symbol mit der verbleibenden Zeit, bis das Radio in den Standby-Modus geht.

Um die Schlaffunktion zu deaktivieren, setzen Sie den Schlafmodus auf OFF.

Sie können diese Einstellung auch öffnen, wenn Sie die **Zzz**-Taste auf der Fernbedienung drücken.

ALARM (ALARMS)

Sie können bis zu 2 Alarmer einstellen. Wählen Sie Alarm 1 oder Alarm 2.

Halten Sie die  Taste auf dem Internetradio gedrückt oder drücken Sie die **ALARM**-Taste auf der Fernbedienung, um die Alarmer zu öffnen.

Drücken Sie den  Knopf oder  / **INFO**-Taste auf dem Internetradio oder drücken Sie die  oder die **ALARM**-Taste auf der Fernbedienung, um den Alarm auszuschalten.

Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um die Schlämmerfunktion (5 Minuten) auszulösen.

AKTIVIEREN (ENABLE)

Wählen Sie zwischen Alarm Täglich (alarm daily), Einmal (once), Wochenenden (weekends), Wochentagen (weekdays) oder Aus (OFF). Stellen Sie auf Aus (OFF), um den Alarm zu deaktivieren.

ZEIT (TIME)

Alarmaktivierungszeit einstellen.

MODUS (MODE)

Wählen Sie den Alarmton von Buzzer, Internetradio, DAB oder FM.

LAUTSTÄRKE (VOLUME)

Stellen Sie die Alarmlautstärke ein. Bereich 4 bis 20.

SPEICHERN (SAVE)

Wählen Sie Alarmerstellung speichern und Alarm aktivieren.

SYSTEMEINSTELLUNGEN (SYSTEM SETTINGS)

Wechselt in den Modus Systemeinstellungen. Siehe Abschnitt Systemeinstellungen (System settings).

TECHNISCHE DATEN

Display	2.4'', 320 x 240, TFT-Farbbildschirm
BT	ENV-1636 BT V4.2, Unterstützung von A2DP- und AVRCP-Profilen
Netzwerk-Unterstützung	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n wireless
Frequenzbereich	Wi-Fi: 2.400 – 2.4835 GHz Bluetooth: 2.4GHz – 2.48 GHz
Max. übertragene Hochfrequenzleistung	Wi-Fi: <20dBm BT: max. 8dBm
Verschlüsselung	WEP, WPA; WPA2 (PSK), WPS
DAB / DAB+	Band III (174.928 – 239.200 MHz)
FM	87.5 -108.0 MHz, unterstützt RDS
Energieversorgung	Netzadapter, 12V 1500mA
Energieversorgung für Fernbedienung	2 x 1.5V AAA-Batterie
Energieverbrauch im Standby-Modus	<1.0W
Energieverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus	<2.0W
Betriebstemperatur	00 C - 350 C
Gesamter Energieverbrauch	18W



Frage	Antwort
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Prüfen Sie, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist.
Kein Ton	1. Stummschaltung aufheben 2. Lautstärke erhöhen 3. Entfernen Sie alle Kopfhörer- oder Lautsprecherkabel von der Anschlussbuchse
Es kann keine Netzwerkverbindung hergestellt werden	1. Überprüfen Sie die WLAN-Funktion 2. Versuchen Sie, eine IP-Adresse an dem Internetradio einzustellen 3. Aktivieren Sie die DHCP-Funktion des Routers und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen 4. Im Netzwerk ist eine Firewall aktiviert - stellen Sie das jeweilige Programm so ein, dass ein Zugriff möglich ist 5. Neustart des Routers
Wi-Fi-Verbindung kann nicht hergestellt werden	1. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des WLAN-Netzwerks auf dem Router 2. Platzieren Sie das Internetradio näher am Router 3. Überprüfen Sie, ob das Kennwort korrekt ist
Kein Sender gefunden	1. Überprüfen Sie das Netzwerk sowie den Zugangspunkt und die Firewall 2. Der Sender ist möglicherweise derzeit nicht verfügbar, versuchen Sie es später noch einmal 3. Der Link des Senders wurde geändert oder der Sender sendet nicht mehr - fragen Sie den Anbieter nach Informationen 4. Der Link der manuell hinzugefügten Sender ist möglicherweise nicht korrekt, überprüfen und ändern Sie ihn
Problem mit dem Ton im FM-Modus	1. Überprüfen/bewegen der FM-Antenne 2. Entfernen Sie das Radio von der Wand oder einem anderen elektrischen Gerät.
Kein Sender verfügbar / zeitweise im DAB-Modus	1. Bewegen Sie das Radio 2. Nur lokale Stationen neu scannen (high-strenght) 3. Prüfen Sie die lokale DAB-Reichweite
Alarm funktioniert nicht	1. Schalten Sie den Alarm ein 2. Die Alarmquelle wurde auf einen Internetradiosender eingestellt, aber es gibt keine Netzwerkverbindung. Verbindung zum Netzwerk herstellen oder den Alarm ändern
Andere Fragen	Das Radio kann nach einer gewissen Betriebszeit große Datenmengen generieren, egal in welchem Modus. Dies kann zum Einfrieren oder zu Fehlfunktionen des Systems führen. Starten Sie das Gerät gegebenenfalls neu. Die normale Funktion des Geräts kann durch starke elektromagnetische Interferenz gestört werden. Wenn dies der Fall ist, setzen Sie das Gerät zurück, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen (siehe Abschnitt Systemeinstellungen -> Werksrückstellung). Wenn dies nicht erfolgreich ist, stellen Sie bitte das Internetradio an einem anderen Ort Beim Einsatz in Gebieten mit starken Funkstörungen kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen. Das Gerät funktioniert wieder einwandfrei, sobald keine Störungen mehr vorhanden sind.

MARKEN

Apple®, iPhone® und iPad® sind Marken von Apple Inc.

Google® und Android® sind Marken von Google Inc.

Das Spotify® Logo, Spotify® und Spotify® Connect sind eingetragene Marken von Spotify Ltd.

UNDOK ist eine Marke von Fronties smart Technologies Ltd.

Andere Namen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

ENTSORGUNG



Batterien und elektronische Geräte enthalten Materialien, Teile und Substanzen, welche gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein können, wenn Abfälle von elektronischen Geräten nicht korrekt entsorgt werden. Batterien und elektronische Geräte, sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich an die Abfallentsorgungsabteilung Ihrer Gemeinde, da diese Ihnen Einzelheiten zu den in Ihrer Region verfügbaren Recyclingmöglichkeiten geben kann.



EU-Konformitätserklärung

Wir

Firmenname:	Accession ApS
Postanschrift:	Vandmanden 34, Aalborg, Denmark
Postleitzahl:	9200
Stadt:	Aalborg
Telefonnummer:	+45 7026 6696
E-Mail-Adresse:	iz@accessionx.com

erklären, dass die EU-Konformitätserklärung unter unserer alleinigen Verantwortung ausgestellt wird und zu dem folgenden Produkt gehört:

Gerätemodell/Produkt:	Internet Radio
Typ:	1636 (NAP883VX)
Charge/Batch:	PO-1636
Seriennummer:	N/A

Gegenstand der Erklärung:



Der Gegenstand der vorstehend beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

Directive 2014/53/EU	Directive 2014/35/EU
2011/65/EU Rohs Directive & amendment directive 2015/863/EU	REACH 1907/2006

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

EN 55032: 2015 + AC: 2016	EN 55035: 2017
EN IEC 61000-3-2: 2019	EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	EN IEC 62311: 2020
EN 62368-1: 2014 + A11: 2017	

Benannte Stelle (falls zutreffend):

4-stellige Nummer der benannten Stelle:

N/A	
-----	--

Zusätzliche Informationen:

N/A

Unterschrift für und im Namen von:

Aalborg, Denmark	2020-08-26
Ausstellungsort	Ausstellungsdatum

Jian Zhou, Buying Director	
Name, Funktion, Unterschrift	

