

# QUIGG

## Oplaadbare opblaaspomp met vacuümfunctie

GT-MIP-01



**3** Jaar  
GARANTIE

KLANTENSERVICE  
0900 / 44 666 44  
gt-support@teknihall.be  
2002978

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



2003020029783  
PO51030752

### Veiligheid

#### De handleiding lezen en bewaren



Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor het geval u later iets wilt nalezen.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

#### Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

**WAARSCHUWING!**

Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

**OPMERKING!**

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik



Conformiteitsverklaring: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Alleen te gebruiken met USB-aansluiting.

#### Gebruik volgens de voorschriften

Deze blaaspomp is een handapparaat dat wordt gebruikt om zwembanden, opblaasbare boten, gastenbedden, luchtmatrassen en dergelijke meer op te pompen en leeg te laten lopen. De pomp is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik de pomp niet voor fiets- of autobanden.

De pomp is geen speelgoed. Gebruik de pomp uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en breng geen wijzigingen aan. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot materiële schade. De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik.

Dit toestel bevat een batterij die niet kan worden vervangen.

#### Veiligheidsvoorschriften

**WAARSCHUWING!**

**Risico's voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten (bijvoorbeeld gedeeltelijk gehandicapte personen, oudere personen met een beperking van hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten) of een gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).**

- De pomp kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van de pomp en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Vermijd contact van batterijvloeistof met huid, ogen en slijmvliezen. In geval van contact, spoel de getroffen gebieden onmiddellijk met veel schoon water en

raadpleeg onmiddellijk een arts.

- Kinderen mogen niet met de pomp spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht op hen is.
- Kinderen niet laten spelen met verpakkingsmateriaal of USB-aansluitkabels. Gevaar voor verstikking en verwurging.
- Spuitmond nooit op uw ogen of de ogen van andere personen richten als het apparaat is ingeschakeld.
- WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de USB-aansluitkabel die is aangesloten op een USB-lader.

**OPMERKING!**

**Gevaar voor schade!**

Onjuist gebruik van de pomp kan leiden tot beschadigingen.

- Bescherm de pomp tegen extreme hitte, zonlicht, stof, magnetische velden, chemicaliën en mechanische slijtage.
- Pomp niet laten vallen en niet blootstellen aan sterke schokken.

- Pomp niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen en beschermen tegen vocht.
- Pomp niet openen en er zelf geen reparaties aan uitvoeren.
- Openingen van het apparaat en de spuitmond niet blokkeren en er geen voorwerpen insteken.
- Zorg ervoor dat er geen kleine voorwerpen zoals zand, kleine steentjes enz. worden aangezogen.
- Ontlaad de accu nooit volledig omdat dit de levensduur van de accu verkort.
- Stop onmiddellijk met het opladen in geval van ernstige oververhitting. Als de accu erg heet is geworden of zelfs vervormd is, de pomp niet meer gebruiken.
- Vul het opblaasbare artikel niet te veel. Het zou kunnen ploffen. Pomp daarom nooit zonder toezicht gebruiken.

**Extra bij de levering:**

- Opbergtas
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

#### Onderdelen en bedieningselementen (levering)



- 1 Adapter
- 2 Aan-uitschakelaar (achterkant)
- 3 Blaaspomp
- 4 Adapter (tweedelig)
- 5 Adapter
- 6 USB-aansluitkabel
- 7 USB-bus
- 8 Adapter

#### Ingebruikname

##### Levering controleren

1. Neem alle onderdelen uit de verpakking en verwijder beschermfolie enzovoort.
2. Controleer alle onderdelen op schade. Als er schade wordt vastgesteld het artikel niet gebruiken maar contact opnemen met ons servicecentrum (contactgegevens op de garantiekaart).
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

##### Accu opladen

Voor het gebruik dient de in de pomp geïnstalleerde accu te worden opgeladen. De USB-bus hiervoor bevindt zich aan de onderzijde van de pomp.

- » Sluit de meegeleverde USB-aansluitkabel aan op de USB-bus van de pomp en op de USB-bus van een computer (PC, tablet, notebook) of een USB-lader.

Het controlelampje naast de aansluitbus brandt rood, de accu wordt opgeladen.

Zodra het controlelampje groen is, is de accu 100% opgeladen.

Let op:

- Laadduur: ca. 6-8 uur
- Bedrijfsduur: ca. 40 minuten
- De laadstatus wordt weergegeven:  
100% - groen  
99-6% - rood  
Uit - 5% of minder

#### Gebruik

##### Functiebeschrijving

U kunt met de pomp opblaasbare artikelen opblazen of bij opgeblazen artikelen de lucht eruit zuigen.

Voor dit doel worden er adapters in de bijbehorende pompopening gestoken.

Indien nodig kunt u de pomp ook rechtstreeks op het opblaasbare artikel aansluiten, dus zonder gebruik te maken van een adapter.



Pomp max. 10 minuten aan een stuk gebruiken. Daarna laten afkoelen

#### Adapter selecteren



bijv. voor gastenbedden



bijv. voor zwembanden en opblaasbaar speelgoed



Tweedelige adapter  
Beide onderdelen:

bijv. zeer grote opblaasbare artikelen (steek de onderdelen in elkaar nadat het onderste deel aan het opblaasbare artikel is bevestigd) Onderste deel alleen:

bijv. opblaasbare boot



bijv. andere grote opblaasbare artikelen

## Opblazen

1. De passende adapter(s) selecteren (indien nodig) en vast in de opblaasopening steken.



2. Adapter op of in het ventiel van het op te blazen artikel steken.
3. Drukken op de aan-uitschakelaar aan de zijkant tot het gewenste vulvolume is bereikt.
4. Pomp uitschakelen.
5. Zet een eventueel aanwezige ventiel- of afsluitdop op het opblaasbare artikel of draai het ventiel of de dop vast.

## Afzuigen

1. De passende adapter(s) selecteren en vast in de afzuigopening steken.

### Afzuigopening



2. Adapter op of in het ventiel steken van het artikel waar u de lucht uit wilt verwijderen.
3. Aan-uitschakelaar aan de zijkant in werking stellen.
4. Pomp uitschakelen als de lucht volledig uit het opblaasartikel is gezogen.
5. Nog aanwezige resterende lucht door het oprollen of vouwen van het opblaasartikel bij geopend ventiel verwijderen.

## Toepassingsvoorbeelden (opblazen)



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2



Voorbeeld 3


## Reinigen en opbergen

1. Maak de pomp en adapter(s) schoon met een zachte en licht bevochtigde doek. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het binnenste van de pomp terecht komt. Gebruik in geen geval oplos- of schuurmiddelen, harde borstels, metalen of scherpe voorwerpen voor het reinigen.
2. Openingen van het apparaat met een zachte kwast reinigen.

Als u de pomp langere tijd niet meer gebruikt:

1. Pomp en adapters schoonmaken. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn.
2. Accu opladen.
3. Alle onderdelen op een droge en tegen stof beschermde plaats bewaren.
4. Ideale opslagtemperatuur: 10-20 °C. Opberggas gebruiken.
5. Zo bewaren dat kinderen niet aan de pomp en de adapters kunnen komen.

## Technische specificaties

Model:	GT-MIP-01
Accu:	3600 mAh
Ingang:	5,0 V  / 0,8 A
Max. luchtdruk:	0,022 Bar
Max. luchtstroom:	300 l/min
Revisienummer:	2022_01

Omdat onze producten voortdurend worden doorontwikkeld en verbeterd, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage

[www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) worden gedownload.

## Afvoeren

### Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

## Artikel afvoeren

Voer het artikel af in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.



Apparaten mogen niet in het normale huisvuil worden weggegooid! In overeenstemming met richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur correct worden afgevoerd.

Daarbij worden de in het apparaat aanwezige waardevolle stoffen verder doorgeleid voor hergebruik en wordt belasting van het milieu voorkomen.

Breng het oude apparaat naar een inzamelpunt voor elektronisch afval of een hergebruikcentrum. Gooi ook de verpakingsmaterialen weg in overeenstemming met de milieueisen, door ze soort bij soort in de beschikbaar gestelde inzamelcontainers te gooien. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf of uw gemeentebestuur.



Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil!

Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, of ze nu schadelijke stoffen\* bevatten of niet, bij een inzamelpunt in uw gemeente/uw wijk of aan de handelaar af te geven zodat ze afgevoerd kunnen worden naar een milieuvriendelijke verwijdering.


\*Gemerkt met: Pb = lood

## Conformiteitsverklaring

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.

De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).

## KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44

 [gt-support@teknihall.be](mailto:gt-support@teknihall.be)

Globaltronics Service Center  
c/o teknihall Benelux bvba  
Brusselstraat 33  
2321 MEER  
BELGIË

Gedistribueerd door (Geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5  
20457 Hamburg  
Duitsland