

# AMBIANO®

## Dual zone heteluchtfriteuse

GT-DAF-01



**3** Jaar  
**GARANTIE**

**KLANTENSERVICE**  
☎ 0900 / 44 666 44  
💻 gt-support@teknihall.be  
ART.-NR.: 2010136 52/23

GEBRUIKSAANWIJZING

CE

2003020101366  
52/23  
P051031785

# Inhoud

<b>Algemeen</b>	<b>1</b>	<b>Bediening</b>	<b>11</b>
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	1	Handmatige voorselectie van de kooktijd en van de temperatuur	12
<b>Legenda</b>	<b>1</b>	Koken met de programmafunctie	13
<b>Veiligheid</b>	<b>2</b>	SYNC-functie	14
Voorschriftmatig gebruik	2	MATCH-functie	15
Veiligheidsvoorschriften	2	Het kookproces is voltooid	16
Acrylamide verminderen bij het frituren	7	Warmhoudfunctie	16
<b>Inhoud levering/ apparaatonderdelen</b>	<b>8</b>	<b>Kooktijden, temperaturen en hoeveelheden</b>	<b>17</b>
<b>Eerste inbedrijfstelling</b>	<b>10</b>	<b>Reinigen en opbergen</b>	<b>18</b>
Levering controleren	10	Reinigen	18
Voor het eerste gebruik	10	Bewaren	19
Apparaat opstellen	10	<b>Technische specificaties</b>	<b>19</b>
Installatie	10	<b>Foutopsporing</b>	<b>20</b>
		<b>Conformiteitsverklaring</b>	<b>21</b>
		<b>Afvoer</b>	<b>21</b>
		Verpakking verwijderen	21
		Weggoeien van oud apparaat	21

## ALGEMEEN

### Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de inbedrijfstelling en het gebruik.

Lees de gebruiksaanwijzing, en dan vooral de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u dit artikel gebruikt. De niet-naleving van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie gelden. Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Wanneer u dit artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als Pdf-bestand van onze Homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) worden gedownload.

## LEGENDA

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.

**⚠ GEVAAR!** Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een hoog risiconiveau, dat, indien niet vermeden, leidt tot de dood of een ernstig letsel.

**⚠ WAARSCHUWING!** Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

**⚠ VOORZICHTIG!** Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.



**Heet oppervlak!** Dit symbool duidt op hete oppervlakken tijdens de werking. Raak het oppervlak niet aan met blote handen.

**OPMERKING!** Dit signaalsymbool/signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige bijkomende informatie over de installatie of over de bediening.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Conformiteitsverklaring”): Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Het zegel “Gekeurde veiligheid” (GS-teken) bevestigt dat dit artikel voldoet aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet.

## VEILIGHEID

### Voorschriftmatig gebruik

Dit apparaat is alleen geschikt voor het koken van voedsel in normale, huishoudelijke hoeveelheden en mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik.

Het kan gebruikt worden voor het bereiden van bijvoorbeeld groenten, friet, vis, vlees, gevogelte en cake.

Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel.

**Gebruik de heteluchtfriteuse nooit om water of andere vloeistoffen te verwarmen.**

De fabrikant of handelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door onjuist gebruik, onjuiste reparaties, wijzigen die zonder toestemming werden uitgevoerd of het gebruik van niet-toegelaten toebehoren of onderdelen.

De friteuse is niet geschikt voor commercieel gebruik zoals:

- in keukens voor werknemers of winkels en andere commerciële zones,
- in boerenbedrijven,
- door klanten in hotels, motels of andere residentiële voorzieningen,
- In B&B's.

### Veiligheidsvoorschriften



**Gevaar voor een elektrische schok!**

Een defecte elektrische installatie of te hoge netspanning kan leiden tot elektrische schokken.

- Het apparaat alleen aansluiten wanneer de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje.
- Sluit het apparaat alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zodat u het bij een incident snel van het elektriciteitsnet kunt halen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het apparaat zelf, de voedingskabel of de stekker zichtbaar beschadigd is of de toebehoren zeer vuil zijn.
- Als de voedingskabel van het apparaat beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon worden vervangen om risico's te vermijden.

- Open de behuizing niet maar laat reparaties over aan vakmensen. Wend u daarvoor tot het serviceadres dat op de garantiekaart staat aangegeven.
  - Steek geen metalen of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat. Alleen wat meegeleverd werd als toebehoren gebruiken zoals de bedoeling is.
  - In dit apparaat bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die essentieel zijn om te beschermen tegen de gevaren van dit apparaat.
  - De veiligheidsschakelaar **2** mag niet worden overbrugd of op een andere manier worden gemanipuleerd.
  - Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
  - Houd het apparaat, de voedingskabel en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Houd het ook uit de buurt van open vuur, warmtebronnen en hete oppervlakken.
  - Raak het apparaat of de stekker nooit aan met vochtige handen.
- Stekker nooit uit het stopcontact trekken door aan de voedingskabel te trekken, maar altijd aan de stekker trekken.
  - Gebruik de voedingskabel nooit om het apparaat te dragen.
  - Leg de stroomkabel zo dat niemand erover kan struikelen.
  - Maak geen knik in de voedingskabel en leg de kabel niet over scherpe randen.
  - Berg het apparaat nooit zo op dat het in een bad of een wastafel kan vallen.
  - Grijp nooit naar het apparaat wanneer het in het water gevallen is. Trek in zo'n geval onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
  - Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer:
    - u geen toezicht houdt op het apparaat of klaar bent met het bereiden van voedsel,
    - u het apparaat niet gebruikt, het schoonmaakt of
    - bij onweer of wanneer er zich een storing voordoet.

**⚠ GEVAAR!**

**Gevaar voor een elektrische schok!**

**Aansluitkabel niet om het apparaat of onderdelen van het apparaat wikkel en. Indien een kabelhaspel aanwezig is, gebruik deze dan dienovereenkomstig.**

**Verkeerd opwickelen kan de isolatie van de kabel beschadigen en gevaar voor elektrische schokken opleveren.**

**⚠ WAARSCHUWING!**

**Brandgevaar!**

Wanneer u een tussenstekker of verlengsnoer gebruikt en de maximaal toegelaten stroomsterkte overschrijdt, kan dit brand veroorzaken.

- Gebruik alleen tussenstekkers en verlengsnoeren die voldoen aan de geldende veiligheidsbepalingen. Overschrijd de maximaal toegelaten stroomsterkte van de tussenstekker of het verlengsnoer niet.

**⚠ WAARSCHUWING!**

**Gevaarlijk voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis!**

Kinderen en personen met lichamelijke of geestelijke beperkingen herkennen het gevaar niet dat kan ontstaan bij het gebruiken van dit apparaat.

Ongevallen met ernstige verwondingen kunnen het gevolg zijn.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is, of als ze geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht op hen wordt gehouden.

- Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat en het aansluit-snoer te worden gehouden.
- Laat kinderen niet spelen met de ver-pakkingsfolie. Ze kunnen er zich in ver-strikken bij het spelen of de verpakking over het hoofd trekken en verstikken.



### **Risico op letsels!**



**Heet oppervlak!** Delen van dit apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstige letsels.

- Delen van het apparaat worden heet tij-dens het gebruik. Raak deze delen niet aan om brandwonden te voorkomen.
- Raak het apparaat tijdens het gebruik alleen aan de handgreep van de lade en aan het touchdisplay aan!
- Om letsels te voorkomen mogen haren, sieraden en kleding niet in contact ko-men met een apparaat dat in werking is.
- Gebruik het apparaat ook niet wanneer een van de onderdelen van het apparaat beschadigd is.

- Wijs ook andere gebruikers op de geva-ren.
- Tijdens het koken komt er warme stoom vrij, vooral wanneer de kookpan wordt uitgetrokken. Gebruik in ieder geval keu-kenhandschoenen en buig u niet over het apparaat.
- Droog het voedsel voor het koken goed af om overmatige stoomvorming te voorko-men.
- Verwijder rijm en stukjes ijs van bevroren levensmiddelen.



### **Risico op letsels! Contact met hete stoom kan ernstig letsel veroorzaken!**

- Tijdens het koken ontsnapt er hete lucht uit het rooster van de luchtuitleat aan de achterkant van het apparaat. Houd uw handen en gezicht op een veilige af-stand van de hete lucht en de luchtuit-laatonpening. Let ook op de hete stoom die uit de voegen aan de voorkant van het apparaat ontsnapt. Bij het uitnemen van de frituurmand uit het apparaat, dient u bijzonder aandachtig te zijn.

**⚠ WAARSCHUWING! Brandgevaar!**

**Er bestaat brandgevaar door hete oppervlakken.**

- Plaats het apparaat niet op een gas- of elektrisch fornuis van welke aard dan ook, elektrische kookplaten of in de verwarmde oven.
- Plaats het apparaat op een gemakkelijk toegankelijk, vlak, droog, hittebestendig en voldoende stabiel werkoppervlak.
- Leg eventueel een antislipmat onder de rubberen voetjes van het apparaat aangezien oppervlakken met de meest diverse reinigingsmiddelen worden behandeld en sommige van de bestanddelen de rubberen voetjes kunnen aantasten en verweken.
- Zet het apparaat niet op de rand of aan de kant van het werkvlak.
- Plaats het apparaat niet onder een hangkast of in een hoek. Let erop dat het apparaat bovenaan vrij is.

- Houd een minimale afstand van 30 cm van de achterwand van het apparaat tot andere voorwerpen en minstens 10 cm van de zijkanalen.
- Leg niets bovenop het apparaat.
- Het apparaat niet afdekken.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik niet zonder toezicht. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld.
- Aansluitsnoer buiten bereik van kinderen houden. Kinderen zouden eraan kunnen trekken en het apparaat op zich trekken.
- Vul de lade niet met vet of olie.
- Plaats de hete Lade/Frituurmand altijd op een hittebestendig oppervlak.

**⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor de gezondheid!**

Te heet bakken, koken of grillen kan stoffen produceren die schadelijk zijn voor de gezondheid.

- Laat het eten niet te donker worden bij het bakken of grillen.
- Verwijder verbrande etensresten.



## Acrylamide verminderen bij het frituren



Men verdenkt acrylamide ervan om een kankerverwekkende stof te zijn die sterk toeneemt bij het verhitten van zetmeelhoudende producten boven 175 °C.

Let daarom tijdens de bereiding op de kleurverandering van het voedsel. Gefrituurd voedsel mag niet bruin geserveerd worden maar “goudgeel”.



### **OPMERKING!** Gevaar voor schade!

Oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot oververhitting en tot schade.













- Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht en leeg. Het apparaat kan oververhitten, zie **Foutopsporing**.

Hierbij kunnen het verwarmingselement en de antikleeflaag beschadigd worden en er kan rookontwikkeling ontstaan. Open in dat geval de vensters en ventileer de ruimte grondig.

# INHOUD LEVERING/APPARAATONDERDELEN



## INHOUD LEVERING/ APPARAATONDERDELEN

- 1 Heteluchtfriteuse
- 2 Veiligheidsschakelaar
- 3 Heet oppervlak
- 4 Greep frituurmand
- 5a Kookmandlade nr. 1
- 5b Kookmandlade nr. 2
- 6 Grillrooster
- 7 Display/bedieningspaneel (pos. 19 tot 28 programmaweergaven)
- 8 Temperatuur in graden Celsius (°C)
- 9 Tijd in minuten (MIN)
- 10 Sensorveld **MATCH**
- 11 Sensorveld  aan/uit of start/stop
- 12 Sensorveld **MENU** (menuselectie)
- 13 Sensorveld **SYNC**
- 14 MATCH functie icoon
- 15 SYNC functie icoon
- 16 Sensorveld Lade No. 1
- 17 Temperatuurmeter functie icoon
- 17a Sensorveld **—** (temperatuur verlagen)
- 17b Sensorveld **+** (temperatuur verhogen)
- 18 Bedrijfsaanduiding
- 19  Standaardinstelling "Friet"  
18 minuten op 200 °C
- 20  Standaardinstelling "Kip"  
20 minuten op 180 °C
- 21  Standaardinstelling "Biefstuk/kotelet"  
12 minuten op 180 °C
- 22  Standaardinstelling "Garnalen"  
12 minuten op 180 °C
- 23  Standaardinstelling "Cake"  
30 minuten op 160 °C
- 24  Standaardinstelling "Groenten"  
10 minuten op 180 °C
- 25  Standaardinstelling "Vis"  
10 minuten op 180 °C
- 26  Standaardinstelling "Spiesjes"  
12 minuten op 180 °C
- 27  Standaardinstelling „Bevroren“  
25 minuten op 180 °C
- 28  Standaardinstelling „Tofoe“  
15 minuten op 160 °C
- 29  Standaardinstelling „Warmhoudfunctie“  
60 minuten op 60 °C
- 30 Tijdweergave icoon
- 30a Sensorveld **—** (tijd verkorten)
- 30b Sensorveld **+** (tijd verlengen)
- 31 Sensorveld Lade No. 2
- 32 Netsnoerhouder
  - Gebruiksaanwijzing/Garantiekaart

# EERSTE INBEDRIJFSTELLING

## Levering controleren

**OPMERKING!** Gevaar voor schade!

Wanneer u de verpakking onvoorzichtig met een scherp mes of een ander scherp voorwerp opent, kan het apparaat beschadigd worden.

- Ga bij het openen voorzichtig te werk.
- 1. Haal alle onderdelen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos en verwijder alle beschermfolie en stukken karton die in de verpakking zitten.



Trek de kookmandlade nr. 1 **5a** en nr. 2 **5b** uit het apparaat aan de handgrepen **4** en verwijder het grillrooster **6**.

- 2. Controleer of de levering volledig is (zie **Inhoud levering/apparaatonderdelen**).
- 3. Controleer of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, gebruik ze dan niet. Wend u daarvoor tot het serviceadres dat op de garantiekaart staat aangegeven.

## Voor het eerste gebruik

**⚠ GEVAAR!** Gevaar voor een elektrische schok!

**Dompel de heteluchtfriteuse nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze nooit met water of reinigingsmiddelen!**

**OPMERKING!** Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen of voorwerpen met scherpe randen!

- 1. Veeg de heteluchtfriteuse van binnen en van buitenaf met een licht vochtige doek.

**OPMERKING!** Gevaar voor schade!

Ventilator en verwarmingselement bevinden bovenaan in de lade van de heteluchtfriteuse. Veeg deze zone zeer zorgvuldig schoon.

- 2. Veeg de lade no. 1 **5a** en de lade no. 2 **5b** van binnen en van buitenaf met een vochtige doek.

## Apparaat opstellen

Plaats het apparaat op een goed toegankelijk, egaal, droog, hittebestendig en voldoende stabiel werkvlak. De rubberen voetjes aan de onderkant zorgen voor een veilige grip.

Houd een minimale afstand van 30 cm van de achterwand van het apparaat tot andere voorwerpen en minstens 10 cm van de zijkanten.

Wikkel het netsnoer van de netsnoerhouder **32** af.

## Installatie

**⚠ VOORZICHTIG!** Controleren of de friteuse bij de installatie nog **NIET** aangesloten is op het elektriciteitsnet.

- 1. Plaats de grillroosters **6** in de kookmandlade **5a** en **5b**.
- 2. Schuif de kookmandlades **5a** en **5b** volledig in de heteluchtfriteuse totdat ze hoorbaar vastklikken en gelijk liggen met de behuizing.

## BEDIENING

### **GEVAAR!**

**Sluit de hetelucht-friteuse pas na de voltooiing van de volledige INSTALLATIE op de stroomvoorziening aan.**

**Gevaar voor een elektrische schok! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet in contact kan komen met de hete onderdelen van de friteuse.**

**Laat het apparaat tijdens het gebruik niet zonder toezicht. Schakel het apparaat uit, trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat het apparaat een half uur afkoelen voordat u het verplaatst.**

**Gebruik geen bakpapier want de lucht kan dan niet meer voldoende circuleren.**



**Heet oppervlak 3! De behuizing en de onderdelen van het apparaat worden zeer heet tijdens het gebruik.**

1. Stel het apparaat op, zie **Apparaat opstellen** en bereid het voor, zie **Installatie**.



Het apparaat is voorzien van twee kookmandlades. Deze kunnen afzonderlijk of tegelijkertijd worden gebruikt om te koken.

2. Bereid het te koken voedsel en leg het in de kookmandlades nr. 1 **5a** of/en nr. 2 **5b**.




Zorg ervoor dat het te koken voedsel niet over de rand van de kookmandlade uitsteekt. Met op de MAX-markering in de kookmandlade.

Leg bij het bereiden van individuele stukken voedsel de stukken indien mogelijk met wat afstand tot elkaar zodat de hete lucht gelijkmatig om de stukken heen stroomt. Zo zorgt u ervoor dat het eten gelijkmatig kookt.

3. Schuif de kookmandlade **5a** of/en **5b** volledig in de heteluchtfriteuse.
4. Sluit de stekker op het elektriciteitsnet aan. Alle symbolen lichten kort op in het display en er klinken 2 korte pieptonen. Het sensorveld  **11** start/stop licht rood op.
5. Raak het sensorveld  **11** aan. Op het display verschijnt nu afwisselend en knipperend de voorselectieoptie voor de kooktijd en de kooktemperatuur voor beide kookmandlades (180°C/15 min.). Door nogmaals op  **11** te drukken kunt u direct beginnen koken met de voorinstelling.



Als na het inschakelen geen verdere handelingen worden gesteld, wordt de stand-by-modus geactiveerd. Vanuit de stand-by-modus wordt eerst de handmatige voorselectie van de kooktijd en de temperatuur opgeroepen. Om van een programmafunctie naar de handmatige voorselectie te gaan, raakt u sensorveld  **11** gedurende ongeveer 3 seconden aan en raakt u het vervolgens nogmaals kort aan.

## Handmatige voorselectie van de kooktijd en van de temperatuur



Als u slechts voor één kookmandlade de instellingen uitvoert en dan het kookproces met het sensorveld **11** start, wordt het kookproces alleen gestart voor de geselecteerde kookmandlade. Als u de instellingen voor beide kookmandlades uitvoert, worden beide kookprocessen met sensorveld **11** gestart.

1. Raak het sensorveld **1 16** aan om de instelling voor de kookmandlade nr. **1 5a** te activeren. Raak het sensorveld **2 31** aan om de instelling voor de kookmandlade nr. **2 5b** te activeren.



De velden **17** en de vooraf geselecteerde temperatuur in **°C** worden knipperend en afwisselend met de velden **30** en de vooraf geselecteerde tijd in **MIN** weergegeven.

2. Met de sensorvelden **+ 17b** of **- 17a** verhoogt of verlaagt u de temperatuur. Met de sensorvelden **+ 30b** of **- 30a** verhoogt of verlaagt u de tijd.
  - De temperatuur wordt in stappen van 5 °C gewijzigd in een bereik van 60 tot 200°C.
  - De tijd wordt in stappen van een minuut gewijzigd in een bereik van 1 minuut tot 60 minuten.

Als u het sensorveld langdurig aanraakt, gaat de temperatuur of de tijd snel vooruit of achteruit.



Als het kookproces na de instelling met **11** niet wordt gestart, wordt de stand-by-modus geactiveerd.


3. Start het kookproces binnen 15 seconden met sensorveld **11**.

Anders raakt u het betreffende sensorveld **1 16** of **2 31** opnieuw aan. De uitgevoerde instellingen blijven behouden.




Als u slechts in één kookmandlade kookt, geeft het display van de tweede kookmandlade met **- - -** aan dat de tweede kookmandlade niet in werking is. Het display "ventilator actief" **18** geeft de werking aan. U kunt de kooktijd en de temperatuur op elk moment tijdens het gebruik wijzigen zoals hierboven beschreven.


Als u het verwarmingsproces wilt onderbreken, raakt u tijdens het bedrijf het sensorveld **11** aan. Het verwarmingsproces wordt onderbroken, de tijd wordt gestopt en het sensorveld knippert. De ventilator blijft in die tijd nog een paar seconden werken. Door het sensorveld opnieuw aan te raken wordt het kookproces voortgezet.






Als u het kookproces wilt controleren of ingrediënten wilt toevoegen of verwijderen, kunt u tijdens de werking een of beide kookmandlades uittrekken. De ventilator en de verwarming worden dan uitgeschakeld en de ingestelde tijd wordt gestopt. Door de lade er opnieuw in te schuiven wordt het kookproces voortgezet.

- Om het apparaat binnen de volgende minuut uit te schakelen, raakt u het sensorveld  **11** gedurende ca. 3 seconden aan. De ventilator blijft na het uitschakelen nog enige tijd draaien.

## Koken met de programmafunctie

 Er zijn 11 programma's beschikbaar met voor-geprogrammeerde tijd en temperatuur. De afbeelding laat de instelling "Kip" **20** en "Cake" **23** zien.


- Voor de instelling van de kookmandlade nr. 1 raakt u eerst het sensorveld **16** aan en voor de instelling van de kookmandlade nr. 2 raakt u eerst het sensorveld **31** aan.
- Raak het sensorveld **MENU 12** herhaaldelijk aan om te wisselen tussen de programma's **19** tot **28**.  
Voor het programma "Warmhoudfunctie" **29**, zie het hoofdstuk over de warmhoudfunctie.

 Als u slechts voor één kookmandlade de instellingen uitvoert en dan het kookproces met het sensorveld  **11** start, wordt het kookproces alleen gestart voor de geselecteerde kookmandlade. Als u de instellingen voor beide kookmandlades uitvoert, worden beide kookprocessen met sensorveld  **11** gestart.

 De temperatuur van het programma wordt afwisselend weergegeven, eerst knipperend en dan de tijd. De kooktijd en/of de temperatuur kunnen op elk moment voor en tijdens het gebruik naar wens worden gewijzigd zoals beschreven onder 'Handmatige voorselectie van de kooktijd en de temperatuur'.

Als er na de programmaselectie geen verdere handelingen meer plaatsvinden, wordt de stand-by-modus geactiveerd.

Als u het voedsel tijdens de kooktijd meerdere malen herverdeelt, omdraait of schudt, zult u een gelijkmatige garing krijgen. Om dit te doen trekt u de lade eruit en duwt u het daarna terug in het apparaat. U kunt de lade ook op een hittebestendig oppervlak plaatsen en het voedsel draaien/verspreiden met behulp van het juiste kookgerei.



## SYNC-functie



Met de SYNC-functie **13** worden verschillende kooktijden zo op elkaar afgestemd dat het kookproces van beide kookmandlades tegelijk eindigt.

1. Voer de instelling uit zoals beschreven onder 'Handmatige voorselectie van de kooktijd en de temperatuur' of onder 'Koken met de programmafunctie'.
2. Raak het sensorveld **SYNC 13** aan om de functie te activeren.
3. Start het kookproces met sensorveld **11**. De SYNC-indicator **15** knippert tijdens de kooktijd en op het display wordt het wachtsymbool **[ ]** met de kortere kooktijd weergegeven. Wanneer de resterende tijd van de langere kooktijd de instelling van de kortere kooktijd bereikt, wordt aan beide zijden dezelfde resterende kooktijd weergegeven.




De kooktijd en de temperatuur kunnen pas worden gewijzigd nadat het kookproces voor de kortere kooktijd is gestart. Na het starten van het kookproces met de kortere kooktijd licht de SYNC-indicator **13** continu op en klinken er 3 korte pieptonen.

Met de sensorvelden **+ 30b** of **- 30a** wordt de tijd voor beide kookfasen gelijktijdig verhoogd of verlaagd.

Om de temperatuur te wijzigen kiest u eerst de kookmandlade nr. 1 **16** of nr. 2 **31** voordat u de wijziging met de sensorvelden **+ 17b** of **- 17a** uitvoert.

Met sensorveld **+ 30b** of **- 30a** wordt de synchronisatie weer geactiveerd.








## MATCH-functie



Met de MATCH-functie **10** kan uw instelling voor één kookmandlade worden toegepast op de tweede.

1. Voer voor een kookmandlade de instelling uit zoals beschreven onder 'Handmatige voorselectie van de kooktijd en de temperatuur' of 'Koken met de programmafunctie' en start het kookproces met het sensorveld  **11**.


2. Raak nogmaals het sensorveld  **11** aan en vervolgens het sensorveld MATCH **10** om de functie te activeren. De MATCH-indicator **14** licht op. De indicator voor beide kookmandlades knippert 3 keer kort en brandt dan permanent.
3. Raak het sensorveld MATCH **10** aan om de functie te deactiveren.



## Het kookproces is voltooid



Na het verstrijken van de tijd klinken 3 kort pieptonen en wordt de stand-by-modus in werking gesteld.

Als u het kookproces voortijdig wilt beëindigen, drukt u gedurende circa 3 seconden lang op het sensorveld  **11**. De ventilator blijft na het uitschakelen nog enige tijd draaien. Gedurende deze tijd kunnen geen verdere instellingen gebeuren.

1. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
2. Trek de kookmandlade met de handgreep van de kookmand **4** uit het apparaat en plaats deze op een hittebestendige ondergrond.
3. Neem het voedsel uit de kookmandlade.

## Warmhoudfunctie



Na afloop van het gekozen programma kunt u de warmhoudfunctie voor kookmandlade nr. 1 en/of nr. 2 starten. In de warmhoudfunctie (maximaal 60 minuten) kunt u alleen de tijd verkorten. De temperatuur is vooraf ingesteld op 60 °C en kan niet worden gewijzigd.

1. Raak het sensorveld  **11**.



De warmhoudfunctie kan ook direct vanuit het beginmenu worden opgeroepen.

1. Raak daarvoor het sensorveld **MENU 12** gedurende 3 seconden aan.
2. Voor de instelling van de kookmandlade nr. 1 raakt u eerst het sensorveld **1 16** aan en voor de instelling van de kookmandlade nr. 2 raakt u eerst het sensorveld **2 31** aan.
3. Selecteer de warmhoudfunctie  **29** door sensorveld **MENU 12** herhaaldelijk aan te raken.
4. Verkort zo nodig de warmhoudtijd met **— 30a**.  
Na het verkorten kan de tijd weer worden verlengd tot 60 minuten.
3. Start de warmhoudfunctie met het sensorveld  **11**.

De warmhoudtijd kan ook worden gewijzigd binnen 60 minuten na de start van het programma.

Na het verstrijken van de tijd klinken 3 kort pieptonen en wordt de stand-by-modus in werking gesteld.

## KOOKTIJDEN, TEMPERATUREN EN HOEVEELHEDEN



De onderstaande tijden, temperaturen en hoeveelheden zijn slechts benaderende waarden. Ze kunnen meer of minder variëren, afhankelijk van de aard van het voedsel dat gekookt wordt.

Aardappelen / frieten	Hoeveelheid in gram	Tijd in minuten	Temperatuur in °C	Draaien / schudden	Extra informatie
Rösti	200	15 - 18	180	Nee	
Dunne diepvriesfriet	300 - 400	18 - 25	200	Ja	
Dikke diepvriesfriet	300 - 400	20 - 25	200	Ja	
Verse frieten (8 x 8 mm)	300 - 400	20 - 25	200	Ja	1/2 eetlepel olie toevoegen
Aardappelgratin	500	20 - 25	200	Ja	Gebruik een geschikt recipiënt



Voeg wat olie toe aan verse aardappelen. Ze worden dan krokanter en plakken niet aan elkaar vast. Voeg de olie toe nadat u de aardappelen hebt gesneden en voor u de aardappelen in de frituurmand doet. Door daarna te roeren wordt de olie over de snijvlakken verdeeld. Laat de overtollige olie uitlekken voordat u de kookpan vult.

Vlees, gevogelte en zeevruchten	Hoeveelheid in gram	Tijd in minuten	Temperatuur in °C	Extra informatie
Vis	100 - 400	10 - 18	180	
Scampi	100 - 400	8 - 15	180	
Steak	100 - 350	12 - 20	200	voorverwarmen
Varkenskotelet	100 - 400	10 - 15	200	voorverwarmen
Kippendijen	100 - 500	20 - 25	180	
Kipfilet	100 - 500	20 - 25	180	
Chicken nuggets, diepgevroren	100 - 500	12 - 15	200	draaien / schudden



Vermijd het koken van voedsel met een zeer hoog vetgehalte. Merk op dat grote stukken meer tijd nodig hebben dan bijvoorbeeld twee kleinere stukken. Draai tijdens het koken kleinere stukken om zodat u een gelijkmatige garing krijgt.

Nagerecht / groenten	Hoeveelheid in gram	Tijd in minuten	Temperatuur in °C	Draaien / schudden	Extra informatie
Gebak	300	30	120 - 160	Nee	Gebruik een geschikt recipiënt
Muffin	300	15	160	Nee	
Loempia	100 - 400	8 - 10	200	Ja	
Gekookte groenten	100 - 400	15 - 20	160	Ja	1/2 eetlepel olie toevoegen
Gepaneerde gebakken kaas	100 - 400	8 - 10	180	Nee	

## REINIGEN EN OPBERGEN

### Reinigen



**GEVAAR!**

**Gevaar voor een elektrische schok!**

Voor het schoonmaken het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

**Heteluchtfriteuse nooit in het water of een andere vloeistof dompelen en nooit met water of schoonmaakmiddelen spelen!**



**WAARSCHUWING!**

**Hete oppervlakken!**



**Er bestaat risico op brandwonden door hete oppervlakken.**

**Laat het apparaat ten minste 30 minuten afkoelen voordat u het reinigt.**

**Verwijder beide kookmandlades om het apparaat sneller te laten afkoelen.**

### OPMERKING!

**Gevaar voor schade!**

**Geen schurende of oplosmiddelen gebruiken en ook geen scherpe voorwerpen gebruiken!**



Alle delen laten afkoelen voor u ze schoonmaakt. Toebehoren na gebruik grondig reinigen zodat restanten niet aandrogen.

1. Reinig de oppervlakken van het apparaat met een vochtige doek.
2. Reinig de lade met heet water, een beetje afwasmiddel en een niet krassende spons.



U kunt een vetoplossend reinigingsmiddel gebruiken om eventueel achtergebleven vuil te verwijderen.

Droog daarna alle delen grondig af.

3. Reinig de binnenkant van de heteluchtfriteuse met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.

## Bewaren



**Gevaar voor een elektrische schok!**

**Aansluitkabel niet om het apparaat of onderdelen van het apparaat wikkelen. Indien een kabelhaspel aanwezig is, gebruik deze dan dienovereenkomstig. Verkeerd opwikkelen kan de isolatie van de kabel beschadigen en gevaar voor elektrische schokken opleveren.**


Wikkel het netsnoer om de netsnoerhouder **32**, zodat u het apparaat compact kunt opbergen. Reinig het apparaat en bewaar het op een droge en tegen vuil beschermde plek, buiten bereik van kinderen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Revisienummer:	2023_01
Model:	GT-DAF-01
Voedingsspanning:	220-240 V~
Net frequentie:	50 Hz
Vermogensopname:	2.600 W
Lengte kabel:	ca. 85 cm
Inhoud:	2 x 4L
Timer:	1-60 minuten
Temperatuurbereik:	60-200 °C

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

## FOUTOPSPORING

Probleem	Mogelijke oorzaak en deze verhelpen
Het apparaat werkt niet.	Apparaat is niet aangesloten aan het elektriciteitsnet. – Sluit het apparaat aan het elektriciteitsnet aan.
	Het sensorveld  <b>11</b> werd niet geactiveerd. – Symbool aanraken
	De lade is niet volledig ingeschoven. – De lade gelijk met de voorkant van het apparaat inschuiven.
	Oververhittingsbeveiliging geactiveerd. – Trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer. Neem contact op met het servicecenter.
Voedsel is nog rauw.	Te veel voedsel in de pan. – Verminder de hoeveelheid.
	Temperatuur te laag. – Verhoog de temperatuur.
	Kooktijd te kort. – Verleng de kooktijd.
Het voedsel is niet gelijkmatig gekookt.	Voedsel moet worden omgedraaid. – Draai het voedsel om.
Stoom ontsnapt.	Een normale gebeurtenis tijdens het frituren.
Er komt witte rook uit.	Zeer vet voedsel. – Geen invloed op de bereiding. Vermijd ingrediënten met een hoog vetgehalte.
	Olieresten bleven in de lade zitten. – Reinig alle onderdelen na gebruik.
Na het verwijderen van de lade blijft het apparaat werken.	Veiligheidsschakelaar <b>2</b> of een andere component defect. – Trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer. Neem contact op met het servicecenter.

## CONFORMITEITSVERKLARING

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**

## AFVOER

### Verpakking verwijderen



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folies naar de inzameling van recycleerbare materialen.

### Weggoien van oud apparaat



**Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!**

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd. Batterijen en accu's die niet vast in het elektrische of elek-

tronische apparaat zijn ingesloten en die kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd dienen van de apparaten te worden gescheiden voordat u het apparaat inlevert bij een inzamelpunt en naar een aangewezen verwijderingspunt brengt. Hetzelfde geldt voor lampen die uit het apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

Afgezien daarvan kunnen consumenten oude apparaten van een bepaald type gratis inleveren bij een inzamelpunt van een distributeur, zonder dat dit gekoppeld is aan de aankoop van een nieuw apparaat. De randlengtes van de respectieve apparaten mogen echter niet meer dan 25 cm zijn.

## KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44

 [gt-support@teknihall.be](mailto:gt-support@teknihall.be)

ART.-NR.: 2010136

52/23

## Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba  
Brusselstraat 33  
2321 MEER  
BELGIË

Verkocht door  
(geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG  
Bei den Mühren 5  
20457 Hamburg  
Duitsland